




WORX®









Cordless Blower/Vac/Mulcher	EN	P08
Akku-Gebläse/Staubsauger/Mulcher	D	P17
Souffleur/aspirateur/broyeur sans fil	F	P27
Soffiatore a batteria/Aspiratore/trinciatrice	I	P38
Soplador/aspirador/triturador inalámbrico	ES	P48
Soprador/Aspirador/Triturador Sem Fio	PT	P58
Draadloze blazer/stofzuiger/Mulcher	NL	P68
Trådløs Blæsere/Vac/Mulcher	DK	P77
Johdoton puhallin/Vac/Mulcher	FIN	P86
Trådløs blåser/Vac/Mulcher	NOR	P95
Trådlös Blås/Vac/Mulcher (markttäckning)	SV	P103
Dmuchawa/odkurzacz/rozdrabniacz bezprzewodowy	PL	P112
Безжична духалка за листа/прахосмукачка/мулчер	BG	P122
Akkumulátoros fúvó/Vákuum/Mulcher	HU	P134
Aspirator fără fir cu funcție de suflare/Aspirator/Mulcher	RO	P143
Bezdrátové dmychadlo/Vysavač/Mulčer	CZ	P153
Bezšnúrových Dúchadlá/Vac/Mulcher	SK	P163
Brezžični pihalnik/Sesalnik/Mulčnik	SL	P172


WG583E WG583E.9

Original instructions	EN
Übersetzung der Originalanleitung	D
Traduction des instructions initiales	F
Traduzione delle istruzioni originali	I
Traducción de las instrucciones originales	ES
Tradução das instruções originais	PT
Vertaling van de oorspronkelijke instructies	NL
Original brugsanvisning	DK
Alkuperäiset ohjeet	FIN
Original driftsinstruks	NOR
Översättning av originalinstruktionerna	SV
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji	PL
Оригинална инструкция	BG
Eredeti utasítások	HU
Instrucțiuni originale	RO
Překlad originálního návodu	CZ
Preklad originálneho návodu	SK
Izvirna navodila	SL







E3





F










G




H








K**L1**

STOP

**L2**

STOP

**M1****M2**



PRODUCT SAFETY

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

**IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE
USE.
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.**

Safe operating practices

1) Training

a) Read the instructions carefully. Be familiar with the

controls and the correct use of the machine.

- b) Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine, local regulations may restrict the age of the operator.
- c) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.
- d) Keep in mind, that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

2) Preparation

- a) While operating the machine, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.
- b) Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet. Keep long hair away from the air inlets.
- c) Obtain ear protection and

- safety glasses. Wear them at all times while operating the machine.
- d) Operate the machine in a recommended position and only on a firm, level surface.
 - e) Do not operate the machine on a paved or gravel surface where ejected material could cause injury.
 - f) Before using, always visually inspect to see, that the shredding means, shredding means bolts and other fasteners are secure, the housing is undamaged and that guards and screens are in place. Replace worn or damaged components in sets to preserve balance. Replace damaged or unreadable labels.
- d) or near any moving part.
 - d) Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach. Never stand at a higher level than the base of the machine when feeding material into it.
 - e) Always stand clear of the discharge zone when operating this machine.
 - f) When feeding material into the machine be extremely careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans or other foreign objects are not included.
 - g) If the cutting mechanism strikes any foreign objects or if the machine should start making any unusual noise or vibration, immediately shut off the power source and allow the machine to stop. Remove the battery pack from the machine and take the following steps before restarting and operating the machine:
 - i) inspect for damage;
 - ii) replace or repair any damaged parts;
 - iii) check for and tighten any loose parts.
 - h) Do not allow processed material to build up in the

3) Operation

- a) Before starting the machine, make certain that the feeding chamber is empty.
- b) Keep your face and body away from the feed intake opening.
- c) Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the feeding chamber, discharge chute,

discharge zone; this may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the intake opening.

- i) If the machine becomes clogged, shut-off the power source and remove the battery pack from the machine before cleaning debris.
- j) Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, for example debris collector in place.
- k) Keep the power source clean of debris and other accumulations to prevent damage to the power source or possible fire.
- l) Do not transport this machine while the power source is running.
- m) Always disconnect the machine from the power supply (e.g. remove the battery pack from the machine)
 - whenever you leave the machine,
 - before clearing blockages or unclogging chute,
 - before checking, cleaning or working on the machine.
- n) Avoid using the machine

in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.

4) Maintenance and storage

- a) keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- b) Check the debris collector frequently for wear or deterioration.
- c) Replace worn or damaged parts.
- d) Use only genuine replacement parts and accessories.
- e) Store the machine in a dry place out of the reach of children.
- f) When the machine is stopped for servicing, inspection, or storage, or to change an accessory, shut off the power source, disconnect the machine from the supply and make sure that all moving parts are come to a complete stop. Allow the machine to cool before making any inspections, adjustments, etc. Maintain the machine with care and keep it clean.
- g) Store the machine in a dry place out of the reach of

children.

- h) Always allow the machine to cool before storing.
- i) When servicing the shredding means be aware that, even though the power source is switched off due to the interlock feature of the guard, the shredding means can still be moved.
- j) Never attempt to override the interlocked feature of the guard.

5) Additional safety instructions for units with bagging attachments

Switch-off the machine before attaching or removing the bag.

BATTERY SAFETY SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**
- b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by**

conductive materials.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- d) Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.**
- g) Keep battery pack clean and dry.**
- h) Wipe the battery pack terminals with a clean**

dry cloth if they become dirty.

- i) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- j) Do not maintain battery pack on charge when not in use.**
- k) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- l) Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).**
- m) When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.**
- n) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
A charger that is suitable












for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.



- o) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- p) Keep battery pack out of the reach of children.**
- q) Retain the original product literature for future reference.**
- r) Remove the battery from the equipment when not in use.**
- s) Dispose of properly.**
- t) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- u) Do not remove battery pack from its original packaging until required for use.**
- v) Observe the plus (+) and minus (–) marks on the battery and ensure correct use.**

SYMBOL



Read the operator's manual

	Wear eye protection
	Wear ear protection
	Do not expose to rain
	Warning of hazard
	Keep bystanders away
	Blow mode
	Vacuum mode
	Impeller continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.
	Make sure the battery is removed prior to changing accessories.
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
	Do not burn

 Li-Ion	Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.
	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.


COMPONENT LIST



1. HANDLE
2. ON/OFF SWITCH
3. HIGH/LOW SPEED CONTROL BUTTON
4. TUBE RELEASE BUTTON
5. BLOWER TUBE
6. BLOWER TUBE NOZZLE
7. BATTERY PACKS*
8. ANTI-STATIC STRIP
9. UPPER VACUUM TUBE
10. LOWER VACUUM TUBE
11. WHEELS
12. LEAF COLLECTION BAG
13. FAN HOUSING COVER
14. BATTERY PACK RELEASE BUTTON*(SEE FIG. C)
15. BATTERY INDICATOR LIGHT (SEE FIG.D)

*Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type **WG583E WG583E.9** (5 - designation of machinery, representative of Cordless Blower)

	WG583E	WG583E.9
Rated voltage	40 V  MAX(2x20 V MAX)**	

Blow speed	Max. 335 km/h	
Vacuum capacity	Max. 575 m ³ /h	
Mulching ratio	12:1	
Collection bag capacity	35 L	
Battery type	Lithium-ion	/
Battery capacity	4.0 Ah (WA3553)	/
Charger model	WA3883	/
Charger rating	Input: 100-240 V~ 50-60 Hz Output 1: 20 V  , 2.0 A *** Output 2: 20 V  , 2.0 A ***	/
Charging time (approx.) Battery pack: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Machine weight	4.2 kg (Blow) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Blow) 3.8 kg (Vac)

**Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

*** Charger output 1 and output 2 mean two ports with the same output voltage and current.

ACCESSORIES

	WG583E	WG583E.9
Battery pack	2 (WA3553)	/
Charger	1 (WA3883)	/

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice

NOISE INFORMATION

A weighted sound pressure	L_{PA} : 84.7 dB(A)
A weighted sound power	L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Wear ear protection



VIBRATION INFORMATION

Typical weighted vibration	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty	$K=1.5 \text{ m/s}^2$

The declared vibration total value may be used for comparing one tool with another, and may also be used in a preliminary assessment of exposure.



WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:

How the tool is used and the materials being cut or drilled.

The tool being in good condition and well maintained. Using the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.

The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used.

And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed



WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Helping to minimise your vibration exposure risk. ALWAYS use sharp chisels, drills and blades.

Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).

If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.


Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.




OPERATION

INTENDED USE:

The blower & Vac is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move or vacuum yard debris as needed.

ASSEMBLY AND OPERATION

ACTION	FIGURE
BEFORE OPERATION	
Checking the battery condition NOTE: Fig. A only applies for the battery pack with battery indicator light.	See Fig. A
Charging the battery pack NOTE: <ul style="list-style-type: none"> The batteries are shipped un-charged. Each battery must be fully charged before the first use. Always fully charge the two batteries at same time. More details can be found in charger's manual.  WARNING! The charger and battery pack are specially designed to work together, so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because of an electrical failure and hazard will occur.	See Fig. B
Installing and Removing the battery pack NOTE: <ul style="list-style-type: none"> This machine will only run when 2 batteries are installed. It is recommended to use the same two batteries and charge the two batteries at the same time. When you use two batteries with different power, the machine will only run to the level of the lowest charged battery 	See Fig. C
Battery indicator light See details in BATTERY STATUS part IMPORTANT: When only one light is illuminated, your battery is overly discharged, even though the machine may still be capable to work. Continuing to operate your machine with the battery in this discharged condition may reduce the life and performance of your battery. When no light is illuminated, at least one battery is not fully installed or battery may be defective, please double check the batteries are fully seated into position.	See Fig. D
OPERATION	
Blow mode	
Assembling the Blower Tube and fan housing cover	See Fig. E1,E2,E3

On/Off Switch  WARNING! The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.	See Fig. F
Using the Blower USER TIPS - Hold the blow tube approximately 8" above the ground when operating the tool. - Use a sweeping motion from side to side. Advance slowly keeping the accumulated debris/leaves in front of you.  Caution! Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.	See Fig.G
Adjusting the blowing speed NOTE: the speed your tool keeps each time you turn it on is the speed when you turned it off last time. If necessary, please readjust the speed.	See Fig.H
Vacuum mode	
Disassembling the blower tube and fan housing cover	See Fig. I1,I2
Assembling the vacuum Tube and wheel	See Fig. J1,J2
Assembling the Leaf Collection Bag	See Fig. J3
On/Off Switch  WARNING! The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.	See Fig.F
Using the Vacuum NOTE: It is recommended to use high speed for best vacuum performance.	See Fig. K
Disassembling the vacuum Tube and the Leaf Collection Bag	See Fig.L1,L2
Emptying the Leaf Collection Bag	See Fig. M1,M2
Removing Clogged Debris from the Impeller(no tool included) NOTE: Ensure to remove the batteries before attempting to clear any debris.	See Fig. N

BATTERY STATUS (See Fig. D)

- Before starting or after use, press the button beside the power indicator light on the machine to check the battery capacity.

- During operation, the battery capacity will be indicated automatically by the battery power indicator. The indicator constantly senses and displays the battery condition as follows.
- For the machine with 2 battery packs with different power, the power indicator light displays the battery condition with the lower one of the two batteries.

Battery indicator light status	Battery condition
Five green lights (●●●●●) are illuminated.	The two batteries are in a highly charged condition.
Two, three or four green lights are illuminated.	The two batteries have a remaining charge. The more lights are illuminated, the more battery capacity.
Only one green light (●○○○○) is illuminated.	The battery level of at least one battery pack is very low. Please check and charge the battery pack.
No light is illuminated.	At least one battery is not fully installed or battery may be defective.
Only one light is flashing twice per cycle.	At least one battery is over discharged (please refer to the battery charge condition), please recharge the two batteries at once before use again or storage.
Only one light is flashing three times per cycle.	At least one battery is hot, wait for them cool down before start again.
Only one light is flashing four times per cycle.	The machine is over load. Remove tool from blowing area and try again.

STORAGE

Store the Blower/Vacuum indoors, in a cool dry location, out of reach of children and animals.

CLEANING THE TOOL

Clean the tool regularly.



Warning! Keep your product dry. Under no circumstances spray with water.

- **To clean the tool, use only mild soap and a damp cloth.**
- **Do not use any type of detergent, cleaner or solvent which may contain chemicals that could seriously damage the plastic.**

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declare that the product
Description **Battery-operated Blower Vacuum**
Type **WG583E WG583E.9 (5-designation of machinery, representative of battery-operated Blower Vacuum)**
Function **blowing and picking up debris into a debris collector**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC amended by 2005/88/EC

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:
- Conformity Assessment Procedure as per **Annex V**
- Measured Sound Power Level **99.7 dB(A)**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **103 dB(A)**

Standards conform to:
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

The person authorized to compile the technical file,
Name Marcel Filz
Address Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSICHERHEIT



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

WICHTIG

VOR GEBRAUCH BITTE GENAU DURCHLESEN FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sichere Arbeitsverfahren

1) Training

- a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch dieses Gerät vertraut.
- b) Lassen Sie niemals Kinder, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen

oder mentalen Fähigkeiten und Erfahrung oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind, die Maschine bedienen. Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.

- c) Benutzen Sie die Maschine niemals während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- d) Die Bedienperson bzw. der Benutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.

2) Vorbereitung

- a) Tragen Sie beim Bedienen Maschine stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Bedienen Sie die Maschine nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die lose sitzt oder hängende Schnüren hat, bzw. von Krawatten.
- b) Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gezogen werden kann. Halten

Sie langes Haar von den Lufteinlässen fern.

- c) Tragen Sie einen Gehörschutz und eine Schutzbrille. Tragen Sie diese stets, wenn Sie mit der Maschine arbeiten.
- d) Bedienen Sie die Maschine in der empfohlenen Position und nur auf einem festen, ebenen Untergrund.
- e) Betreiben Sie die Maschine niemals auf einem gepflasterten Untergrund oder im Kies, da das ausgeworfene Material zu Verletzungen führen kann.
- f) Überprüfen Sie vor der Anwendung stets visuell, dass das Shreddermedium, die Bolzen des Shreddermediums und andere Befestigungselemente gesichert sind, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und die Schutzvorrichtungen bzw. Abdeckungen installiert sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Klingen und Schrauben in Sätzen, um das Gleichgewicht beizubehalten. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Aufkleber.

3) BETRIEB

- a) Stellen Sie vor dem Starten der Maschine sicher, dass die Vorschubkammer leer ist.
- b) Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile von der Einlassöffnung fern.
- c) Verhindern Sie, dass Hände oder andere Körperteile in die Vorschubkammer, in den Auswurf oder in die Nähe von anderen beweglichen Teilen gelangen.
- d) Sorgen Sie stets für Gleichgewicht und festen Stand. Vermeiden Sie anormale Körperhaltungen. Stehen Sie beim Zuführen von Material zur Maschine niemals über dem Maschinensockel.
- e) Halten Sie sich beim Betrieb dieser Maschine immer vom Auswurfbereich fern.
- f) Achten Sie beim Zuführen von Material in die Maschine besonders sorgfältig darauf, dass keine Metallteile, Gesteinsbrocken, Flaschen, Dosen oder andere Fremdkörper enthalten sind.
- g) Wenn der Schneidmechanismus auf einen Fremdkörper trifft, die Maschine ungewöhnliche Geräusche macht oder zu

- vibrieren beginnt, schalten Sie die Stromquelle sofort ab und lassen Sie die Maschine zum Stillstand kommen. Entfernen Sie den Akku aus der Maschine und treffen Sie folgende Vorkehrungen, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen und bedienen.
- i) suchen Sie nach Schäden;
 - ii) ersetzen oder reparieren Sie alle beschädigten Teile;
 - iii) suchen Sie nach losen Teilen, und ziehen Sie diese fest.
 - h) Verhindern Sie, dass sich das verarbeitete Material im Auswurfbereich ansammeln kann; dadurch wird der ordnungsgemäße Auswurf verhindert und es kann zum Rückschlagen des Materials durch die Einlassöffnung führen.
 - i) Falls die Maschine verstopft, schalten Sie die Stromquelle ab und entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine, bevor Sie die Rückstände entfernen.
 - j) Arbeiten Sie niemals mit dem Gerät, wenn Schutzeinrichtungen oder Abschirmungen beschädigt sind. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne angebrachte Sicherheitseinrichtungen, z. B. Auffangbeutel.
 - k) Halten Sie die Stromquelle frei von Rückständen und anderen Ansammlungen, um Schäden an der Stromquelle oder mögliche Brände zu verhindern.
 - l) Transportieren Sie diese Maschine nicht, während die Stromversorgung eingeschaltet ist.
 - m) Klemmen Sie die Maschine stets von der Stromversorgung ab (z. B. entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine)
 - jedes Mal, wenn Sie die Maschine verlassen,
 - bevor Sie Blockaden oder Verstopfungen im Auswurf entfernen,
 - sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten;
 - n) Vermeiden Sie die Nutzung der Maschine bei schlechtem Wetter, besonders wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
- 4) WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG**
- a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und

Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Maschine in einem betriebssicheren Zustand befindet.

- b) Überprüfen Sie den Auffangbehälter regelmäßig auch Verschleiß und sonstige Beschädigungen.
- c) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln.
- d) Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Originalzubehör.
- e) Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- f) Wenn die Maschine für Wartungsarbeiten, Inspektionen, zur Lagerung oder zum Wechseln eines Zubehörs angehalten wird, schalten Sie die Stromquelle aus, klemmen Sie die Maschine von der Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Inspektionen, Einstellungen, usw. durchführen. Warten Sie die Maschine sorgfältig, und

halten Sie diese sauber.

- g) Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- h) Lassen Sie die Maschine vor der Lagerung stets abkühlen.
- i) Wenn Sie den Shredder warten, achten Sie darauf, dass das Shreddermedium trotz (durch die Verriegelungsfunktion der Schutzvorrichtung) ausgeschalteter Stromquelle noch immer bewegt werden kann.
- j) Versuchen Sie nie, die Verriegelungsfunktion der Schutzvorrichtung zu umgehen.

5) Zusätzliche Sicherheitshinweise für Einheiten mit Beutel

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den Beutel montieren oder entfernen.

BATTERIESICHERHEIT SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

- a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen**

- oder zerdrücken.**
- b) Akkupack nicht kurzschließen.** Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten. Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.
- c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.**
- d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.**
- e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt,**

darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

- f) Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.**
- g) Akkupack sauber und trocken halten.**
- h) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.**
- i) Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.**
- j) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.**
- k) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen**

und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

l) Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20 °C ± 5 °C) am besten.

m) Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.

n) Nur mit dem von Worx bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist. Ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupackgeeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.

o) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.

p) Akkupacks von Kindern fernhalten.

q) Die originalen

Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

r) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.

s) Ordnungsgemäß entsorgen.

t) Vermischen Sie keine Zellen verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.

u) Nehmen Sie das Akkupack nicht aus der Originalverpackung, bis es verwendet werden soll.

v) Beachten Sie die Plus (+) und Minus (-) Markierungen auf dem Akku und stellen Sie die korrekte Anwendung sicher.










SYMBOLE





Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie eine Schutzbrille

	Tragen Sie einen Gehörschutz
	Setzen Sie es keinem Regen aus
	Warnung vor Gefahren
	Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.
	Gebläsemodus
	Saugmodus
	Das Gebläserad dreht sich auch nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Maschinenkomponenten vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie diese berühren.
	Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Wechseln des Zubehörs entfernt wird.
	Batterien können bei falscher Entsorgung in der Wasserkreislauf gelangen und das Ökosystem bedrohen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht im unsortierten Haushaltsabfall.
	Nicht verbrennen

 Li-Ion	Lithium-Ionen-Akku: Dieses Produkt wurde mit einem Symbol markiert, das sich auf die 'gesonderte Sammlung' aller Akkupacks und Akkus bezieht. Es wird anschließend recycelt oder demontiert, um die Beeinträchtigung der Umwelt zu verringern. Akkupacks können die Umwelt und menschliche Gesundheit beeinträchtigen, da diese schädliche Substanzen enthalten.
	Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

KOMPONENTEN

1. HINTEN
2. EIN/AUS-SCHALTER
3. HOCH / STEUERTASTE FÜR NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT
4. ROHRFREIGABETASTE
5. GEBLÄSEROHR
6. GEBLÄSEROHRDÜSE
7. AKKU *
8. ANTISTATISCHER STREIFEN
9. OBERES SAUGROHR
10. UNTERES SAUGROHR
11. RÄDER
12. AUFFANGBEHÄLTER
13. LÜFTERGEHÄUSEDECKEL
14. AKKUFREIGABETASTEN * (SIEHE ABB. C)
15. AKKU-FÜLLSTANDSANZEIGE (SIEHE ABB. D)

* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Typ WG583E WG583E.9 (5-Bezeichnung der Maschinen, Vertreter von Akku-betrieben Gebläsevakuum)

	WG583E	WG583E.9
--	--------	----------

Nennspannung	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Gebläsegeschwindigkeit	Max. 335 km/h	
Durchsatz	Max. 575 m ³ /h	
Mulchrate	12:1	
Auffangbehälterkapazität	35 L	
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	/
Batteriekapazität	4.0 Ah (WA3553)	/
Ladegerätmodell	WA3883	/
Leistung des Ladegeräts	Eingang: 100-240 V~ 50-60 Hz Ausgang 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Ausgang 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ****	/
Ladezeit (Ca.) Akku: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Gewicht	4.2 kg (Schlag) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Schlag) 3.8 kg (Vac)

** Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Die anfängliche Akkuspannung erreicht maximal 20 Volt. Die Nennspannung liegt bei 18 Volt.

*** Ladegerät-Ausgang 1 und Ausgang 2 bedeuten zwei Anschlüsse mit gleicher Ausgangsspannung und gleichem Ausgangsstrom.

ZUBEHÖRTEILE

	WG583E	WG583E.9
Akku	2 (WA3553)	/
Ladegerät	1 (WA3883)	/

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck	L_{pA} : 84.7 dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L_{WA} : 99.7 dB(A)
K_{pA} & K_{WA} :	3.0 dB(A)
Tragen Sie einen Gehörschutz 	

INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Vibrationsemissionswert	a_h < 2.5 m/s ²
Unsicherheit	K=1.5 m/s ²

Der angegebene Gesamtvibrationswert kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen und auch zur vorläufigen Expositionsbewertung verwendet werden.



WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs kann vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgender Beispiele und anderweitiger Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird: Wie das Werkzeug verwendet wird und Materialien geschnitten oder angebohrt werden. Das Werkzeug ist in gutem Zustand und gut gepflegt. Verwendung des richtigen Zubehörs für das Werkzeug und Gewährleistung seiner Schärfe und seines guten Zustands. Die Festigkeit der Handgriffe und ob Antivibrationszubehör verwendet wird. Und ob das verwendete Werkzeug dem Design und diesen Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Wird dieses Werkzeug nicht anemessen gehandhabt, kann es ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom erzeugen



WARNUNG: Um genau zu sein, sollte ein Abschätzung des Belastungsgrades aller Arbeitsabschnitte während tatsächlicher Verwendung berücksichtigt werden, z.B. die Zeiten, wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, und wenn es sich im Leerlauf befindet und eigentlich nicht eingesetzt wird. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind. Verwenden Sie IMMER scharfe Meissel, Bohrer und Sägeblätter. Pflegen Sie dieses Werkzeug diesen Anweisungen entsprechend und achten Sie auf eine gute Einfettung (wo erforderlich).


Bei regelmäßiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.
 Machen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.



BEDIENUNG


BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Das Gebläse und der Sauger sind nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gebläse im Freien, um Gartenabfälle zu bewegen bzw. aufzusaugen.

MONTAGE UND BEDIENUNG

Aktion	Abbildung
VOR INBETRIEBNAHME	
Prüfen des Akkuladestands HINWEIS: Abb. A gilt nur für das Akkupack mit Akkustandanzeige.	Siehe Abb. A
Aufladen des Akkupacks HINWEIS: <ul style="list-style-type: none"> Der Akku ist NICHT GELADEN und muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie die beiden Akkus stets gleichzeitig auf. Weitere Details finden Sie im Handbuch des Ladegeräts.  WARNUNG! Das Ladegerät und der Akku sind aufeinander abgestimmt und sollten nur gemeinsam verwendet werden. Versuchen Sie nicht, andere Geräte oder Akkus zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Metallteile o. ä. die Anschlüsse des Ladegeräts oder des Akkus berühren; andernfalls kann es zu einem gefährlichen Kurzschluss kommen.	Siehe Abb. B
Anbringen Und Entfernen Des Akkus HINWEIS: <ul style="list-style-type: none"> Diese Maschine kann nur mit 2 eingelegten Batterien betrieben werden. Bitte verwenden Sie immer zwei gleiche Akkus und laden Sie diese gleichzeitig auf. Wenn Sie zwei Batterien mit unterschiedlichem Ladezustand benutzen, Die Maschine läuft nur mit der niedrigsten Leistungsstufe. 	Siehe Abb.C

Akku-Füllstandsanzeige Details siehe Abschnitt BATTERIELADEZUSTAND WICHTIG: Wenn nur eine Lampe aufleuchtet, dann ist Ihre Batterie übermäßig entladen, auch wenn der Rasenmäher immer noch in der Lage sein könnte, Gras zu schneiden. Wenn Sie den Rasenmäher mit einer solchen entladenen Batterie weiter benutzen, könnte dies die Lebensdauer und Leistung Ihrer Batterien beeinträchtigen. Wenn keine LED leuchtet, ist mindestens ein Akku nicht vollständig installiert oder der Akku ist defekt, bitte überprüfen Sie noch einmal, dass die Akkus vollständig in Position eingesetzt sind.	Siehe Abb. D
BEDIENUNG	
Gebälsemodus	
Gebläse- anbringen und Lüftergehäusedeckel	Siehe Abb. E1,E2,E3
Ein/aus-schalter  WARNUNG! Nach dem Ausschalten läuft das Werkzeug noch ein paar Sekunden weiter. Warten Sie, bis der Motor komplett gestoppt ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.	Siehe Abb.F
GEBLÄSE VERWENDEN VERWENDUNGSTIPPS - Halten Sie das Gebläserohr ca. 8" oberhalb des Bodens, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten. - Bewegen Sie sich mit halbkreisförmigen, fegenden Bewegungen langsam vorwärts, um die angesammelten Trümmer/Blätter immer vor sich zu haben.  Vorsicht! Richten Sie das Gebläse nicht auf harte Gegenstände wie Nägel, Muttern oder Steine.	Siehe Abb.G
Einstellen der Gebläsedrehzahl HINWEIS: Die Geschwindigkeit, die das Werkzeug bei jedem Öffnen beibehält, entspricht der Geschwindigkeit, als es zuletzt geschlossen wurde. Falls erforderlich, korrigieren Sie die Geschwindigkeit.	Siehe Abb.H
Saugen	
Lösen des Gebläse und Lüftergehäusedeckel	Siehe Abb. I1,I2

Saugrohr anbringen und Räder	Siehe Abb. J1,J2
Auffangbehälter anbringen	Siehe Abb. J3
Ein/aus-schalter  WARNUNG! Nach dem Ausschalten läuft das Werkzeug noch ein paar Sekunden weiter. Warten Sie, bis der Motor komplett gestoppt ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.	Siehe Abb.F
Sauger verwenden HINWEIS: Es wird empfohlen, eine hohe Geschwindigkeit zu verwenden, um die beste Vakuumleistung zu erzielen.	Siehe Abb. K
Lösen des Saugrohr und die Blattsammlungstasche	Siehe Abb. L1,L2
Entleeren des Laubsammelbeutels	Siehe Abb. M1,M2
Angesammelte Verunreinigungen vom Impeller entfernen (kein Werkzeug enthalten) HINWEIS: Bevor Sie versuchen, Schmutz zu entfernen, müssen Sie den Akku entfernen.	Siehe Abb. N

Es leuchtet nur eine grüne LED (■□□□).	Der Akkustand von mindestens einem Akku ist sehr niedrig. Bitte überprüfen und laden Sie den Akku.
Es leuchtet keine LED.	Mindestens ein Akku ist nicht vollständig installiert oder defekt.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED zweimal.	Mindestens ein Akku ist tiefentladen (siehe Ladestatus der Batterie); bitte laden Sie die beiden Akkus auf, bevor Sie diese erneut nutzen oder lagern.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED dreimal.	Mindestens ein Akku ist heiß gelaufen; warten Sie vor der Nutzung, bis dieser abgekühlt ist.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED dreimal.	Die Maschine ist überlastet. Entfernen Sie das Werkzeug aus dem Blasbereich und versuchen Sie es erneut.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Sauggebläse in Innenräumen; wählen Sie dazu einen kühlen, trockenen Ort, der nicht von Kindern und Tieren erreicht werden kann.


REINIGEN DES WERKZEUGS

Reinigen Sie das Werkzeug regelmäßig.

 **Warnung! Achten Sie darauf, dass Ihr Produkt trocken bleibt. Unter keinen Umständen mit Wasser besprühen.**

- **Verwenden Sie zur Reinigung des Werkzeugs nur eine milde Seifenlauge und ein weiches Tuch.**
- **Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Lösungsmittel, das Chemikalien enthält, die das Plastik stark beschädigen können.**

UMWELTSCHUTZ

 Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

STATUSANZEIGEN DER BATTERIE (Siehe Abb. D)

- Betätigen Sie vor Beginn oder nach Beendigung der Nutzung die Taste auf dem Gerät neben der Strom-Signalleuchte, um die Batteriekapazität zu überprüfen.
- Während des Betriebs wird die Batteriekapazität automatisch auf der Ladezustandsanzeige der Batterie angezeigt. Die Anzeige überprüft die Batterie durchgehend und zeigt den Batteriezustand wie folgt an.
- Bei einem Gerät mit 2 Batteriepacks mit unterschiedlichem Ladezustand zeigt die Ladezustandsanzeige der Batterie den Zustand der Batterie mit dem jeweils niedrigeren Ladezustand an.

Status der Akku-Ladestandsanzeige	Batterieladestatus
Fünf grüne LEDs (■ ■ ■ ■ ■) leuchten.	Beide Akkus sind vollständig aufgeladen.
Zwei, drei oder vier grüne LEDs leuchten.	Die beiden Akkus haben eine Restladung. Je mehr LEDs leuchten, desto höher ist die Akkukapazität.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklären hiermit, dass unser Produkt,
Beschreibung **Akku-betrieben Gebläsevakuum**
Typ **WG583E WG583E.9 (5-Bezeichnung der Maschinen, Vertreter von Akku-betrieben Gebläsevakuum)**
Funktion **Aufsaugen oder Wegblasen von Schutt**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht,

2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC:
Konformitätsbewertungsverfahren nach **Annex V**
- Gemessene Schallleistung **99.7 dB (A)**
- Garantierte Schallleistung **103 dB(A)**

Normen,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,

Name **Marcel Filz**
Anschrift **Positec Germany GmbH**
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Stellvertretender Cheffingenieur,
Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SÉCURITÉ DU PRODUIT

 **AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.**

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Utilisation en sécurité 1) Instructions

- a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil.
- b) Cette machine ne peut pas être utilisée par les enfants, les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un

- manque d'expérience ou de connaissances, ou bien les personnes ne connaissant pas les consignes d'utilisation de la machine. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge d'utilisation de l'opérateur.
- c) Ne pas utiliser la machine, à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
 - d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.
 - c) Obtenez une protection pour les oreilles et des lunettes de sécurité. Portez-les à tout moment lors de l'utilisation de la machine.
 - d) Faites fonctionner la machine dans une position recommandée et uniquement sur une surface ferme et nivelée.
 - e) Ne faites pas fonctionner la machine sur une surface pavée ou de gravier, car l'éjection de matériel pourrait vous blesser.
 - f) Avant utilisation, inspectez toujours visuellement que le dispositif de déchiquetage, les boulons du dispositif de déchiquetage et autres éléments de fixation sont fermement fixés, que le logement n'est pas endommagé, et que les protections et écrans sont en place. Remplacez les composants usés ou endommagés dans leur ensemble pour préserver l'équilibre. Remplacez les étiquettes endommagées ou illisibles.

28

2) PREPARATION

- a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs; Ne faites pas fonctionner la machine pieds nus ou lorsque vous portez des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements lâches, à cordon ou des cravates.
- b) Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient être aspirés dans l'entrée d'air. Maintenez les cheveux longs à l'écart des entrées d'air;

3) Fonctionnement

- a) Avant de démarrer la machine, assurez-vous que

- la chambre d'alimentation est vide.
- b) Maintenez votre visage et votre corps loin de l'ouverture d'admission de l'alimentation.
 - c) Ne laissez pas vos mains ou toute autre partie de votre corps, ou vos vêtements à l'intérieur de la chambre d'alimentation, de la goulotte de décharge ou à proximité de toute partie mobile.
 - d) Maintenez bien l'équilibre et une bonne position à tout moment. Ne vous penchez pas trop. Ne vous tenez jamais à un niveau supérieur à la base de la machine lors de son alimentation en matériau.
 - e) Tenez-vous toujours éloigné de la zone de décharge lors du fonctionnement de cette machine.
 - f) Lorsque vous alimentez la machine en matériau, soyez extrêmement prudent à ce que des morceaux de métal, pierres, bouteilles, cannettes ou d'autres corps étrangers n'y soient compris.
 - g) Si le mécanisme de coupe frappe un quelconque corps étranger ou si la machine commence à faire un bruit ou à vibrer de façon inhabituelle, arrêtez immédiatement la source d'alimentation et laissez la machine s'arrêter. Retirez la batterie de la machine et suivez les étapes suivantes avant de redémarrer et de faire fonctionner la machine :
 - i) Inspectez-la pour détecter la présence de dommages;
 - ii) Remplacez ou réparez toute pièce endommagée;
 - iii) Vérifiez et serrez toute pièce lâche.
 - h) Ne laissez pas le matériau transformé s'accumuler dans la zone de décharge, ceci peut empêcher une décharge appropriée et entraîner un rebond de matériau à travers l'ouverture d'admission.
 - i) En cas d'obstruction de la machine, éteignez la source d'alimentation et retirez la batterie de la machine avant de nettoyer les débris.
 - j) N'utilisez jamais l'appareil si des gardes, des protections, ou des dispositifs de sécurité sont défectueux, par exemple le collecteur de débris.

- k) Maintenez la source d'alimentation exempte de débris et d'autres accumulations pour éviter de l'endommager ou un incendie potentiel.
- l) Ne transportez pas cette machine avec la source d'alimentation en marche.
- m) Toujours débrancher la machine de la prise d'alimentation (par ex., retirer la batterie de la machine).
 - si vous quittez la machine,
 - avant de nettoyez les obstructions ou de déboucher la goulotte, avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine;
- n) Éviter d'utiliser la machine par mauvais temps, en particulier lorsqu'il existe un risque foudre.

4) ENTRETIEN

- a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés.
- b) Vérifiez régulièrement le collecteur de débris pour des traces d'usure ou de détérioration.
- c) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées.
- d) Utilisez uniquement des pièce de rechange et des accessoires d'origine.
- e) Conservez la machine dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- f) En cas d'arrêt de la machine pour entretien, inspection ou stockage, ou pour changer un accessoire, éteignez la source d'alimentation, débranchez la machine de l'alimentation et assurez-vous que toutes les parties mobiles sont complètement arrêtées. Laissez refroidir la machine avant d'effectuer des inspections, ajustements, etc. Entretenez correctement la machine et maintenez-la propre.
- g) Conservez la machine dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- h) Laissez toujours la machine refroidir avant de la stocker.
- i) Lors de l'entretien du dispositif de déchiquetage, soyez conscient que même si la source d'alimentation est éteinte grâce au dispositif d'enclenchement de la protection, le dispositif de déchiquetage peut

encore bouger.

- j) Ne tentez jamais passer outre le dispositif d'enclenchement de la protection.

5) Consignes de sécurité supplémentaires pour les unités avec des accessoires d'ensachage

Éteignez la machine avant de fixer ou de retirer le sac

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- a) **La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.**
- b) **La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques. Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite**

taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.

- c) **La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.**
- d) **La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.**
- e) **En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.**
- f) **En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez immédiatement les urgences.**
- g) **La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.**
- h) **Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et**








sec.

- i) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.**
- j) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.**
- k) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.**
- l) La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité dans une température ambiante normale, comprise entre +15°C et +25°C environ.**
- m) Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques différents doivent être mis au rebut séparément.**
- n) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par Worx. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil. Un chargeur destiné à un type de batterie donné peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.**
- o) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.**
- p) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.**
- q) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- r) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- s) Respectez les procédures de mise au rebut.**
- t) Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un appareil.**
- u) Ne pas retirer les batteries de leur**

**emballage d'origine
avant leur utilisation.**
v) **Noter les signes plus
(+) et moins (-) sur la
batterie et respecter la
bonne utilisation.**

SYMBOLES

	Lire le mode d'emploi
	Porter une protection pour les yeux
	Porter une protection pour les oreilles
	Ne pas exposer à la pluie
	Avertissement de danger
	Tenez vous à bonne distance
	Mode soufflage

	Mode aspiration
	La turbine continue à tourner après avoir éteint la machine. Attendre jusqu'à ce que tous les composants de la machine soient arrêtés avant de les toucher.
	Assurez-vous d'avoir retiré la batterie avant de changer les accessoires.
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
	Ne pas brûler
	Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

33

LISTE DES COMPOSANTS

1. **POIGNÉE**
2. **COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT**
3. **BOUTON DE COMMANDE HAUTE / BASSE VITESSE**
4. **BOUTON DE DÉTACHEMENT DU TUBE**
5. **TUYAU DE SOUFFLAGE**

6. BUSE DE TUBE SOUFFLANTE
7. PACK BATTERIE *
8. BANDE ANTISTATIQUE
9. TUYAU DE ASPIRATION SUPÉRIEUR
10. TUYAU DE ASPIRATION INFÉRIEUR
11. ROUE
12. SAC DE COLLECTE DES FEUILLES
13. VENTILATEUR BOÎTIER COUVERCLE
14. BOUTONS DE DÉTACHEMENT DU BLOC DE BATTERIE *(VOIR FIG. C)
15. VOYANT D' BATTERIE (VOIR FIG. D)

* Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle **WG583E WG583E.9** (5 désignations de machines, représentatives de l'aspirateur soufflant à batterie)

	WG583E	WG583E.9
Tension nominale	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Vitesse de la souffleuse	Max. 335 km/h	
Débit	Max. 575 m ³ /h	
Rapport de mulch	12:1	
Capacité du sac de recuperation	35 L	
Type de batterie	Lithium-Ion	/
Capacité batterie	4.0 Ah (WA3553)	/
Modèle de chargeur	WA3883	/
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: 100-240 V~ 50-60 Hz Sortie 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Sortie 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	

Temps de chargement (Environ) Packs batterie: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Poids de la machine	4.2 kg (Coup) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Coup) 3.8 kg (Vac)

** Tension mesurée sans charge. La tension de la batterie initiale atteint un maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

*** Les sorties de chargeur 1 et 2 impliquent deux ports avec la même tension de sortie et le même courant.

ACCESSORIES

	WG583E	WG583E.9
Pack batterie	2 (WA3553)	/
Chargeur	1 (WA3883)	/

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

Niveau de pression acoustique L_{pA} : 84.7 dB(A)

Niveau de puissance acoustique L_{wA} : 99.7 dB(A)

K_{pA} & K_{wA} : 3.0 dB(A)

Porter une protection pour les oreilles



INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

Valeur d'émission de vibrations a_h : <2.5 m/s²

Incertitude K : 1.5 m/s²

La valeur totale de vibration déclarée peut être utilisée pour comparer un outil à un autre, et peut également être utilisé dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la façon dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres variations sur la façon dont l'outil est utilisé: Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés ou percés.
L'outil est en bon état et bien entretenu
L'utilisation du bon accessoire pour l'outil et l'assurance qu'il est affûté et en bon état.
Le serrage du grip sur les poignées et le cas échéant les accessoires anti-vibrations utilisés.
Et l'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans les présentes instructions.

Cet outil peut causer un syndrome de vibration du bras et de la main s'il n'est pas correctement géré

AVERTISSEMENT: Pour être précise, une évaluation du niveau d'exposition en conditions réelles d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les moments où l'outil est éteint, et ceux où il fonctionne au ralenti mais réalise pas réellement de tâche. Ceci peut réduire de façon significative le niveau d'exposition et la période de fonctionnement totale..
Aider à minimiser le risque d'exposition aux vibrations. Utilisez TOUJOURS des ciseaux, des forets et des lames affûtés
Entretenez cet outil en accord avec les présentes instructions et maintenez-le lubrifié (si approprié)
Si l'outil doit être utilisé régulièrement, alors investissez dans des accessoires anti-vibrations.
Planifiez votre travail pour étaler toute utilisation d'outil à fortes vibrations sur plusieurs jours.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION CONFORME:

Le souffleur-aspirateur est destiné à un usage unique-ment résidentiel. Utilisez le souffleur à l'extérieur pour déplacer ou aspirer des débris végétaux si nécessaire.

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

ACTION	Illustration
BEFORE OPERATION	
Vérification de l'état de charge de la batterie REMARQUE: La Fig. A s'applique uniquement à la batterie avec témoin lumineux de batterie.	Voir Fig. A

Charge de votre batterie REMARQUE: <ul style="list-style-type: none"> La batterie N'EST PAS CHARGÉE et il faut la charger une fois avant de l'utiliser. Rechargez toujours complètement les deux batteries en même temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du chargeur. 	Voir Fig. B
AVERTISSEMENT! Le chargeur et la batterie ont été spécialement conçus pour fonctionner ensemble, ne pas utiliser d'autres dispositifs. Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le chargeur ou dans les connexions de la batterie, cela pourrait provoquer un court circuit ou être une source de danger.	
Enlever ou installer la batterie REMARQUE: <ul style="list-style-type: none"> Cette machine ne fonctionnera qu'avec 2 batteries installées. Veuillez toujours utiliser les deux mêmes batteries et rechargez-les en même temps. Lorsque vous utilisez deux batteries de puissance différente, la machine ne fonctionnera qu'au niveau de la batterie dont la charge est la plus faible 	Voir Fig. C
Voyant d' Batterie Voir détails dans la partie ÉTAT DE LA BATTERIE IMPORTANT: Si seul un témoin vert s'allume, votre batterie est plus que déchargée, bien que la tondeuse puisse encore être capable de couper de l'herbe. Le fait de continuer à utiliser votre tondeuse avec la batterie dans cet état déchargé peut diminuer la durée de vie et la performance de vos batteries. Lorsqu'aucun témoin n'est allumé, au moins une batterie n'est pas complètement installée ou la batterie est défectueuse, veuillez vérifier de nouveau leur complète assise dans la position correcte.	Voir Fig. D
FONCTIONNEMENT	
Mode soufflage	
Assemblage du tuyau de soufflage et ventilateur boîtier couvercle	Voir Fig. E1,E2,E3

Commutateur marche/arrêt



AVERTISSEMENT! L'appareil tourne encore pendant quelques secondes après avoir éteint.

Laissez le moteur s'arrêter complètement avant de poser l'outil.

Voir Fig.F

Utilisation du souffleur

CONSEILS A L'UTILISATEUR

- Tenez le tube de soufflage à approximativement 180mm au dessus du sol lors du fonctionnement de l'outil.
- Utilisez un mouvement de balayage latéral. Avancez doucement en gardant les débris/les feuilles accumulés devant vous.



Attention! Ne soufflez pas d'objets durs comme des clous, des boulons ou des cailloux.

Voir Fig.G

Réglage de la vitesse de soufflage

REMARQUE: la vitesse que votre outil maintient à chaque fois que vous l'allumez est celle à laquelle vous l'avez désactivé la dernière fois. Si nécessaire, veuillez réajuster la vitesse.

Voir Fig.H

Aspiration

Démonter du tuyau de soufflage et ventilateur boîtier couvercle

Voir Fig.I,1,2

Assemblage du tuyau de aspiration et roue

Voir Fig. J1,J2

Fixation du sac de collecte de feuilles

Voir Fig. J3

Commutateur marche/arrêt



AVERTISSEMENT! L'appareil tourne encore pendant quelques secondes après avoir éteint.

Laissez le moteur s'arrêter complètement avant de poser l'outil.

Voir Fig. F

Utilisation de l'aspirateur

REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser une vitesse élevée pour de meilleures performances sous vide.

Voir Fig. K

Démonter du tuyau de aspiration et le sac de collection de feuille

Voir Fig. L1,L2

Vidage du sac de collecte de feuilles

Voir Fig. M1,M2

Enlever les débris qui bouchent la turbine(outils non inclus)

REMARQUE : Assurez-vous de retirer les batteries avant d'essayer d'éliminer les débris.

Voir Fig. N

LED D'ETAT BATTERIE (Voir Fig. D)

- Avant de démarrer ou après utilisation, appuyez sur le bouton à côté du voyant d'alimentation sur la machine pour vérifier la capacité de la batterie.
- Au cours du fonctionnement, la capacité de la batterie sera indiquée automatiquement par le témoin d'alimentation de la batterie. L'indicateur détecte et affiche en permanence l'état de la batterie comme suit.
- Pour la machine équipée de 2 batteries de puissance différente, le témoin d'alimentation affiche l'état de la batterie la plus basse.

Battery indicator light status	État de la batterie
Cinq voyants verts (●●●●●) sont allumés.	Les deux batteries sont très chargées.
Deux, trois ou quatre voyants verts sont allumés.	Les deux batteries disposent d'une charge restante. Plus il y a de voyants allumés, plus la capacité de la batterie est grande.
Un seul voyant vert (●○○○○) est allumé.	Le niveau de batterie d'au moins une batterie est très faible. Veuillez vérifier et charger les batteries.
Aucun voyant n'est allumé.	Au moins une batterie n'est pas complètement installée ou la batterie est défectueuse.
Un seul voyant cligREMARQUE deux fois par cycle.	Au moins une batterie est déchargée excessivement (veuillez vous reporter à l'état de charge de la batterie), veuillez recharger les deux batteries à la fois avant de les réutiliser ou de les ranger.
Un seul voyant cligREMARQUE trois fois par cycle.	Au moins une batterie est chaude, attendez qu'elle refroidisse avant de redémarrer.
Un seul voyant cligREMARQUE quatre fois par cycle.	La machine est surchargée. Retirez l'outil de la zone de soufflage puis réessayez.

RANGEMENT

Rangez le souffleur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux.

NETTOYAGE DE L'OUTIL

Nettoyez l'outil régulièrement.



Avertissement! Gardez votre produit sec.

N'aspergez de l'eau dessus sous aucun prétexte.

- **Pour nettoyer l'outil, utilisez uniquement un savon doux et un chiffon humide.**
- **N'utilisez aucun type de détergent, nettoyant ou solvant qui puisse contenir des substances chimiques pouvant endommager le plastique.**

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés

pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons ce produit,
Description **Aspirateur souffleur à batterie**
Modèle **WG583E WG583E.9 (5 désignations de machines, représentatives de l'aspirateur soufflant à batterie)**
Fonction **Soufflage et ramassage de débris dans un collecteur de débris**

Conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC amendée par 2005/88/EC

2000/14/EC amendée par 2005/88/EC:
- Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex V**
- Niveau de pression acoustique **99.7 dB(A)**
- Niveau d'intensité acoustique **103 dB(A)**

Et conforme aux normes,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SICUREZZA DEL PRODOTTO AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! È

assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori

nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

1) ADDESTRAMENTO

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Mai consentire l'uso della macchina a bambini, soggetti con capacità fisiche, sensoriali o

mentali limitate, senza esperienza o competenze specifiche o ignari delle presenti istruzioni. Le normative locali potrebbero prescrivere specifici limiti di età per l'operatore.

- c) Non usare il dell'apparecchio in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
- d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

2) OPERAZIONI PRELIMINARI

- a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi; Non utilizzare la macchina a piedi nudi o indossando sandali aperti. Evitare di indossare abiti larghi o che presentano cordoni o lacci.
- b) Non indossare indumenti ampi o monili che possono essere aspirati nella presa d'aria. Se si hanno i capelli lunghi, tenersi a distanza dalle prese di aspirazione dell'aria;
- c) Procurarsi dispositivi di

- protezione acustica e occhiali di sicurezza e indossarli sempre durante l'uso della macchina.
- d) Azionare la macchina in una posizione raccomandata ed esclusivamente su una superficie stabile e piana.
- e) Non utilizzare la macchina su un fondo lastricato o con ghiaia, dove potrebbe venire scagliato del materiale, con la possibilità che si verifichino lesioni a persone.
- f) Prima dell'uso verificare sempre che gli strumenti di triturazione, i rispettivi bulloni di fissaggio e gli altri elementi di bloccaggio siano ben serrati, che l'alloggiamento non sia danneggiato e che le protezioni e gli schermi siano in posizione. Sostituire i componenti usurati o danneggiati in set, per conservare l'equilibrio della macchina. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.
- 3) FUNZIONAMENTO**
- a) Prima di avviare la macchina, accertarsi che la camera di alimentazione sia vuota.
- b) Tenere il viso e il corpo lontano dall'apertura di alimentazione.
- c) Non lasciare le mani o qualsiasi altra parte del corpo, né indumenti all'interno della camera di alimentazione, dello scivolo di scarico o in prossimità di parti mobili.
- d) Mantenere sempre una posizione salda e sicura. Non piegarsi eccessivamente in avanti. Non stare mai in piedi a un livello superiore rispetto alla base della macchina quando si inserisce il materiale al suo interno.
- e) Quando si utilizza la macchina mantenersi sempre a distanza dalla zona di scarico.
- f) Quando si inserisce il materiale all'interno della macchina prestare particolare attenzione a che non vengano inclusi pezzi di metallo, sassi, bottiglie, lattine o altri corpi estranei.
- g) Se il meccanismo di taglio dovesse sbattere contro corpi estranei oppure se la macchina dovesse iniziare a produrre un rumore o una vibrazione insoliti,

scollegare immediatamente l'alimentazione e fare fermare la macchina.

Rimuovere la batteria dalla macchina e attenersi ai passaggi seguenti prima di riavviare e utilizzare la macchina:

- i) verificare la presenza di eventuali danni;
- ii) sostituire o riparare le eventuali parti danneggiate;
- iii) controllare che non ci siano parti allentate e, in caso affermativo, stringerle.
- h) Non lasciare che il materiale lavorato si accumuli nella zona di scarico; ciò potrebbe impedire uno scarico scorretto con un conseguente possibile contraccolpo del materiale attraverso l'apertura di inserimento.
 - i) Se la macchina dovesse ostruirsi, scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria dalla macchina prima di liberarla dai detriti.
- j) Non utilizzare mai l'apparecchiatura con protezioni o schermi difettosi, o in mancanza di dispositivi di sicurezza, quali ad esempio raccoglitori di detriti.

k) Mantenere la fonte di alimentazione libera da detriti o altri accumuli di materiale al fine di prevenire danni alla stessa e lo scoppio di un incendio.

l) Non trasportare la macchina mentre la fonte di alimentazione è in funzione.

m) Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione elettrica (es. rimuovere il pacco batteria dalla macchina)

- ogni volta che si lascia la macchina incustodita,
- prima di rimuovere blocchi o disostruire lo scivolo di scarico,
- prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura;

n) Evitare di utilizzare la macchina in caso di condizioni meteorologiche avverse, specialmente se sussiste il rischio di fulmini.

4) MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati.

b) Controllare di frequente

- il raccoglitore di detriti per verificarne l'usura o il deterioramento.
- c) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
 - d) Usare solo parti di ricambio e accessori originali.
 - e) Stoccare la macchina in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
 - f) Quando la macchina viene fermata per motivi di assistenza, ispezione, stoccaggio o sostituzione di un accessorio, disattivare la fonte di alimentazione, scollegare la macchina dalla corrente e assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente. Prima di effettuare qualsiasi intervento di ispezione, regolazione, ecc. lasciare raffreddare la macchina. Mantenere la macchina con cura e mantenerla pulita.
 - g) Stoccare la macchina in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
 - h) Prima di stoccare la macchina, lasciare sempre che si raffreddi.
 - i) Quando si eseguono interventi di assistenza sugli strumenti di triturazione, tenere conto del fatto che, anche se l'alimentazione elettrica è disattivata, essi potrebbero comunque muoversi per via della funzione di interblocco.
 - j) Non tentare mai di escludere la funzione di interblocco della protezione.
- 5) Istruzioni di sicurezza aggiuntive per le unità dotate di insacchitrice**
Prima di inserire o rimuovere il sacco spegnere la macchina.

SICUREZZA DELLA BATTERIA ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PACCO BATTERIA

- a) Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.**
- b) Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi**

o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici.

Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.

c) Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.

d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.

e) In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

f) Se si ingerisce una cellula o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.

g) Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e

asciutti.

h) Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.

i) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.

j) Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.

k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.

l) Il pacco batteria offre prestazioni ottimali se utilizzate ad una temperatura ambiente normale ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).

m) Quando si smaltiscono i pacchi batteria, tenere i pacchi batteria con diversi sistemi elettrochimici separati gli uni dagli altri.

n) Ricaricare solo con il caricatore specificato

da Worx. Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura. Un

caricatore adatto ad un tipo di pacco batteria potrebbe provocare rischi d'incendi quando è usato con un altro pacco batteria.

- o) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.**
- p) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.**
- q) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.**
- r) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se non in uso.**
- s) Smaltire adeguatamente.**
- t) Non mischiare batterie di diverse marche, capacità, dimensioni o tipologia nello stesso dispositivo.**
- u) Non rimuovere anzitempo il pacco batterie dalla sua confezione originale.**
- v) Fare attenzione ai segni più (+) e meno (-) sulla batteria e accertarsi di utilizzarla nel modo corretto.**

SIMBOLI

	Leggere le istruzioni
	Indossare protezione per gli occhi
	Indossare protezione per le orecchie
	Non esporre alla pioggia
	Avvertimento di rischio
	Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.
	Modalità di soffiaggio
	Modalità di aspirazione
	La girante continua a ruotare dopo lo spegnimento della macchina. Attendere che tutti i componenti si siano arrestati completamente prima di toccarli.
	Assicurarsi che la batteria venga rimossa prima di sostituire gli accessori.



Se smaltite in maniera scorretta, le batterie potrebbero entrare nel ciclo dell'acqua, con conseguenti rischi per l'ambiente. Non smaltire le batterie esaurite nei rifiuti generici.



Non bruciare



Batteria agli ioni di litio (Li-Ion). Questo prodotto è stato contrassegnato con un simbolo riguardante la raccolta differenziata per tutti i pacchi batteria. La batteria sarà poi riciclata o demolita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale. I pacchi batteria possono costituire un pericolo per l'ambiente e per la salute umana in quanto contengono sostanze pericolose.



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

14. PULSANTI SGANCIO BATTERIA *(VEDI FIG. C)

15. INDICATORE DI BATTERIA (VEDI FIG.D)

* Gli accessori illustrati o descritti nelle istruzioni di macchinario, rappresentativa di soffiante a batteria)

DATI TECNICI

Codice WG583E WG583E.9 (5-designazione di macchinario, rappresentativa di soffiante a batteria)

	WG583E	WG583E.9
Tensione di rete	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Velocità soffiatore	Max. 335 km/h	
Quantità d'aria	Max. 575 m ³ /h	
Rapporto di frantumazione	12:1	
Capacità sacco di raccolta:	35 L	
Tipo di batteria	Lithium-ion	/
Capacità batteria	4.0 Ah (WA3553)	/
Modello caricatore	WA3883	/
Potenza caricabatteria	Ingresso: 100-240 V~ 50-60 Hz Uscita 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Uscita 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	/
Tempo di carica (circa) Unità batteria: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Peso dell'apparecchio	4.2 kg (Soffiatore) 5.1 kg (Aspiratore)	2.9 kg (Soffiatore) 3.8 kg (Aspiratore)

**Voltaggio misurato senza carico. Il voltaggio iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20 volt. Il voltaggio nominale è di 18 volt.

***I dati "Uscita 1 del caricabatterie" e "Uscita 2 del caricabatterie" si riferiscono a due porte con la stessa tensione e la stessa corrente.

ELENCO COMPONENTI

1. IMPUGNATURA
2. INTERRUTTORE DI AVVIO/ARRESTO
3. PULSANTE CONTROLLO DELLA VELOCITÀ ALTA/ BASSA
4. PULSANTE SGANCIO TUBO
5. TUBO SOFFIANTE
6. UGELLO DEL TUBO DEL VENTILATORE
7. UNITÀ BATTERIA *
8. STRISCIA ANTISTATICA
9. TUBO ASPIRATORE SUPERIORE
10. TUBO ASPIRATORE INFERIORE
11. RUOTE
12. SACCA PER LA RACCOLTA DELLE FOGLIE
13. COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO DEL VENTILATORE

ACCESSORI

	WG583E	WG583E.9
Unità batteria	2 (WA3553)	/
Caricatore batteria	1 (WA3883)	/

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

Pressione sonora ponderata A L_{pA} : 84.7 dB(A)

Potenza sonora ponderata A L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{pA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Indossare protezione per le orecchie.



INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

Valore emissione vibrazioni a_h : <2.5 m/s²

Incertezza K=1.5 m/s²

Si può usare il valore totale della vibrazione dichiarata per rapportare un attrezzo all'altro e anche come verifica preliminare dell'esposizione.



AVVERTENZA: Il valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento può differire dal valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili:

Come viene usato l'apparecchio e i materiali tagliati o forati.

Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento. L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni.

La stretta sull'impugnatura e l'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione.

L'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio se il suo utilizzo non viene gestito correttamente.



AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale.

Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni.

USARE sempre scalpelli, trapani e lame affilati.

Conservare questo strumento sempre in conformità a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove appropriato).

Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione.

Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco di più giorni.




ISTRUZIONI OPERATIVE

USO CONFORME ALLE NORME:

Il soffiatore e aspiratore è destinato solo per uso residenziale. Utilizzare il soffiatore all'aperto per spostare a aspirare detriti di cantiere, se necessario.

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

AZIONE	FIGURA
PRIMA DEL FUNZIONAMENTO	
Controllo dello stato di carica della batteria NOTA: la Fig. A si riferisce solamente alla batteria con indicatore luminoso.	Vedi Fig. A
Caricamento del pacco batteria NOTA: <ul style="list-style-type: none"> L'unità batteria fornita è SCARICA ed è necessario caricarla prima di utilizzarla. Caricare sempre completamente le due batterie nello stesso momento. È possibile trovare maggiori dettagli nel manuale del caricatore. 	Vedi Fig. B
Attenzione! Il caricabatteria e l'unità batteria sono stati progettati appositamente per funzionare assieme. Non utilizzare nessun altro dispositivo. Non inserire e controllare attentamente che non vi siano oggetti metallici nei collegamenti dell'unità batteria per evitare guasti elettrici o altri rischi.	

<p>Rimozione e installazione dell'unità batteria</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo elettro utensile funziona esclusivamente se tutte e due le batterie sono installate. Usare sempre le stesse due batterie e caricarle contemporaneamente. • Quando si utilizzando due batterie con potenze diverse la macchina funzionerà solo al livello della batteria più bassa 	<p>Vedi Fig. C</p>	<p>Regolazione della velocità di soffiaggio</p> <p>NOTA: la velocità che il tuo utensile mantiene ogni volta che lo accendi è la velocità quando lo hai spento l'ultima volta. Se necessario, regolare di nuovo la velocità.</p>	<p>Vedi Fig.H</p>
<p>Indicatore di Batteria</p> <p>Leggere i dettagli nella sezione STATO DELLA BATTERIA</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Quando è illuminata solo una luce verde, la batteria è scarica, anche se il tagliaerba potrebbe essere ancora in grado di tagliare l'erba. Se si continua ad utilizzare il tagliaerba con la batteria così scarica si rischia di ridurre la durata e le prestazioni della batteria.</p> <p>Quando nessuna spia è accesa, almeno una delle batterie non è correttamente installata o è difettosa, ricontrollare le batterie siano completamente inserite in sede.</p>	<p>Vedi Fig. D</p>	<p>Aspirazione</p>	
<p>FUNZIONAMENTO</p>		<p>SMONTARE del tubo soffiatore e il coperchio dell'alloggiamento del ventilatore</p>	<p>Vedi Fig. I1,I2</p>
<p>Modalità di soffiaggio</p>		<p>Assemblaggio del tubo aspiratore e ruota</p>	<p>Vedi Fig. J1,J2</p>
<p>Assemblaggio del tubo soffiatore e il coperchio dell'alloggiamento del ventilatore</p>	<p>Vedi Fig. E1,E2,E3</p>	<p>Fissaggio della sacca per la raccolta delle foglie</p>	<p>Vedi Fig. J3</p>
<p>Interruttore di avvio/arresto</p> <p> ATTENZIONE!</p> <p>L'apparecchiatura continua a girare per alcuni secondi dopo che è stata spenta.</p> <p>Attendere che il motore si sia arrestato completamente prima di poggiare a terra l'apparecchiatura.</p>	<p>Vedi Fig. F</p>	<p>Interruttore di avvio/arresto</p> <p> ATTENZIONE!</p> <p>L'apparecchiatura continua a girare per alcuni secondi dopo che è stata spenta.</p> <p>Attendere che il motore si sia arrestato completamente prima di poggiare a terra l'apparecchiatura.</p>	<p>Vedi Fig.F</p>
<p>Uso del soffiatore</p> <p>SUGGERIMENTI PER L'UTENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenere il tubo della soffiante a circa 8" sopra il terreno quando si lavora con la soffiante. - Muovere la soffiante da un lato all'altro. Procedere lentamente per pulire le foglie/detriti che si trovano di fronte a voi. <p> Attenzione!</p> <p>Non soffiare oggetti duri, quali chiodi, bulloni o pietre.</p>	<p>Vedi Fig.G</p>	<p>Uso dell'aspiratore</p> <p>NOTA: si consiglia di utilizzare l'alta velocità per le migliori prestazioni sottovuoto.</p>	<p>Vedi Fig. K</p>
		<p>SMONTARE del tubo aspiratore e la borsa per foglia raccolta</p>	<p>Vedi Fig. L1,L2</p>
		<p>Svuotamento della sacca di raccolta delle foglie</p>	<p>Vedi Fig. M1,M2</p>
		<p>Togliere detriti inceppati dalla ventola(nessun utensile incluso)</p> <p>NOTA: assicurarsi di rimuovere le batterie prima di tentare di eliminare eventuali detriti.</p>	<p>Vedi Fig. N</p>
<p>LED DI STATO DELLA BATTERIA (Vedi Fig. D)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'avvio e dell'uso premere il pulsante accanto all'indicatore del livello di carica delle batterie sulla sega per verificare la loro capacità. • Durante il funzionamento la capacità delle batterie sarà indicata in automatico dall'indicatore del livello di carica. L'indicatore rileva e visualizza costantemente la condizione delle batterie come descritto di seguito. • Per gli utensili dotati di 2 batterie con potenze diverse, l'indicatore del livello di carica mostra la condizione della batteria che ha la potenza inferiore tra le due. 			
<p>Stato dell'indicatore di carica</p>	<p>Condizione della batteria</p>		

Cinque spie verdi (●●●●●) accese.	Le due batterie sono completamente cariche.
Due, tre o quattro spie verdi accese.	Le due batterie sono ancora cariche. Più spie sono accese, maggiore è la carica residua.
Solo una spia verde (●○○○○) accesa.	Il livello di carica di almeno una batteria è molto basso. Verificare e caricare la batteria.
Nessuna spia accesa.	Almeno una delle batterie non è correttamente installata o è difettosa.
Una sola spia lampeggia due volte per ciclo.	Almeno una delle batterie è troppo scarica (consultare lo stato di carica della batteria): ricaricare le due batterie insieme prima dell'uso o del rimessaggio.
Una sola spia lampeggia tre volte per ciclo.	Almeno una delle batterie è surriscaldata: attendere il raffreddamento prima di ricominciare.
Una sola spia lampeggia quattro volte per ciclo.	La macchina è in sovraccarico. Rimuovere l'utensile dall'area da soffiare e riprovare.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare l'aspiratore/soffiatore in un luogo asciutto, e distante dalla portata di bambini e animali.


PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Pulire l'apparecchio con regolarità.

⚠ Attenzione! Conservare il prodotto asciutto. Non spruzzare mai con acqua.

- **Per la pulizia dell'apparecchio usare un detergente non aggressivo e un panno umido.**
- **Non utilizzare nessun tipo di detergente, pulitore o solvente che possa contenere sostanze chimiche che potrebbero danneggiare seriamente la plastica.**

TUTELA AMBIENTALE

 I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOI,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiara che l'apparecchio,
Codice **Aspiratore a batteria**
Type **WG583E WG583E.9 (5-designazione di macchinario, rappresentativa di soffiante a batteria)**
Funzione **soffiaggio e raccolta di detriti in un sistema di raccolta dei detriti**

È conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC:
- Procedura di conformità come da **Annex V.**
- Potenza acustica pesata **99.7 dB(A)**
- Massima potenza di rumore garantita **103 dB(A)**
Conforme a,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2


Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome Marcel Filz
Indirizzo Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2020/05/30
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

 **¡ Advertencia! Leer todas las instrucciones.** Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El aparato únicamente debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

**IMPORTANTE
LEER DETENIDAMENTE
ANTES DE UTILIZAR LA
HERRAMIENTA
CONSERVAR PARA
REFERENCIA FUTURA**

Prácticas de seguridad operativa

1) Familiarización

- a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
- b) No permita nunca que utilicen la máquina niños, personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales o que no posean la experiencia o los

conocimientos necesarios, ni personas que no estén familiarizadas con las presentes instrucciones; la reglamentación local podría limitar la edad del personal operativo.

- c) Nunca utilice la máquina mientras otras personas, especialmente niños o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
- d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

2) Preparación

- a) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped; No utilice la máquina con los pies descalzos o con sandalias abiertas. No utilice ropa holgada o que tenga lazos o cordones colgando.
- b) No vista ropas sueltas o joyería que pueda quedar atascada en la toma de aire. Si tiene el pelo largo, mantenga la cabeza alejada de las tomas de aire;
- c) Utilice protección auditiva

- y gafas de seguridad. No se las quite mientras esté utilizando la máquina.
- d) Utilice la máquina en una postura recomendada y solo sobre una superficie firme y nivelada.
- e) No utilice la máquina sobre superficies pavimentadas o de gravilla en la cual pudieran despedirse materiales y provocar lesiones personales.
- f) antes de utilizar la máquina, inspecciónela visualmente para comprobar que los instrumentos de trituración, los pernos y otros materiales de sujeción sean firmes, que la carcasa esté en perfectas condiciones y que las protecciones y pantallas estén bien colocadas. Sustituya los componentes deteriorados o desgastados en grupo para conservar el equilibrio. Sustituya también las etiquetas que estén dañadas o que no se puedan leer.
- 3) PREPARACIÓN**
- a) Antes de arrancar la máquina, compruebe que la cámara de alimentación esté vacía.
- b) Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la abertura de alimentación.
- c) No permita que las manos o cualquier otra parte del cuerpo o la ropa entren en la cámara de alimentación o el canal de descarga, ni que se acerquen a ninguna pieza móvil.
- d) Mantenga una postura equilibrada y bien apoyada en todo momento. No se estire más de lo que le permita el equilibrio. No se suba nunca a una altura superior a la de la base de la máquina cuando añada material.
- e) Manténgase siempre alejado de la zona de descarga cuando utilice la máquina.
- f) Cuando añada material a la máquina, tenga mucho cuidado de que no se introduzca ningún trozo de metal, rocas, botellas, latas u otros cuerpos extraños.
- g) Si el mecanismo de corte golpea algún cuerpo extraño o si la máquina hace ruidos inusuales o vibra al ponerse en marcha, apáguela inmediatamente

y deje que la máquina se detenga. Extraiga la batería de la máquina y realice lo siguiente antes de ponerla en marcha de nuevo para volverla a utilizar:

- i) Inspeccione si hay daños;
- ii) Repare o sustituya las piezas dañadas;
- iii) Revise y apriete las piezas sueltas.
- h) No permita que se acumule material procesado en la zona de descarga; si esto sucede, la descarga no podría realizarse correctamente y podría expulsarse material por la abertura de entrada.
- i) Si la máquina se atasca, apáguela y extraiga la batería de la máquina antes de limpiar la suciedad.
- j) No utilice el aparato si las protecciones o blindajes están defectuosos, o si no ha colocado los dispositivos de seguridad, como el colector de residuos, en su lugar.
- k) Mantenga la fuente de alimentación libre de suciedad y otras acumulaciones para evitar que resulte dañada o que se produzca un incendio.

- l) No transporte la máquina mientras esté encendida
- m) Desconecte la máquina de la fuente de alimentación siempre en los siguientes casos:
 - siempre que abandone la máquina,
 - antes de reparar una obstrucción o de desatascar el canal,
 - antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina;
- n) No utilice la máquina en condiciones meteorológicas adversas, especialmente si existe riesgo de relámpagos.

4) MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo.
- b) Compruebe el colector de residuos con frecuencia para ver si se ha desgastado o deteriorado.
- c) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas.

- d) Utilice sólo repuestos y accesorios originales.
- e) Guarde la máquina en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- f) Cuando se detenga la máquina para repararla, revisarla o guardarla, así como para cambiar un accesorio, apague la máquina y desconéctela de la fuente de alimentación y compruebe que todas las piezas móviles se hayan detenido completamente. Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier inspección, ajuste, etc. Extreme las precauciones cuando realice el mantenimiento de la máquina y manténgala siempre limpia.
- g) Guarde la máquina en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- h) Deje enfriar la máquina siempre antes de guardarla.
- i) Cuando realice el mantenimiento de la trituradora, tenga siempre presente que, aunque la función de interbloqueo del protector desconecta la fuente de alimentación, el mecanismo de trituración

podría moverse de todos modos.

- j) No intente anular la función de interbloqueo del protector.

5) Instrucciones de seguridad adicionales para las unidades con bolsas

Apague la máquina antes de colocar o extraer la bolsa.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.**
- b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u**

otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

- c) No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.**
- d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.**
- e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.**
- f) Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.**
- g) Mantenga las baterías limpias y secas.**
- h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.**
- i) Cargue la batería antes de utilizarla.**

Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.

- j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.**
- k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
- l) Las baterías recargables proporcionan mejor rendimiento cuando se utilizan a temperatura ambiente normal ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).**
- m) Al eliminar las baterías, mantenga las baterías de distinto sistema electroquímico separadas unas de otras.**
- n) Recargue solo con el cargador indicado por Worx. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo. El cargador adecuado para un tipo de baterías puede**

provocar un incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.

- o) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.**
- p) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.**
- q) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.**
- r) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.**
- s) Deshágase del producto correctamente.**
- t) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.**
- u) Las pilas no se deben quitar del embalaje original hasta que se vayan a utilizar.**
- v) Se deben observar y respetar las marcas positiva (+) y negativa (-) de la pila.**

SYMBOLS

	Lea el manual
	Utilice protección ocular
	Utilice protección auditiva
	Evite cualquier exposición a la lluvia
	Advertencia de peligro
	Mantenga alejados a los transeúntes
	Modo de soplado
	Modo de aspiración
	El impulsor continúa girando después de apagar la máquina. Antes de tocar los componentes de la máquina, espere a que se hayan detenido completamente.
	Compruebe que se haya extraído la batería antes de cambiar los accesorios.



Si no se eliminan correctamente, las baterías podrían interferir en el ciclo del agua, una situación que pondría en riesgo el ecosistema. Por este motivo, las baterías no deben eliminarse junto con los residuos municipales sin clasificar.



No quemar



Li-Ion



Batería de iones de litio. Este producto tiene una marca que lo designa para la recogida selectiva, junto con otras pilas y baterías. Una vez recogido, se reciclará o se desmontará con el fin de reducir el impacto en el medioambiente. Las baterías contienen sustancias peligrosas y pueden ser perjudiciales para el medioambiente y para la salud de las personas.



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

14. BOTONES DE LIBERACIÓN DE LA BATERÍA* (VÉASE LA FIG.C)

15. INDICADOR DE BATERÍA (VÉASE LA FIG.D)

* Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

DATOS TÉCNICOS

Modelo WG583E WG583E.9 (5 designaciones de la maquinaria, representativo de la aspiradora por baterías)

	WG583E	WG583E.9
Tensión nominal	40 V MAX(2x20 V MAX)**	
Velocidad de soplado	Max. 335 km/h	
Tasa de flujo	Max. 575 m ³ /h	
Tasa o densidad del triturado	12:1	
Capacidad de la bolsa de recolección:	35 L	
Tipo de batería	iones de litio	/
Capacidad de la batería	4.0 Ah (WA3553)	/
Modelo del cargador	WA3883	/
Datos nominales de carga	Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz Salida 1: 20 V , 2.0 A *** Salida 2: 20 V , 2.0 A ***	
Tiempo de carga (aprox.) Batería: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Peso de la máquina	4.2 kg (Soplar) 5.1 kg (Vaciar)	2.9 kg (Soplar) 3.8 kg (Vaciar)

** Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios.

*** Las salidas 1 y 2 son dos puertos con los mismos valores de tensión y corriente de salida.

LISTA DE COMPONENTS

1. ASA
2. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
3. BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD ALTA / BAJA
4. BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL TUBO
5. TUBO SOPLADOR
6. BOQUILLA DEL TUBO DEL SOPLADOR
7. BATERÍA*
8. TIRA ANTI-ESTÁTICA
9. TUBO DE ASPIRACIÓN SUPERIOR
10. TUBO DE ASPIRACIÓN INFERIOR
11. NEUMÁTICOS
12. SACO DE RECOLECCIÓN DE HOJAS
13. CUBIERTA DE LA CARCASA DEL VENTILADOR

ACCESORIOS

	WG583E	WG583E.9
Batería	2 (WA3553)	/
Cargador	1 (WA3883)	/

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo establecimiento donde compró la herramienta. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del establecimiento también puede ayudar y aconsejar.

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación L_{PA} : 84.7 dB(A)

Nivel de potencia acústica de ponderación L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Úsese protección auditiva



INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES

Valor de emisión de vibración a_h : <2.5 m/s²

Incertidumbre K : 1.5 m/s²

El valor total de vibración declarado se puede utilizar para comparar una herramienta con otra y también en una evaluación preliminar de exposición.

ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta podría diferir del valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta según los ejemplos siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta: Cómo se utiliza la herramienta y se cortan o perforan los materiales.

Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento.

Si se utiliza el accesorio correcto para la herramienta y se garantiza que está afilado y en buenas condiciones. Si se agarran las asas firmemente y se utilizan accesorios antivibración.

Y si la herramienta se utiliza según su diseño y estas

instrucciones.

Esta herramienta podría causar síndrome de vibración del brazo y la mano si no se utiliza correctamente.



ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor precisión, debe tenerse en cuenta una estimación del nivel de exposición en condiciones reales de todas las partes del ciclo de uso, como los tiempos durante los que la herramienta está apagado o cuando esta en funcionamiento pero no está realizando ningún trabajo. Ello podría reducir notablemente el nivel de exposición sobre el periodo de carga total.

Ayuda a minimizar el riesgo de exposición a la vibración. Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas. Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y bien lubricada (si es necesario). Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en accesorios antivibración.

Planifique su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta a lo largo de varios días.




FUNCIONAMIENTO

USO INDICADO:

El soplador aspirador está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. El soplador puede utilizarse al aire libre para desplazar o aspirar los residuos depositados sobre el suelo.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN	ILUSTRACIÓN
ANTES DE UTILIZAR	
Comprobación del nivel de carga de la batería NOTA: La Fig. A solo es aplicable a la batería con indicador de la batería.	Véase la fig. A
Cargar la batería NOTA: <ul style="list-style-type: none"> La batería está DESCARGADA y debe cargarse antes de utilizarla. Cargue siempre las dos baterías por completo y al mismo tiempo. Encontrará más información en el manual del cargador. 	
Advertencia! El cargador y la batería han sido específicamente diseñados para funcionar juntos, de modo que no procure utilizar ningún otro dispositivo. Nunca inserte o permita objetos metálicos se acerquen a las conexiones del cargador o de la batería, ya que podrían causar averías y riesgos eléctricos.	Véase la fig. B

<p>Extraer o instalar el pack de batería</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta máquina solo funciona con 2 baterías instaladas. Utilice siempre las dos mismas baterías y cárguelas al mismo tiempo. • Cuando se utilizan dos baterías con diferente cantidad de energía, la máquina solo funcionará al nivel de la batería con la carga más baja 	<p>Véase la fig.C</p>	<p>Ajuste de la velocidad de soplado</p> <p>NOTA: la velocidad que mantiene su herramienta cada vez que la enciende es la misma velocidad con la cual la apagó la última vez. Si es necesario, debe reajustar la velocidad.</p>	<p>Véase la fig.H</p>
<p>Indicador de Batería</p> <p>Consulte la información de ESTADO DE LA BATERÍA</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Si sólo se ilumina una luz verde, la batería está descargada. Esto será así aunque el cortacésped continúe funcionando. Si continúa utilizando su cortacésped con la batería descargada, podría reducir la vida y el rendimiento de su batería.</p> <p>Si no se ilumina ninguna luz, significa que como mínimo una batería no está bien instalada o que tiene un fallo. Vuelva a comprobar que las baterías estén colocadas correctamente.</p>	<p>Véase la fig. D</p>	<p>Aspiración</p> <p>Desmontar el tubo de soplado y la cubierta de la carcasa del ventilador</p> <p>Montaje de tubo de aspiración y los neumáticos</p> <p>Colocar el saco de recolección de hojas</p>	<p>Véase la fig. I1,I2</p> <p>Véase la fig. J1,J2</p> <p>Véase la fig. J3</p>
<p>FUNCIONAMIENTO</p>		<p>Interruptor de encendido / apagado</p> <p> ADVERTENCIA! La herramienta funcionará durante algunos segundos después de haberla apagado. Deje que el motor se detenga completamente antes de dejar la herramienta.</p>	<p>Véase la fig.F</p>
<p>Modo de soplado</p>		<p>Uso del aspirador</p> <p>NOTA: Se recomienda usar la velocidad alta para obtener el mejor rendimiento de vacío.</p>	<p>Véase la fig. K</p>
<p>Montaje de tubo de soplado y la cubierta de la carcasa del ventilador</p>	<p>Véase la fig. E1,E2,E3</p>	<p>desmontar el tubo de aspiración y la bolsa para la recogida de hojas</p> <p>Vaciado de la bolsa de recolección de hojas</p>	<p>Véase la fig. L1,L2</p> <p>Véase la fig. M1,M2</p>
<p>Interruptor de encendido / apagado</p> <p> ADVERTENCIA! La herramienta funcionará durante algunos segundos después de haberla apagado. Deje que el motor se detenga completamente antes de dejar la herramienta.</p>	<p>Véase la fig. F</p>	<p>Extraer residuos atascados del impulsor (herramienta no incluida)</p> <p>NOTA: Asegúrese de quitar las baterías antes de intentar limpiar cualquier residuo.</p>	<p>Véase la fig. N</p>
<p>Uso del soplador</p> <p>SUGERENCIAS DE USUARIO</p> <p>- Sostenga el tubo de soplado a aproximadamente 8" por encima del suelo mientras utiliza la herramienta.</p> <p>- Realice un movimiento de barrido de lado a lado. Avance lentamente manteniendo los residuos/hojas acumuladas frente a usted.</p> <p> Precaución! No sople objetos duros, como clavos, pernos o rocas.</p>	<p>Véase la fig.G</p>	<p>LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (Véase la fig. D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de encender la máquina o cuando termine de usarla, pulse el botón que hay al lado del indicador de encendido para ver el nivel de batería. • Durante el funcionamiento. El indicador de batería muestra automáticamente el nivel de batería. Este indicador detecta y muestra el nivel de batería constantemente, tal como se indica a continuación. • En las máquinas con 2 baterías con diferente cantidad de energía, el indicador de alimentación muestra el nivel de la batería con menos energía. 	
		<p>Estado del indicador de la batería</p>	<p>Estado de la batería</p>

Se iluminan cinco luces en color verde (●●●●●).	Las dos baterías tienen mucha carga.
Se iluminan dos, tres o cuatro luces en color verde.	Hay energía en las dos baterías. Cuantas más luces se iluminen, mayor es la cantidad de energía restante.
Solo se ilumina una luz en color verde (●□□□□).	El nivel de al menos una de las baterías es muy bajo. Revise la batería y cárguela.
No se ilumina ninguna luz.	Como mínimo una batería no está bien instalada o tiene un fallo.
Parpadea una única luz con una frecuencia de dos veces por ciclo.	Como mínimo una batería está sobre descargada (consulte el estado de carga de la batería). Recargue las dos baterías al mismo tiempo antes de usarlas de nuevo o de guardarlas.
Parpadea una única luz con una frecuencia de tres veces por ciclo.	Como mínimo una batería está caliente. Deje enfriar las baterías antes de volver a encender la máquina.
Parpadea una única luz con una frecuencia de cuatro veces por ciclo.	La máquina está sobrecargada. Llévase la herramienta del área de soplado e inténtelo de nuevo.

ALMACENAMIENTO

Almacene el soplador/aspirador en un lugar interior, fresco y seco, alejado del alcance de niños y animales.

LIMPIAR LA HERRAMIENTA

Limpie la herramienta con regularidad.

⚠ Advertencia! Mantenga la herramienta seca. No la pulverice con agua bajo ninguna circunstancia.

- **Para limpiar la herramienta, utilice sólo jabón suave y un paño húmedo.**
- **No utilice ningún tipo de detergente, limpiador o disolvente que pueda contener productos químicos. Podría dañar seriamente la carcasa de plástico.**

PROTECCION AMBIENTAL



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaran que el producto,
Descripción **Aspiradora por baterías**
Modelo **WG583E WG583E.9 (5 designaciones de la maquinaria, representativo de la aspiradora por baterías)**
Función **Soplado y aspiración de suciedad en un recolector**

Cumple con las siguientes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

2000/14/EC modificada por 2005/88/EC:
- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex V**
- Nivel de presión acústica **99.7 dB(A)**
- Nivel de intensidad acústica **103dB(A)**

Normativas conformes a,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La persona autorizada para componer el archivo técnico,
Firma Marcel Filz
Dirección Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación.
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURANÇA DO PRODUTO



AVISO Leia todos os avisos e instruções de segurança. O desrespeito dos avisos e instruções pode resultar em choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Preserve todos avisos e instruções para referência futura.

Este aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.

IMPORTANTE

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR PRESERVE PARA FUTURA REFERÊNCIA

Práticas de utilização segura

1) Treino

- a) Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
- b) Nunca permita que crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento ou pessoas

não familiarizadas com estas instruções utilizem a máquina; os regulamentos locais poderão limitar a idade do operador.

- c) Nunca utilize a máquina, quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
- d) O utilizador desta ferramenta é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

2) Preparation

- a) Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas. Não opere a máquina se estiver descalço ou estiver a usar sandálias abertas. Evite usar roupas largas ou com cordões ou laços suspensos.
- b) Não use roupas largas ou qualquer peça de joalharia que possa ficar presa nas ranhuras de ventilação. Mantenha o cabelo comprido afastado das ranhuras de ventilação;
- c) Obtenha protecção auditiva e óculos de segurança. Use-

os sempre enquanto opera a máquina.

- d) Opere a máquina numa posição recomendada e apenas numa superfície firme e nivelada.
- e) Não opere a máquina numa superfície pavimentada ou em cascalho, onde o material ejetado possa causar ferimentos.
- f) Antes de usar, inspecione sempre visualmente para verificar se os meios de esmagamento, parafusos e outros retentores estão seguros, se a caixa não está danificada e se as proteções e ecrãs estão no devido lugar. Substitua os componentes desgastos ou danificados em conjuntos para preservar o equilíbrio. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.

3) FUNCIONAMENTO

- a) Antes de efetuar o arranque da máquina, certifique-se de que a câmara de alimentação está vazia.
- b) Mantenha o rosto e o corpo afastados da abertura de entrada de alimentação.
- c) Não permita a presença de mãos ou de qualquer outra

parte do corpo ou vestuário no interior da câmara de alimentação, bica de descarga ou junto a qualquer peça móvel.

- d) Mantenha sempre o equilíbrio e posição apropriados. Não tente chegar a um local de forma insegura. Nunca permaneça num nível superior à base da máquina quando alimentar material para esta.
- e) Mantenha-se sempre afastado da zona de descarga quando operar esta máquina.
- f) Quando alimentar material para a máquina, tenha extremo cuidado para não incluir pedaços de metal, pedras, garrafas, latas ou outros objetos estranhos.
- g) Se o mecanismo de corte atingir objetos estranhos ou se a máquina começar a produzir ruídos incomuns ou vibração, desligue imediatamente a fonte de alimentação e deixe a máquina parar. Remova o pacote de baterias da máquina e tome as medidas seguintes antes de reiniciar e operar a máquina:
- i) inspecione eventuais danos;

- ii) substitua ou repare peças danificadas;
- iii) verifique e aperte eventuais peças soltas.
- h) Não permita a acumulação de material na zona de descarga; isto poderá prevenir a descarga apropriada e pode resultar retorno de material através da abertura de alimentação.
- i) Se a máquina entupir, desligue a fonte de alimentação e remova o conjunto de pilhas da máquina antes de limpar os resíduos.
- j) Nunca opere a máquina com barreiras de proteção ou viseiras anómalas ou sem dispositivos de segurança, por exemplo, coletor de resíduos instalado.
- k) Mantenha a fonte de alimentação limpa de resíduos e de outras acumulações para evitar danos na fonte de alimentação ou possível incêndio.
- l) Não transporte esta máquina enquanto a fonte de alimentação estiver a funcionar.
- m) Desligue a máquina da fonte de alimentação (por ex.: remova a bateria da ferramenta)
- sempre que abandona a máquina,
 - antes de eliminar bloqueios ou a desentupir a bacia,
 - antes de verificar, limpar ou reparar o equipamento.
- n) Evite utilizar a máquina em más condições atmosféricas, especialmente quando existe o risco de queda de raios.

4) MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- a) Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura.
- b) Verifique o coletor de resíduos com frequência quanto a desgaste ou deterioração.
- c) Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas.
- d) Utilize apenas peças e acessórios de origem.
- e) Guarde a máquina num local seco fora do alcance das crianças.

- f) Quando a máquina parar para reparação, inspeção ou armazenamento ou para substituição de um acessório, desligue a fonte de alimentação, desligue a máquina da fonte de alimentação e certifique-se de que todas as peças móveis pararam completamente. Deixe a máquina arrefecer antes de realizar quaisquer inspeções, ajustes, etc. Mantenha a máquina com cuidado e limpa.
- g) Guarde a máquina num local seco fora do alcance das crianças.
- h) Deixe a máquina arrefecer sempre antes de guardá-la.
- i) Quando reparar os meios de esmagamento, certifique-se de que, embora a fonte de alimentação esteja desligada devido à funcionalidade de interbloqueio da proteção, os meios de esmagamento poderão ainda assim serem movidos.
- j) Nunca tente substituir a funcionalidade travada da proteção.

5) Instruções de segurança

adicionais para unidades com anexos de sacos

Desligue a máquina antes de anexar ou remover o saco.




SEGURANÇA DA BATERIA AVISOS DE SEGURANÇA PARA A BATERIA










- a) Não desmonte, abra ou corte as células da bateria.**
 - b) Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores.**
- Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.


- c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.**
- d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.**
- e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos. Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.**
- f) Procure imediatamente aconselhamento médico se ingerir uma célula ou bateria.**
- g) Mantenha a bateria limpa e seca.**
- h) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.**
- i) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o procedimento de carga correcto.**
- j) Não mantenha a bateria a carregar quando não for utilizada.**
- k) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria diversas vezes para obter o desempenho máximo.**
- l) A bateria regista o seu melhor desempenho quando é utilizada a uma temperatura ambiente normal ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).**
- m) Ao eliminar as baterias, mantenha as baterias com diferentes sistemas electroquímicos separadas umas das outras.**
- n) Recarregue apenas com o carregador especificado pela Worx. Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento. Um carregador adequado para um determinado tipo de bateria pode provocar risco de incêndio quando é utilizado com outra bateria.**
- o) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.**
- p) Mantenha a bateria fora**

- do alcance das crianças.**
- q) Preserve as informações originais do produto para futura referência.**
- r) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.**
- s) Elimine-a de forma adequada.**
- t) Não misture pilhas de diferente fabrico, capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.**
- u) Não remova a bateria da respetiva embalagem original até ser necessário para utilização.**
- v) Observe as marcas de sinal positivo (+) e sinal negativo (-) na bateria e assegure a utilização correta.**

SÍMBOLOS

	Ler o manual
	Usar óculos de protecção
	Usar protecção para os ouvidos

	Não exponha a máquina à chuva
	Aviso de perigo
	Mantenha as outras pessoas afastadas
	Modo de sopro
	Modo de aspirar
	O impulsor continua a rodar após a máquina ser desligada. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.
	Certifique-se de que a bateria foi removida antes de substituir os acessórios.
	As baterias poderão entrar no ciclo hídrico caso sejam descartadas indevidamente, o que pode representar perigo para o ecossistema. Não elimine as baterias usadas como resíduos municipais não separados.
	Não queimar

 <p>Li-Ion</p>	<p>Bateria de íons de lítio Este produto foi marcado com um símbolo relacionado com a "recolha separada" de todos os conjuntos de baterias e o conjunto de bateria. Será reciclada ou desmontada para reduzir o impacto no meio ambiente. Os conjuntos de baterias podem ser perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana, uma vez que contém substâncias perigosas.</p>
	<p>Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.</p>




LISTA DE COMPONENTES

1.	PEGA
2.	INTERRUPTOR ON/OFF
3.	BOTÃO DE CONTROLE DE ALTA / BAIXA VELOCIDADE
4.	BOTÃO DE LIBERTAÇÃO DO TUBO
5.	TUBO DO SOPRADOR
6.	BICO DO TUBO DO SOPRADOR
7.	CONJUNTO DE BATERIAS*
8.	TIRA ANTI-ESTÁTICA
9.	TUBO DE VÁCUO SUPERIOR
10.	TUBO DE VÁCUO INFERIOR
11.	RODAS
12.	SACO DE RECOLHA DE FOLHAS
13.	TAMPA DA CARÇAÇA DO VENTILADOR
14.	FECHO DO CONJUNTO DE BATERIA* (VEJA FIGURA. C)
15.	LUZ INDICADORA DE BATERIAS (VEJA FIGURA.D)

*Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Tipo **WG583E WG583E.9 (5-Desinchação da maquinaria, representativo do vácuo do ventilador operado com baterias)**

	WG583E	WG583E.9
Voltagem avaliada	40 V  MAX(2x20 V MAX)**	
Velocidade do soprador	Max. 335 km/h	
Fluxo	Max. 575 m³/h	
Taxa de mulching	12:1	
Capacidade de recolha do saco	35 L	
Tipo de bateria	Lithium-Ion	/
Capacidade da bateria	4.0 Ah (WA3553)	/
Modelo do carregador	WA3883	/
Corrente do carregador	Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz Saída 1: 20 V  , 2.0 A *** Saída 2: 20 V  , 2.0 A ***	/
Duração de carga (aprox.) Conjunto de bateria: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Diâmetro de corte	4.2 kg (Ventilador) 5.1 kg (Aspirador)	2.9 kg (Ventilador) 3.8 kg (Aspirador)

** Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 20 volts. A tensão nominal é de 18 volts.

*** As saídas 1 e 2 do carregador são duas portas com a mesma tensão e corrente de saída.

ACESSÓRIOS

	WG583E	WG583E.9
Conjunto de baterias	2 (WA3553)	/
Carregador	1 (WA3883)	/

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

INFORMAÇÃO DE RUÍDO

Pressão de som avaliada L_{PA} : 84.7 dB(A)

Potência de som avaliada L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Usar protecção para os ouvidos.



INFORMAÇÃO DE VIBRAÇÃO

Valor da emissão da vibração a_h : <2.5 m/s²

Instabilidade $K=1.5$ m/s²

O valor total declarado da vibração poderá ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e poderá também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.



AVISO: Os valores de emissão de vibração durante a utilização da ferramenta podem divergir dos valores declarados, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos exemplos seguintes e de outros modos de utilização: O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a cortar ou perfurar.

A ferramenta estar em boas condições e bem conservada.

A utilização do acessório correcto para a ferramenta e a garantia de que está afiada e em boas condições.

A firmeza com que se segura nas pegas e se quaisquer acessórios vibratórios são utilizados. Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para o qual foi concebida e segundo as instruções.

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braço, se não for adequadamente utilizada.



AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do nível de exposição nas condições actuais de utilização devem ter em conta todas as partes do ciclo de operação, como tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em funcionamento, mas inactiva, ou seja, não realizando o seu trabalho. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.

Como minimizar o seu risco de

Utilize SEMPRE formões, brocas e lâminas afiadas.

Mantenha esta ferramenta de acordo com as instruções e bem lubrificada (quando aplicável)

Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista em acessórios anti-vibração.

Planeie o seu horário de trabalho de forma a distribuir a utilização de ferramentas de alta vibração ao longo de

vários dias.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


UTILIZAÇÃO CONFORME AS DISPOSIÇÕES

O ventilador e vácuo destinam-se apenas ao uso doméstico. Utilize o ventilador em espaços exteriores para mover ou aspirar resíduos do jardim conforme necessário.

MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

AÇÃO	FIGURA
ANTES DO FUNCIONAMENTO	
Verificar o estado de carga da bateria NOTA: A Fig. A apenas se aplica ao conjunto de bateria com luz indicadora da bateria.	Veja figura A
Carregamento da bactéria NOTA: <ul style="list-style-type: none">O seu conjunto de baterias está DESCARREGDO e tem de o carregar uma vez antes o utilizar.Carregue sempre as duas baterias até ao fim e ao mesmo tempo. Pode encontrar mais detalhes no manual do carregador.	Veja figura B
AVISO! O carregador e o conjunto de baterias são concebidos especificamente para trabalhar em conjunto e, por isso, não tente utilizar outros dispositivos. Nunca introduza ou deixe entrar objectos metálicos no seu carregador ou nas ligações do conjunto de baterias porque pode causar falhas eléctricas ou perigos.	
Como retirar ou instalar o conjunto de baterias NOTA: <ul style="list-style-type: none">Esta máquina irá funcionar apenas com duas pilhas instaladas. Utilize sempre as mesmas duas baterias e carregue as duas baterias ao mesmo tempo.Ao utilizar duas baterias com potências diferentes a máquina funcionará apenas no nível da bateria mais baixa carregada	Veja figura C

Luz indicadora de baterias Consulte os detalhes na parte referente ao ESTADO DA BATERIA IMPORTANTE Quando apenas o LED de cor verde é sinal de que a bateria está totalmente descarregada mesmo que o corta-relva consiga continuar a cortar relva. Se continuar a usar o corta-relva com a bateria neste estado poderá reduzir a vida útil e o desempenho desta. Quando nenhuma luz estiver acesa, pelo menos uma bateria não está totalmente instalada ou a bateria está com defeito, volte a verificar se as baterias estão totalmente colocadas na sua posição.	Veja figura D
FUNCIONAMENTO	
Modo de sopro	
Montar o ventilador e tampa da caixa do ventilador	Veja figura E1,E2,E3
Interruptor on/off  AVISO! A ferramenta ainda funciona durante alguns segundos depois de ter sido desligada. Permita que o motor pare por completo antes de pousar a ferramenta.	Veja figura F
Utilizar o ventilador SUGESTÕES PARA O UTILIZADOR - Segure no tubo de sopragem a cerca de 8" acima do chão quando estiver a usar a ferramenta - Use um movimento de lado a lado. Avance lentamente mantendo os detritos acumulados/folhas à sua frente.  Cuidado! Não sobre objectos pesados como pregos, parafusos ou pedras.	Veja figura.G
Ajustar a velocidade de ventilação NOTA: a velocidade que sua ferramenta mantém cada vez que você a liga é a velocidade em que você a desligou da última vez. Se necessário, reajuste a velocidade.	Veja figura.H
Aspirar	
separar o ventilador e tampa da caixa do ventilador	Veja figura I1,I2
Montar o tubo de vácuo e Rodas	Veja figura J1,J2

Inserir o saco de recolha de folhas	Veja figura J3
Interruptor on/off  AVISO! A ferramenta ainda funciona durante alguns segundos depois de ter sido desligada. Permita que o motor pare por completo antes de pousar a ferramenta.	Veja figura F
Utilizar o vácuo NOTA: É recomendável usar alta velocidade para obter o melhor desempenho do vácuo.	Veja figura K
separar o tubo de vácuo e a bolsa de coleta de folhas	Veja figura L1,L2
Esvaziar o saco de recolha de folhas	Veja figura M1,M2
Remover resíduos entupidos do impulsor (nenhuma ferramenta incluída) NOTA: Certifique-se de remover as baterias antes de tentar remover qualquer resíduo.	Veja figura N

LEDS DE ESTADO DA BATERIA (Veja figura D)

- Antes de iniciar ou depois da utilização, prima o botão ao lado da luz indicadora de energia na máquina para verificar a capacidade da bateria.
- Durante o funcionamento, a capacidade da bateria será indicada automaticamente pelo indicador de energia da bateria. O indicador deteta e exhibe constantemente a condição da bateria como apresentado abaixo.
- Para a máquina com conjuntos de duas baterias com diferentes potências, a luz indicadora de energia exhibe a condição da bateria com menos capacidade.

Estado do indicador de alimentação da bateria	Estado da bateria
Cinco luzes verdes (●●●●●) estão acesas.	As duas baterias estão num estado totalmente carregado.
Duas ou três ou quatro luzes verdes estão acesas.	As suas baterias têm carga remanescente. Quanto mais luzes estiverem acesas, mais capacidade tem a bateria.
Apenas uma luz verde (●○○○○) está acesa.	O nível de bateria de pelo menos um conjunto de baterias é muito baixo. Verifique e carregue o conjunto de baterias.


Nenhuma luz está acesa.	Pelo menos uma bateria não está totalmente instalada ou a bateria está com defeito.
Apenas uma luz está intermitente duas vezes por ciclo.	Pelo menos uma bateria está descarregada em excesso (por favor, consulte o estado de carga da bateria), por favor, recarregue as duas baterias de uma vez só antes de utilizar novamente ou de proceder ao armazenamento.
Apenas uma luz está intermitente três vezes por ciclo.	Pelo menos uma bateria está quente, aguarde que arrefeçam antes de iniciar novamente.
Apenas uma luz está intermitente quatro vezes por ciclo.	A máquina está sobrecarregada. Remova a ferramenta da área de ventilação e tente novamente.

ARMAZENAMENTO

Guarde o ventilador/vácuo num espaço interior, num local seco e ventilado, fora do alcance das crianças e animais.



LIMPAR A FERRAMENTA

Limpe a ferramenta regularmente.

 **Aviso! Mantenha a ferramenta seca. Não salpique com água seja em que circunstância for.**

- **Para limpar a ferramenta, use apenas um detergente suave e um pano humedecido.**
- **Não use qualquer tipo de detergente, produto de limpeza ou solvente que inclua produtos químicos que possam danificar seriamente o plástico.**

PROTEÇÃO AMBIENTAL

 Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte  a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaramos que o produto,
Descrição **Vácuo do ventilador operado com baterias**
Tipo **WG583E WG583E.9 (5-Desinchação da maquinaria, representativo do vácuo do ventilador operado com baterias)**
Função **soprar e recolher resíduos para um coletor de resíduos**

Cumpra as seguintes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC

2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC.
- Processo de Avaliação de Conformidade segundo **Anexo V**

- Nível de Volume de Som Medido **99.7 dB (A)**
- Nível de Volume de Som Garantido **103 dB (A)**

Normas em conformidade com,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome Marcel Filz
Endereço Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2020/05/30
Allen Ding
Engenheiro-chefe adjunto,
Teste e Certificação
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUCTVEILIGHEID

 **WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig door.**

Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.

Het apparaat mag slechts gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

BELANGRIJK

LEES DIT VOOR GEBRUIK

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE NASLAG

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

1) Training

- a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
- b) Laat nooit kinderen, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of zonder ervaring en kennis, of mensen die niet vertrouwd zijn met

deze gebruiksinstructies de machine bedienen, het is mogelijk dat de plaatselijke wetgeving een leeftijdslimiet oplegt.

- c) Bedien de machine nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

2) Voorbereiding

- a) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Gebruik de machine niet met blote voeten of als u open sandalen draagt. Vermijd het dragen van kleding die los zit of die loshangende koorden of banden bevat.
- b) Draag geen loszittende kleding of sieraden die door de machine opgezogen kunnen worden. Houd lange haren uit de buurt van de aanzuigopeningen;
- c) Zorg voor gehoorbescherming en een veiligheidsbril. Draag

die altijd als u de machine bedient.

- d) Gebruik de machine in een aanbevolen positie en alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- e) Gebruik de machine niet op een verharde vloer of grindoppervlak, waar uitgestoten materiaal letsel veroorzaken kan.
- f) Controleer vóór ingebruikneming altijd visueel of de versnipperaar, de versnipperaarbouten en andere bevestigingsmiddelen goed vast zitten, dat de behuizing onbeschadigd is en dat de beschermers en de kappen correct geplaatst zijn. Vervang versleten of beschadigde onderdelen in groepen om het evenwicht te bewaren. Vervang beschadigde of onleesbare labels.

3) BEDIENING

- a) Wees ervan overtuigd dat de aanvoerkamer leeg is, voordat de machine gestart wordt.
- b) Houd uw gezicht en lichaam weg van de aanvoeropening.
- c) Houd geen handen, noch

andere ledematen of kleding in de aanvoerkamer, de afvoerenheid of in de buurt van een bewegend onderdeel.

- d) Zorg altijd voor een goede balans en een correcte positie van de voeten. Reik niet te ver. Ga als u materiaal aanvoert, nooit op een hoger niveau staan dan op de basis van de machine.
- e) Blijf altijd uit de buurt van de afvoerzone als u de machine bedient.
- f) Bij aanvoer van materiaal in de machine dient u er bijzonder goed op te letten dat de aanvoerstroam geen stukken metaal, stenen, flessen, blikjes of andere vreemde voorwerpen bevat.
- g) Als het snijmechanisme vreemde voorwerpen raakt of als de machine een vreemd geluid begint te maken, schakel dan de voedingsbron af en zet de machine stil. Verwijder de accu uit de machine en zet de volgende stappen voordat u de machine opnieuw opstart en gaat bedienen:
 - i) controleer op schade;
 - ii) vervang of repareer beschadigde onderdelen;

- iii) controleer losse onderdelen en zet die vast.
- h) Er mag geen verwerkt materiaal in de afvoerzone komen; dergelijk materiaal kan een juiste afvoer verhinderen en kan terugslag van materiaal door de aanvoeropening tot gevolg hebben.
- i) Als de machine verstopt raakt, koppel hem dan van de voedingsbron af en verwijder de accu uit de machine voordat u brokstukken verwijdert.
- j) Gebruik de machine niet met een beschadigde beschermkap of zonder de veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld zonder gemonteerde opvangbak.
- k) Houd de voedingsbron vrij van brokstukken en andere ophopingen om schade aan de voedingsbron of om brand te voorkomen.
- l) Transporteer deze machine niet als de voeding actief is.
- m) Schakel de machine altijd uit vanaf de stroomvoorziening (resp. haal de accu uit de machine)
- als u de machine verlaat,
 - vóór verwijdering

- van blokkeringen en brokstukken,
- voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
- n) Vermijd het gebruik van de machine in slechte weersomstandigheden in het bijzonder wanneer er een risico op blikseminslag is.

4) ONDERHOUD EN OPSLAG

- a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden.
- b) Controleer de opvangbak geregeld op tekenen van schade en veroudering.
- c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid.
- d) Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en toebehoren.
- e) Sla de machine op een droge plaats buiten het bereik van kinderen op.
- f) Als de machine wordt gestopt voor onderhoud, inspectie of opslag of om een accessoire te vervangen, dan schakelt

- u de stroombron af, ontkoppelt u de machine van de aanvoer en zorgt u ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand komen. Laat de machine afkoelen voordat u inspecties, aanpassingen, enz. verricht. Onderhoud de machine met zorg en houd hem schoon.
- e) Sla de machine op een droge plaats buiten het bereik van kinderen op.
 - h) Laat de machine altijd afkoelen voordat hij opgeslagen wordt.
 - i) Wees er bij het onderhoud van de machine van bewust dat, ook als is de voedingsbron uitgeschakeld door de vergrendelingsfunctie van de beschermer, de versnipperaar nog steeds bewogen kan worden.
 - j) Probeer nooit de vergrendelingsfunctie van de beschermer uit te schakelen.

5) Aanvullende veiligheidsinstructies voor eenheden met met verwerkingseenheden voor zakken

Schakel de machine uit voordat u de zak plaatst of verwijdert.

BATTERIJVEILIGHEID VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

- a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.**
- b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden.** Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
- c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur.**



Vermijd opslag in direct zonlicht.

- d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.**
- e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.**
- f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt .**
- g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.**
- h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.**
- i) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.**
- j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.**
- k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden**

en te ontladen voor een optimale prestatie.

- l) Accupacks presteren het best bij normale kamertemperatuur (20 °C ± 5 °C).**
- m) Wanneer u accupacks wegwerpt, dient u accupacks van verschillende elektrochemische systemen van elkaar afgezonderd te houden.**
- n) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van Worx. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd. Een lader voor één type accupack geschikt is kan een brandgevaar inhouden wanneer gebruikt met een ander type.**
- o) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.**
- p) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.**
- q) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere**

- gebruik.**
- r) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.**
- s) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat .**
- t) Gebruik geen cellen van verschillende fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen binnen een apparaat.**
- u) Verwijder het accupack niet uit de originele verpakking, tot dit nodig is voor gebruik.**
- v) Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de accu en zorg voor correct gebruik.**

	Niet blootstellen aan regen
	Waarschuwing voor gevaar
	Houd omstanders op afstand
	Blaasmodus
	Zuigmodus
	De waaier blijft draaien na het uitschakelen van de machine. Wacht tot alle machinecomponenten volledig zijn gestopt, vóór het aanraken hiervan.
	Zorg ervoor dat de batterij voorafgaand aan het verwisselen van de accessoires wordt verwijderd.
	Accu's kunnen in de waterkringloop terecht komen als ze op onjuiste wijze worden weggegooid, wat gevaarlijk kan zijn voor het ecosysteem. Gooi afgedankte accu's niet weg bij het ongesorteerde huishoudelijke afval.
	Niet in brand steken
	Li-Ion-accu Dit product is uitgerust met een symbool dat 'gescheiden inzameling' aanduidt voor alle accu's. Ze worden dan gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te verminderen. Accu's kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.

SYMBOLLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing
	Draag een veiligheidsbril
	Draag oorbescherming



Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

ONDERDELENLIJST

1. **HANDGREEP**
2. **AAN/UIT-SCHAKELAAR**
3. **HOGE / LAGE SNELHEID CONTROLEKNOP**
4. **KNOP OM BUIS LOS TE MAKEN**
5. **BLAASPIJP**
6. **BLAASPIJPMONdstUK**
7. **ACCUPACK***
8. **ANTISTATISCHE STRIP**
9. **BOVENSTE ZUIGPIJP**
- 74 10. **ONDERSTE ZUIGPIJP**
11. **WIELEN**
12. **BLADOPVANGZAK**
13. **VENTILATORBEHUIZINGSDEKSEL**
14. **KNOP OM BATTERIJ LOS TE MAKEN* (ZIE FIG. C)**
15. **ACCUWAARSCHUWINGSLAMPJE (ZIE FIG.D)**

* Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WG583E WG583E.9** (5-aanduiding van machines, vervanger voor op batterijen werkende Blaasstofzuiger)

	WG583E	WG583E.9
Spanning	40 V --- MAX(2x20 V MAX)**	
Blazersnelheid	Max. 335 km/h	
Doorstroomsnelheid	Max. 575 m ³ /h	
Versnipperverhouding	12:1	

Capaciteit opvangzak:	35 L	
Accutype	Lithium Ion Batterij	/
Accucapaciteit	4.0 Ah (WA3553)	/
Ladermodel	WA3883	/
Lader cijfer	Lader primair: 100-240 V~ 50-60 Hz Secundair 1: 20 V --- , 2.0 A *** A 2: 20 V --- , 2.0 A ***	/
Oplaadtijd (Ongeveer) Accupack: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Mesbeweging	4.2 kg (Blazen) 5.1 kg (Stofzuigen)	2.9 kg (Blazen) 3.8 kg (Stofzuigen)

** Voltage gemeten zonder belasting. De initiële accuspanning bereikt maximaal 20 volt. De nominale spanning bedraagt 18 volt.

*** Uitgang van lader 1 en lader 2 betekent: twee poorten met dezelfde uitgangsspanning en -stroom.

ACCESSORIES

	WG583E	WG583E.9
Accupack	2 (WA3553)	/
Oplader	1 (WA3883)	/

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

GELUIDSPRODUCTIE

A-gewogen geluidsdruk	L_{pA} : 84.7 dB(A)
A-gewogen geluidsniveau	L_{WA} : 99.7 dB(A)
K_{pA} & K_{WA} :	3.0 dB(A)

Draag oorbescherming.



Draadloze blazer/stofzuiger/Mulcher NL

TRILLINGSGEGEVENS

Trillingsemisiewaarde	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Onzekerheid	$K=1.5 \text{ m/s}^2$

De opgegeven totale trillingswaarde kan worden gebruikt om een gereedschap met een ander te vergelijken en kan ook dienen als een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

WAARSCHUWING: De trillingsemisiewaarde tijdens het feitelijke gebruik van dit elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden: Hoe het gereedschap wordt gebruikt en welk materiaal wordt gesneden of geboord. Of het gereedschap in goede staat verkeerd en correct wordt onderhouden. Gebruik van de juiste toebehoren voor het gereedschap en of deze scherp zijn en in goede staat verkeren. De stevigheid van de grip op de handgrepen en het eventuele gebruik van antivibratie-accessoires. En of het gereedschap wordt gebruikt waarvoor het ontworpen is en in overeenstemming met deze instructies.

Dit gereedschap kan een trillingssyndroom in de handen en armen veroorzaken als het niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.

WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bedrijfsacyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en terwijl het gereedschap in werking is zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen. Help de blootstelling aan trillingen te minimaliseren. Gebruik ALTIJD scherpe beitels, boren en messen. Onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies en houd het goed gesmeerd (indien van toepassing). Schaf antivibratie-accessoires aan wanneer u het gereedschap geregeld gebruikt. Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEOOGD GEBRUIK:

De blazer & zuiger is alleen bedoeld voor particulier gebruik. Gebruik de blazer naar behoefte buiten voor het verplaatsen of opzuigen van afval

ASSEMBLAGE EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

ACTIE	FIGUUR
VOOR GEBRUIK Controleren van de laadtoestand van het accupack OPMERKING: Fig. A is alleen geschikt voor het accupack met indicatielampje voor de accu.	Zie fig. A
Laden van het accupack OPMERKING: <ul style="list-style-type: none"> Het accupack is NIET opgeladen. Deze moet u dus voor gebruik opladen. Laad de twee accu's altijd op hetzelfde moment op. U vindt meer gedetailleerde informatie in de handleiding voor het laadapparaat. WAARSCHUWING! De oplader en het accupack zijn ontworpen om samen gebruikt te worden, probeer dus geen andere apparaten te gebruiken. Zorg ervoor dat er nooit metalen objecten in de oplader of de contactpunten van het accupack komen, dit kan zorgen voor een elektrische schok en is gevaarlijk.	Zie fig. B
Het accupack verwijderen of plaatsen OPMERKING: <ul style="list-style-type: none"> Dit apparaat draait alleen als er twee accu's zijn geplaatst. Gebruik altijd dezelfde twee accu's en laad de twee accu's op hetzelfde moment op. Als u twee accu's met verschillend vermogen gebruikt, de machine loopt alleen tot het niveau van de laagst opgeladen accu 	Zie fig.C
Accuwaarschuwinglampje Zie bijzonderheden in het gedeelte AC-CUSTATUS BEANGRIJK Als slechts één licht brandt, dan is de accu te ver ontladen, zelfs al kan er nog gras gemaaid worden. Gaat u verder met grasmaaien terwijl de accu in deze toestand is, dan vermindert u de levensduur en de prestaties van de accu. Als er geen enkel lampje brandt is minstens één lampje niet geheel geïnstalleerd of defect, controleer dan of de accu's goed zijn geplaatst.	Zie fig. D
BEDIENING	

Blaasmodus	
Montage van de blaaspomp en ventilatorbehuizingsdeksel	Zie fig. E1,E2,E3
Aan/uit-schakelaar  WAARSCHUWING! De machine draait na het uitschakelen een paar seconden door. Laat de motor volledig tot stilstand komen voor u de machine neerzet.	Zie fig. F
Gebruik van de blazer TIPS VOOR DE GEBRUIKER - Houd de uitblaasbuis ongeveer 180 mm boven de rond als u met de machine werkt. - Zwaai heen en weer. Ga langzaam vooruit en houd het opgehoopte materiaal en de bladeren voor u.  LET OP! Blaas geen harde voorwerpen weg, zoals spijkers, bouten en stenen.	Zie fig. G
Instellen van de blaassnelheid OPMERKING: de snelheid die uw gereedschap aanhoudt telkens wanneer u het inschakelt, is de snelheid wanneer u het de vorige keer uitschakelde. Pas indien nodig de snelheid aan..	Zie fig. H
76 Zuigen	
De blaaspomp en ventilatorbehuizingsdeksel demonteren	Zie fig. I1,I2
Montage van de zuig-buis en wiel	Zie fig. J1,J2
Montage van de bladopvangzak	Zie fig. J3
Aan/uit-schakelaar  WAARSCHUWING! De machine draait na het uitschakelen een paar seconden door. Laat de motor volledig tot stilstand komen voor u de machine neerzet.	Zie fig.F
Gebruik van de zuiger OPMERKING: Het wordt aanbevolen om een hoge snelheid te gebruiken voor de beste zuigkracht.	Zie fig. K
De zuig-buis en de bladverzamelzak demonteren	Zie fig. L1,L2
Legen van de bladopvangzak	Zie fig. M1,M2
Opgehoopt afval uit de waaijer verwijderen (geen gereedschap niet) OPMERKING: zorg ervoor dat u de batterijen verwijdert voordat u probeert vuil te verwijderen.	Zie fig. N

BATTERIJ STATUS (Zie Fig.D)

- Druk vóórdat u start of na gebruik de knop in naast het vermogensindicatielampje op de machine om de accucapaciteit te controleren.
- De accucapaciteit zal automatisch door de accuvermogensindicator worden aangegeven. De indicator controleert en toont de accutoestand als volgt.
- Voor een machine met 2 accupacks met verschillend vermogen toont het vermogensindicatielampje de accutoestand van de accu die het minste vermogen bevat.

Battery indicator light status	Battery condition
Vijf groene lampjes () branden.	De twee accu's zijn geheel opgeladen.
Twee, drie of vier groen lampjes branden.	De twee accu's hebben restvermogen. Hoe meer lampjes oplichten, hoe meer accuvermogen.
Er brandt maar één groen lampje () .	Het oplaadniveau van ten minste één accupack is erg laag. Controleer het accupack en laad het op.
Er brandt geen enkel lampje.	Minstens één accu is niet geheel geïnstalleerd of de accu is defect.
Er brandt maar één lampje tweemaal per cyclus.	Tenminste één accu is te ver ontladen (raadpleeg de oplaadstatus van de accu). Laad de twee accu's tegelijk op voordat u ze opnieuw gebruikt of opslaat.
Er brandt maar één lampje driemaal per cyclus.	Minstens één accu is heet. Wacht totdat hij is afgekoeld, voordat u opnieuw opstart.
Er brandt maar één lampje viermaal per cyclus.	Het apparaat is overbelast. Blower is overbelast, haal hem even weg van het doel en probeer het opnieuw.

OPSLAG

Bewaar de blazer/zuiger op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen en dieren.

DE MACHINE SCHOONMAKEN

Maak de machine geregeld schoon.

 **Waarschuwing! Houd de machine droog. Bespreek hem nimmer met water.**

- **Om de machine schoon te maken, gebruikt u alleen milde zeep en een vochtige doek.**
- **Gebruik geen detergent, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen die chemicaliën zouden kunnen bevatten die het plastic beschadigen.**

BESCHERMING VAN HET MILIEU



Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen. Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recyclen van elektrische apparatuur.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,
Beschrijving **Accu-aangedreven blazer**
Type **WG583E WG583E.9 (5-aanduiding van machines, vervanger voor op batterijen werkende Blaasstofzuiger)**
Functie **blazen en opvangen van afval in een afvalopvangzak**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC.
- Procedure beoordeling conformiteit volgens **Annex V**
- Niveau gemeten geluidsvermogen **99.7 dB(A)**
- Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **103 dB(A)**

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,
Naam Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur,
Testen en Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSIKKERHED



ADVARSEL! Læs samtlige anvisninger.

Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner for fremtidig reference.

Apparatet må kun anvendes sammen med den leverede strømforsyningsenhed.

VIGTIGT

LÆS FORSIGTIGT FØR BRUG BEHOLD TIL SENERE BRUG

Sikker brugspraksis

1) Uddannelse

- Læs disse instruktioner omhyggeligt. Sæt dig ind i kontrolgrebene og passende brug af maskinen;
- Lad aldrig børn, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, eller folk der ikke kender disse instruktioner bruge maskinen; lokale regler kan begrænse alderen for

- operatøren.
- c) Brug aldrig apparatet når mennesker, specielt børn, eller kæledyr er tæt på;
 - d) Operatøren, eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer der opstår på andre personer eller på deres ejendom

2) FORBEREDELSE

- a) Mens du bruger dette apparat skal du altid anvende solidt fodtøj og lange bukser. Brug ikke apparatet når du er barfodet eller bærer åbne sandaler. Undgå at bære tøj, der er løsthængende, eller som har hængende snore, eller slips.
- b) Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan blive suget ind i luftindsugningen. Hold langt hår væk fra luftindsugningen;
- c) Bær beskyttelsesbriller under brug;
- d) Betjen maskinen i en anbefalet position og kun på en fast, plan overflade.
- e) Betjen ikke maskinen på en brolagt eller en grusdækket overflade, hvor udkastet materiale kan forårsage skade.

- f) Inspicér altid visuelt før brug for at se, om skæringsmidlerne, skæringsmiddel-boltene og andre fastgørelsesmidler er sikre, kabinettet ikke er beskadiget, og at overvågning og skærme er på plads. Udskift slidte eller ødelagte komponenter i sæt for at bevare balance. Udskift ødelagte eller ulæselige mærkater.

3) Betjening

- a) Før du starter maskinen, sørg for at foderkammeret er tomt.
- b) Hold dit ansigt og din krop væk fra foderoptagelsesåbningen.
- c) Tillad ikke hænder eller andre dele af kroppen eller tøj at komme ind i foderkammeret, udkastningsrenden eller nær andre bevægende dele.
- d) Hold en passende balance og fodfæste på alle tidspunkter. Ræk ikke for langt ud. Stå aldrig på et højere niveau end maskinens sokkel, når du fodrer den med materiale.
- e) Stå altid væk fra udkastningszonen, når du

betjener denne maskine.

- f) Når du fodrer maskinen med materiale, vær ekstremt forsigtig med at stykker af metal, sten, flasker, dåser og andre fremmede objekter ikke er inkluderet.
- g) Hvis skæremekanismen rammer nogle fremmede objekter, eller Hvis maskinen begynder at lave nogle usædvanlige lyde eller vibrationer, sluk med det samme for strømkilden og lad maskinen stoppe. Fjern batteripakken fra maskinen og foretag følgende trin før du genstarter og betjener maskinen:
 - i) Kontroller hvis de ikke blev beskadiget.;
 - ii) Udskift el. reparer alle beskadigede dele;
 - iii) Kontroller og fastspænd alle løse dele.
- h) Lad ikke færdigbehandlet materiale opbygges i udkastningszonen; dette kan forhindre korrekt udkastning og resultere i tilbageslag af materiale gennem indførselsåbningen.
- i) Hvis maskinen bliver tilstoppet, sluk for strømkilden og fjern batteripakken fra maskinen før du renser for overskydende materiale.
- j) Brug ikke apparatet med defekte beskyttelsesskærme eller uden sikkerhedsforanstaltninger for eksempel opsamlere til overskydende materiale på plads.
- k) Hold strømkilden fri for overskydende materiale og anden ophobning for at forhindre skade på strømkilden og mulig brand.
- l) Transportér ikke denne maskine mens strømkilden stadig er tændt.
- m) Afbryd altid maskinen fra strømkilden (f.eks. fjern batteripakken fra maskinen)
 - Når du forlader maskinen
 - Før du fjerner en blokering;
 - før kontrol, rengøring eller arbejde på maskinen;
- n) Undgå at bruge maskinen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lyn.

4) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- a) Hold alle møtrikker, bolte og skruer spændte for at sikre at apparatet er i sikker arbejdsstand.
- b) Tjek opsamlere til overskydende materiale

jævnligt for slid eller forringelse.

- c) Udskift slidte eller defekte dele.
- d) Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- e) Opbevar maskinen på et tørt sted utilgængeligt for børn.
- f) Når maskinen er standset for service, inspektion eller opbevaring, eller for at ændre tilbehør, sluk for strømkilden og kobl maskinen fra kilden og sørg for at alle bevægende dele står fuldstændigt stille. Tillad maskinen at køle ned før foretagelse af inspektioner, justeringer, etc. Vedligehold maskinen med omhu og hold den ren.
- g) Opbevar maskinen på et tørt sted utilgængeligt for børn.
- h) Før opmagasinering lad plæneklipperen altid køle ned.
- i) Under eftersyn af skæringsmidlerne vær opmærksom på, at selvom energikilden er slået fra, kan skæringsmidlerne stadig bevæges på grund af skærmens låsefunktion.
- j) Prøv aldrig at tilsidesætte skærmens låsefunktion.

5) Yderligere sikkerhedsinstruktioner for enheder med emballeringsanordninger

Switch-off the machine before attaching or removing the bag.

BATTERISIKKERHED SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL BATTERISÆT

a) Sekundærelementer eller batterisæt må ikke skilles ad, åbnes eller knuses.

b) Et batterisæt må ikke kortsluttes. Batterisæt må ikke opbevares lemfældigt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af ledende genstande.

Når batterisættet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteripoler kan medføre forbrændinger eller brand.

- c) Batterisæt må ikke udsættes for varme eller ild. Må ikke opbevares i direkte sollys.**
- d) Batterisæt må ikke udsættes for mekaniske stød.**
- e) I tilfælde af at et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjne. Hvis der er sket kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, hvorefter der søges lægehjælp.**
- f) Søg straks lægehjælp, hvis et element eller batterisæt er nedsvælgnet.**
- g) Opbevar batterisæt på et rent og tørt sted.**
- h) Aftør batterisættets poler med en tør klud, hvis de bliver snavsede.**
- i) Batterisæt skal oplades før anvendelsen. Anvend altid den korrekte oplader, og læs producentens anvisninger eller brugervejledning for, hvordan batterierne oplades korrekt.**
- j) Et batterisæt må ikke efterlades til opladning i længere tid, hvis det ikke anvendes.**
- k) Efter længere opbevaringsperioder kan det være nødvendigt at oplade eller aflade batterisættet flere gange for at opnå den optimale ydelse.**
- l) Batterisæt yder mest optimalt, når de anvendes ved normal stuetemperatur ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).**
- m) Ved bortskaffelse af batterisæt, skal batterisæt af forskellige elektrokemiske systemer holdes adskilte fra hinanden.**
- n) Genoplad kun med laderen specificeret af Worx. Anvend ingen anden oplader end den, der specifikt er beregnet til brug med udstyret. En oplader, der passer til en type batterisæt kan skabe risiko for brand ved brug med et andet batterisæt.**
- o) Brug kun det korrekte batteri til udstyret.**
- p) Batterisættet skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- q) Opbevar den originale**

produktlitteratur til fremtidig brug.

- r) Batterisættet skal fjernes fra udstyret, når det ikke er i brug.
- s) Bortskaffes på en miljørigtig måde.
- t) Bland ikke batterier af forskellig fremstilling, kapacitet, størrelse eller type i enheden.
- u) Tag ikke batteriet ud af originalemballagen, før det er nødvendigt.
- v) Vær opmærksom på plus (+) og minus (-) mærkerne på batteriet for at sikre korrekt brug.

	Advarsel om risiko
	Hold tilskuere eller børn væk
	Blæsning
	Sugning
	Hjulet fortsætter med at rotere, efter at maskinen er slukket. Vent til alle haveværktøjets dele er standset helt, før de berøres.
	Fjern batteriet fra holderen før udførelse af justeringer, eftersyn eller vedligeholdelse.
	Hvis det ikke håndteres korrekt, kan batteriet muligvis komme ind i vandcyklussen, hvilket kan forårsage skade på økosystemet. Bortskaf ikke brugte batterier som usorteret kommunalt affald.
	Må ikke brændes
 Li-Ion	Li-Ion-batteri Dette produkt er mærket med et "separat indsamling" -symbol til alle batterier og batteripakker. Genanvend derefter eller fjern det for at reducere påvirkningen på miljøet. Batteripakken indeholder skadelige stoffer, der kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed.

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen
	Bær øjenværn
	Bær høreværn
	Udsæt ikke for regn



Elektrisk affald må ikke smides ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Du bedes venligst genbruge affaldet hvis muligt. Forhør dig hos din lokale kommune eller din forhandler vedrørende genbrug.

AGGREGATELEMENTER

1. HÅNDTAG
2. TÆND-SLUK-KNAP
3. HØJ/ LAV HASTIGHED KONTROLKNAPPER
4. UDLØSERKNAP TIL RØRET
5. BLÆSERØR
6. BLÆSERE RØR DYSER
7. BATTERIENHED*
8. ANTISTATISKE STRIMLER
9. ØVRE VAKUUMRØR
10. NEDRE VAKUUMRØR
11. HJUL
12. BLADINDSAMLINGSGROSE
13. DÆKSEL TIL VENTILATORHUSE
14. UDLØSERKNAPPER TIL BATTERIENHEDEN* (SE FIG.C)
15. BATTERI-INDIKATORLAMPE (SE FIG.D)

*Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen.

TEKNISK DATA

Type **WG583E WG583E.9** (5-designeret maskine, repræsentativ vakuumelektrisk blæser)

	WG583E	WG583E.9
Spænding	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Blæsehastighed	Maks. 335 km/h	
Strømningsforhold	Maks. 575 m ³ /h	
Bioklip:	12:1	

Posens kapacitet:	35 L	
Batteritype	Lithium-ion	/
Batterikapacitet	4.0 Ah (WA3553)	/
Opladermodel	WA3883	/
Mærkekapacitet på opladeren	Indgang: 100-240 V~ 50-60 Hz Udgang 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Udgang 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	/
Opladningstid (Omkring.) Batteripakke: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Maskinens vægt	4.2 kg (Blæse) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Blæse) 3.8 kg (Vac)

** Spændingen er målt uden arbejdsbelastning. Den indledende batterispænding når maksimalt op på 20 volt. Nominel spænding er 18 volt.

*** Oplader 1 og udgang 2 betyder to porte med samme udgangsspænding og strøm.

TILBEHØR

	WG583E	WG583E.9
Batterienhed	2 (WA3553)	/
Oplader	1 (WA3883)	/

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

STØJINFORMATION

A-vægtet lydtryksniveau	L_{pA} : 84.7 dB(A)
A-vægtet lyd effektniveau	L_{wA} : 99.7 dB(A)
K_{pA} & K_{wA} :	3.0 dB(A)

Bær høreværn



VIBRATIONSINFORMATION

Typisk vægtet vibration $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Usikkerhed $K=1.5 \text{ m/s}^2$

Den angivne samlede vibrationsværdi kan bruges til at sammenligne værktøjer, og kan også bruges til at danne et skøn over eksponeringen.

⚠ ADVARSEL: Vibrationsværdien under den faktiske brug af maskinværktøjet kan afvige fra den opgivne værdi afhængigt af måderne, værktøjet benyttes på. Se følgende eksempler på, hvad vibrationerne kan afhænge af:

Hvordan værktøjet bruges og materialerne, der skæres eller bores i.

Værktøjets stand og vedligeholdelse.

Anvendelse af korrekt tilbehør og kontrol med, at det er skarpt og i en i det hele taget god tilstand.

Hvor kraftigt, der holdes fast i håndtaget og, om der benyttes antivibrationsudstyr.

Om værktøjet anvendes i henhold til dets konstruktion og nærværende anvisninger.

Værktøjet kan medføre et hånd/arm-vibrationsyndrom, hvis det ikke bruges på rigtig måde.

⚠ ADVARSEL: En vurdering af udsættelsesgraden under det aktuelle brug skal omfatte alle dele af arbejdsrytmen, herunder antallet af gange værktøjet slås til og fra, og tomgangsdriften uden for selve arbejdsopgaven. Dette kan afgørende reducere udsættelsesniveauet i den samlede arbejdsperiode. Sådan kan du minimere risikoen for udsættelse for vibrationer:

Brug ALTID skarpe mejsler, bor og blade.

Vedligehold værktøjet i overensstemmelse med disse instruktioner og hold det korrekt smurt (hvor det er nødvendigt).

Hvis værktøjet bruges ofte, bør du anskaffe antivibrationsudstyr.

Planlæg dit arbejde, så du kan fordele arbejde med kraftige vibrationer over flere dage.

BETJENINGS

FORESKREVET ANVENDELSE

Blæseren og sugeren er kun beregnet til privat brug. Brug blæseren udenørs til at flytte eller suge haveaffald, efter behov.

SAMLING OG BETJENING

HANDLING	FIGUR
FØR BRUG	

Tjek af batteriniveauets tilstand

BEMÆRK: Fig. A gælder kun for batteripakken med batteriindikatorlampe.

Se fig. A

Oplad batteriet

BEMÆRK:

- Batteripakken leveres uopladet. Batteriet skal være helt opladet før første brug.
- Oplad altid begge batterier fuldstændigt og samtidigt. Flere detaljer kan findes i manualen.

⚠ ADVARSEL! Oplader og batterienhed er specielt beregnet til at blive brugt sammen. Brug ikke andre batterienheder eller opladere. Sæt aldrig metalgenstande ind i opladeren eller batterienheden. Dette kan føre til elektrisk fejl, der kan medføre fare.

Se fig. B

Sådan fjernes eller isættes batterienheden

BEMÆRK:

- Denne maskine vil kun virke når begge batterier er installeret. Brug altid de samme to batterier og oplad begge batterier samtidigt.
- Når du bruger to batterier med forskellig strøm, maskinen fungerer kun på niveau med den laveste opladte batteri

Se fig. C

Batteri-indikatorlampe

Se detaljer i BATTERI STATUS afsnittet

VIKTIGT:

Når kun en lampe lyser er dit batteri afladt for meget, selv om maskinen måske stadig kan arbejde. Fortsat brug af din maskine med batteriet i afladt tilstand kan reducere batteriets levetid og ydelse.

Når ingen af lamperne lyser, er mindst et batteri forkert installeret eller defekt. Kontrollér er tilslutning og placeret korrekt.

Se fig. D

BETJENING

Blæsning

SÅDAN SAMLES BLÆSEREN og dæksel til ventilatorhuse

Se fig. E1,E2,E3

<p>Tænd-sluk-knap</p> <p>⚠ ADVARSEL! Redskabet kører VIDERE et par sekunder efter, at der er slukket for det. Lad motoren standse helt, inden du sætter redskabet fra dig.</p>	Se fig. F
<p>Sådan anvendes blæseren</p> <p>BRUGERTIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hold blæserrøret ca. 8" over jorden, mens redskabet betjenes. - Bevæg redskabet med en fejende bevægelse fra side til side. Gå langsomt frem, mens affald/blade ophobes foran. <p>⚠ Forsigtig!</p> <p>Blæs aldrig direkte på hårde genstande, såsom søm, skruer, bolte eller sten.</p>	Se fig.G
<p>Justering af blæserhastigheden</p> <p>BEMÆRK: Hastighed værktøjet fastholder hver gang du tænder den er den hastighed, hvormed du sidst slået det fra. Hvis det er nødvendigt, behage Juster hastighed.</p>	Se fig.H
Sugning	
Sådan Skilles Blæserrøret og dæksel til ventilatorhuse	Se fig. I1,I2
SÅDAN SAMLES VAKUUMRØRET og hjul	Se fig. J1,J2
Fastgørelse af bladindsamlingsposen	Se fig. J3
<p>Tænd-sluk-knap</p> <p>⚠ ADVARSEL! Redskabet kører videre et par sekunder efter, at der er slukket for det. Lad motoren standse helt, inden du sætter redskabet fra dig.</p>	Se fig.F
Sådan bruges vakuumpunktionsfunktion	Se fig. K
Sådan Skilles VAKUUMRØRET and the Leaf Collection Bag	Se fig.L1,L2
Tømning af posen	Se fig.M1,M2
<p>Fjernelse af tilstoppet rester fra blæsehjulet (værktøj ikke nødvendigt)</p> <p>BEMÆRK: Sørg for at fjerne batterierne, før du prøver at fjerne snavs.</p>	Se fig. N

BATTERIETS STATUSLAMPER (Se Fig. D)

- Før start eller efter brug trykkes knappen ved siden af batteri-indikatorlampen, for at kontrollere batterikapaciteten.
- Under drift indikeres batterikapaciteten automatisk af batteristrømindikatoren. Lamperne overvåger og viser hele tiden batteritilstanden som følger.

- Ved maskinen med 2 batterier med forskellig opladning viser indikatorlampen den batteritilstand med den laveste batteriopladning.

Batteriindikator status	Batteritilstand
Fem grønne lamper (●●●●●) lyser.	De to batterier er fuldt opladet.
To, tre eller fire lamper lyser.	De to batterier er ikke fuldt opladet. Desto flere lamper der lyser, desto bedre batterikapacitet.
Kun en lampe (●○○○○) lyser.	Opladningsniveauet på mindst et batteri er meget lavt. Kontrollér venligst, og oplad batteriet.
Ingen lamper lyser.	Mindst et batteri er ikke korrekt installeret, eller batteriet er defekt.
Kun en lampe blinker 2 gange pr. cyklus.	Mindst et batteri er overopladet (se betingelser for batteriopladning). Genoplad de to batterier inden brug eller opbevaring.
En lampe blinker 3 gange pr. cyklus.	Mindst et batteri er varmt, vent til de er kølet ned, før du starter igen.
En lampe blinker 4 gange pr. cyklus.	Maskinen er overbelastet. Fjern værktøjet fra skæreamrådet, og prøv igen.

OPBEVARING

Opbevar blæser/vakuumparatet indendørs, på et køligt og tørt sted, som er utilgængeligt for børn og husdyr.


SÅDAN RENGØRES REDSKABET

Rengør redskabet regelmæssigt.

⚠ ADVARSEL! Hold redskabet tørt. Der må under ingen omstændigheder sprøjtes vand på det

- Anvend kun en fugtet klud med mild sæbe til rengøringen.
- Advarsel! Der må ikke anvendes nogen form for rengørings-, rens- eller opløsningsmiddel, som indeholder kemikalier, der kan beskadige plastikken.

MILJØBESKYTTELSE

 Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklærer herved, at produktet
Beskrivelse **Blæsere vakuumbstyret batteri**
Type **WG583E WG583E.9 (5-designeret maskine, repræsentativ vakuumelektrisk blæser)**
Funktioner **opsugning og blæsning af skidt**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC

2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC:
- Konformitetstestprocedure pr **Annex V**
- Målt niveau for lydeffekt **99.7dB (A)**
- Deklareret garanteret niveau for lydeffekt **103 dB(A)**


Standarder i overensstemmelse med
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,
Navn Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Vicechef; Ingeniør, Test & Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

TUOTETURVALLISUUS

 **VAROITUS Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.** Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan.
Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitun virransyöttölaitteen kanssa.

TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Turvalliset käyttökäytännöt 1) Harjoittelu

- Lue nämä ohjeet huolellisesti. Varmista, että ymmärrät ohjeet, tunnet ohjaimet ja osaat käyttää laitetta oikein.
- Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, käyttää laitetta. Paikalliset säännökset saattavat rajoittaa koneen käyttäjän

ikää.

- c) Älä koskaan käytä laitetta, kun lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.
- d) Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai näiden omaisuudelle sattuvista tapaturmista tai vaaroista.

2) VALMISTELU

- a) Pidä laitetta käytettäessä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avonaiset kengät jalassa. Vältä löysiä vaatteita, roikkuvia nauhoja ja solmioita.
- b) Älä käytä väljää vaateusta tai riipuksia, jotka voivat imeytyä ilmanottoon. Pidä pitkät hiukset poissa ilmanottoaukoista.;
- c) Käytä suojalaseja.
- d) Käytä konetta suositellussa paikassa ja vain vakaalla, tasaisella pinnalla.
- e) Älä käytä konetta päällystetyllä tai sorapinnalla, josta irtoavat materiaalit voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- f) Tarkista aina ennen käyttöä, että silppuavat osat, silppuavien osien pultit ja muut kiinnikkeet

on kiinnitetty kunnolla, kotelo on vahingoittumaton ja että suojukset ja verkot ovat paikoillaan. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet komponentit sarjoina, jotta tasapaino säilyy. Vaihda vahingoittuneet ja lukukelvottomat tarrat.

3) KÄYTTÖ

- a) Varmista ennen koneen käyttöä, että syöttökammio on tyhjä.
- b) Pidä kasvot ja vartalo poissa syötön sisäänoton aukosta.
- c) Älä laita käsiä tai muita vartalonosia tai vaatteita syöttökammion, ulostuloaukon sisään tai lähelle mitään liikkuvia osia.
- d) Pidä huoli tasapainostasi ja jalansijastasi koko ajan. Älä kurottele. Älä koskaan seiso korkeammalla tasolla kuin koneen perusta, kun syötät koneeseen materiaalia.
- e) Seiso aine poissa poistoalueelta, kun käytät tätä konetta.
- f) Kun syötät koneeseen materiaalia, ole aina erittäin huolellinen, että metallikappaleita, kiviä, pulloja, tölkkejä tai muita vieraita esineitä ei joudu

koneen sisään.

- g) Jos leikkausmekanismi osuu vieraaseen esineeseen tai Jos koneesta kuuluu epätavallisia ääniä tai se tärisee, sammuta virtalähde välittömästi ja anna koneen pysähtyä. Irrota akkuyksikkö koneesta ja toimi seuraavasti ennen kuin käynnistät koneen uudelleen ja käytät sitä:
- i) Tarkista vaurioiden varalta.
ii) Vaihda tai korjaa vaurioituneet osat;
iii) Tarkista ja kiristä löysät osat.
h) Älä anna käsiteltyjen materiaalien kerääntyä poistoalueelle. Se saattaa estää oikean toiminnan ja aiheuttaa materiaalin takapotkun sisäänottoaukon kautta.
- i) Jos kone tukkiutuu, sammuta virtalähde ja poista akkuyksikkö koneesta ennen roskien puhdistamista.
j) Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vialliset tai jos suojalaitteet, esimerkiksi roskien kerääjä paikallaan.
k) Pidä virtalähde puhtaana roskista ja muista kerääntyvistä aineista,

jotta estät virtalähteen vaurioitumisen tai mahdollisen tulipalon.

- l) Älä kuljeta konetta, kun virta on päällä.
m) Irrota kone aina virtalähteestä (esim. irrota akkuyksikkö koneesta).
- Aina kun lähdet pois koneen luota,
- ennen tukkeuman poistoa;
- ennen laitteen tarkistusta, puhdistamista tai käsittelyä;
n) Vältä koneen käyttöä huonossa säässä erityisesti, jos on ukkosen vaara.

4) HUOLTO JA SÄILYTYS

- a) Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi laitteen turvallisen käyttökunnon.
b) Tarkista roskien kerääjä usein kulumisen tai vaurioitumisen varalta.
c) Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat.
d) Käytä vain aitoja vaihto-osia ja lisälaitteita.
e) Säilytä kone kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
f) Kun kone pysäytetään huoltoa, tarkastusta, varastointia tai lisävarusteen vaihtoa

- varten, sammuta virtalähde, irrota kone sähkönsyötöstä ja varmistaa, että liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan. Anna koneen jäähtyä ennen kuin teet tarkastuksia, säätöjä jne. Ylläpidä konetta huolellisesti ja pidä se puhtaana.
- g) Säilytä kone kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
 - h) Anna ruohonleikkurin aina jäähtyä ennen sen varastointia.
 - i) Kun huollat silppuavia osia, huomaa, että vaikka virtalähde on sammutettu, suojusten kytkentäominaisuuden ansiosta silppuavia osia voi silti liikuttaa.
 - j) Älä koskaan yritä ohittaa suojuksen kytkentäominaisuutta.
- 5) Lisäturvaohjeita yksiköille, joissa on pussituslisävarusteet**
Sammuta kone ennen pussin liittämistä tai poistamista.

AKUN TURVALLISUUS AKUN TURVAOHJEET

- a) Älä pura, avaa tai revi nappiparistoja tai akkua.**
- b) Älä aiheuta akkuun oikosulkuja. Älä säilytä akkuja sattumanvaraisesti laatikossa tai kaapissa, jossa ne voivat joutua oikosulkuun toistensa tai muiden metalliesineiden kanssa.**
Kun akku ei ole käytössä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden päätteiden välille. Akkujen päätteiden yhteiset oikosulut voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- c) Älä altista akkua kuumuudelle tai tulelle. Älä säilytä sitä suorassa auringonvalossa.**
- d) Älä kohdista akkuun mekaanisia iskuja**
- e) Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos**

näin käy, huuhtele kosketusalue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon

f) Jos nappiparisto tai akku tulee niellyksi, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle.

g) Pidä akku puhtaana ja kuivana.

h) Pyyhi akun päätteet puhtaalla, kuivalla liinalla, jos ne ovat likaantuneet.

i) Akku on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia ja oikeita latausmenetelmiä.

j) Älä jätä akkua ladattavaksi pitkään, jos sitä ei käytetä.

k) Pitkän varastointiajan jälkeen voi olla välttämätöntä ladata ja purkaa akku useita kertoja maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

l) Akku antaa parhaan tehon, kun sitä käytetään normaalissa huonelämpötilassa (20 °C ± 5 °C).

m) Kun hävität akut, pidä erilaisen sähkökemiallisen

yhdistelmän omaavat järjestelmät erillään toisistaan.

n) Lataa vain Worx in määrittelemällä laturilla. Älä käytä mitään muuta kuin laitteen toimitukseen kuuluvaa laturia. Laturi, joka sopii yhteen akkuun voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisenlaisessa akussa.

o) Älä käytä mitään akkua, jota ei ole suunniteltu käytettäväksi kyseisessä laitteistossa.

p) Pidä akku lasten ulottumattomissa.

q) Säilytä tuotteen alkuperäiset asiakirjat tulevaa käyttöä varten.

r) Poista akku laitteesta, kun laitetta ei käytetä.

s) Hävitä käytetty akku oikein.

t) Älä sekoita laitteeseen eri valmistuksen, kapasiteetin, koon tai tyyppin paristoja.

u) Älä poista akkua alkuperäisestä pakkauksestaan ennen kuin se on tarpeen.

v) Noudata akun plus (+) - ja miinus (-) -merkkejä,

jotta varmistetaan asianmukainen käyttö.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje
	Käytä suojalaseja
	Käytä kuulosuojaimia
	Älä altista sateelle
	Varoitus vaaratason
	Pidä sivulliset loitolla.
	Puhaltaminen
	Imurointi
	Siipipyörä jatkaa pyörimistä laitteen sammuttamisen jälkeen. Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä.

	Irrota akku ennen säätö-, huolto- tai ylläpitotoimien suorittamista.
	Jos akkua ei käsitellä oikein, akku voi päästä vesikiertoon, mikä voi vahingoittaa ekosysteemiä. Älä hävitä käytettyjä paristoja lajittelemattoman yhdyskuntajätteen muodossa.
	Ei avotuleen
	Liitiumioni paristo Tämä tuote on merkitty symbolilla, joka liittyy 'erilliseen kokoelmaan' kaikille paristopakkausille ja akkupakkauselle. Kierrätä tai poista se sitten vähentääksesi ympäristövaikutuksia. Akku sisältää haitallisia aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
	Elektroniikkaromua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita elektroniikkaromu asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kysy kierrätysohjeita paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

KONEEN OSAT

1. KAHVA
2. PÄÄLLE/POIS-KYTKIN
3. SUUREN / ALHAISEN NOPEUDEN HALLINTAPAINIKE
4. PUTKEN VAPAUTUSPAINIKE
5. PUHALLUSPUTKI
6. PUHALLUSPUTKEN SUUTIN
7. AKKUPAKKAUS *
8. ANTI STAATTINEN NAUHA
9. YLEMPI IMURIPUTKI
10. ALEMPI IMURIPUTKI
11. PYÖRÄT
12. LEHTIEN KERUUPUSSI

13. TUULETTIMEN KOTELO

14. AKKUPAKKAUKSEN SALPA *(KATSO KUVA C)

15. AKKUTEHON ILMAISIMEN (KATSO KUVA D)

*Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi WG583E WG583E.9 (5-koneiden nimitys, edustaja Akkukäyttöinen Puhallin tyhjiö)

	WG583E	WG583E.9
Nimellijännite	40 V --- MAX(2x20 V MAX)**	
Puhallusnopeus	Maks. 335 km/h	
Virtausnopeus	Maks. 575 m ³ /h	
Levitysnopeus:	12:1	
Keruupussin tilavuus:	35 L	
Akun tyyppi	Litiumioni	/
92 Akkukapasiteetti	4.0 Ah (WA3553)	/
Laturin malli	WA3883	/
Laturin teho	Tuloteho: 100-240 V~ 50-60 Hz Lähtöteho 1: 20 V --- 2.0 A *** Lähtöteho 2: 20 V --- 2.0 A ***	/
Latausaika (noin) Akkuysikkö: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Koneen paino	4.2 kg (Isku) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Isku) 3.8 kg (Vac)

** Jännite mitattu ilman työkuormaa. Ensimmäinen akkujännite saavuttaa maksimissaan 20 voltia. Nimellijännite on 18 voltia.

*** Laturin ulostulojännite 1 ja 2 tarkoittaa, että laitteessa on kaksi porttia samalla ulostulojännitteellä ja sähkövirralla.

VARUSTEET

	WG583E	WG583E.9
Akkupakkaus	2 (WA3553)	/

Laturi	1 (WA3883)	/
--------	------------	---

Suosittellemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen. Katso tarkemmat tiedot kyseisen tarvikkeen pakkauksesta. Saat apua ja neuvoja myös myymälän henkilökunnalta.

MELU- JA TÄRINÄARVOT

A-painotettu äänenpaine L_{PA} : 84.7 dB(A)

A-painotettu ääniteho L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Käytä kuulosuojaimia



TÄRINÄTIEDOT

Tärinän päästöarvo a_h : <2.5 m/s²

Epävarmuus K : 1.5 m/s²

Ilmoitettua tärinäarvoa voidaan käyttää vertailtaessa yhtä työkalua toiseen sekä altistumisen alustavaan arviointiin.



VAROITUS: Työkalun käytön todelliset tärinäarvot

saattavat poiketa annetuista arvoista riippuen työkalun käyttötaoista seuraavien määritelmien ja muiden käyttötapojen perusteella: Kuinka työkalua käytetään ja mitä materiaaleja työstetään tai porataan.

Onko työkalu hyvässä kunnossa ja hyvin huollettu. Käytetäänkö työkalussa oikeita lisävarustetia ja ovatko ne teräviä ja hyväkuntoisia. Kahvojen otteen pitävyys, käytetäänkö työkalussa tärinää estäviä lisävarusteita. Käytetäänkö työkalua asianmukaisesti ja näitä ohjeita noudattaen.

Tämä työkalu saattaa aiheuttaa käsien/käsivarsien tärinäsyndrooman, jos käyttöä ei säädelä riittävästi.



VAROITUS: Altistustason arvioinnissa tulee tarkkuuden

vuoksi ottaa huomioon todelliset käyttöolosuhteet, mukaan lukien aika, jona työkalu on kytketty pois päältä ja kun se käy joutokäynnillä. Tämä saattaa vähentää koko työajan yhteenlaskettua altistusaikaa huomattavasti. Tärinälle altistumisriskin vähentäminen. Käytä AINA teräviä talttoja, poria ja teriä. Huolla tätä työkalua ohjeiden mukaisesti ja pidä työkalu hyvin voideltuna (soveltuvisissa kohdissa). Jos työkalua käytetään säännöllisesti, hanki tärinää estävät lisävarusteet. Suunnittele työt siten, että paljon tärinää aiheuttavien


töiden suorittaminen jakautuu usealle päivälle.


KÄYTTÖOHJEET

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ

Puhallin/imuri on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Käytä sitä ulkona siirtääksesi tai imuroidaksesi pihan roskia tarpeen mukaan.

KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

TOIMINTA	KUVA
ENNEN KÄYTTÖÄ	
Akun latauksen tarkistaminen HUOM: Kuva A koskee vain akkupakkausta, jossa on akun varustason ilmaisin.	Katso kuva A
Akkuyksikön lataaminen HUOM: <ul style="list-style-type: none">Akkuyksikkö toimitetaan lataamattomana. Akku täyttyy ladata täydellisesti ensin ensimmäistä ruohonleikkuuta.Lataa aina kaksi akkua täyteen samanaikaisesti. Lisätietoja käyttöoppaassa. Lisätietoja on laturin käyttöohjeessa.  VAROITUS! Laturi ja akkupakkaus on erityisesti suunniteltu toimimaan yhdessä. Älä käytä muita akkupakkauksia tai latureita. Älä koskaan työnnä tai anna pudota metalliesineitä laturiin tai akkupakkaukseen. Se voi johtaa mahdollisesti vaaratilanteen aiheuttavan sähkövian syntymiseen.	Katso kuva B
Akkupakkauksen poisto tai asennus HUOM: <ul style="list-style-type: none">Tämä leikkuri toimii ainoastaan, kun 2 akkua on asennettu. Käytä aina samoja kahta akkua ja lataa akut samanaikaisesti.Käyttäessäsi kahta akkua eri virtalähteillä kone käy vain pienimmälle tehotasolle.	Katso kuva C
Akkutehon ilmaisimen Katso tiedot kohdasta AKUN TILA. TÄRKEÄÄ: Kun vain yksi valo palaa, akkusi on liian tyhjä, vaikka kone vielä toimisikin. Koneen käytön jatkaminen akun ollessa näin tyhjä voi lyhentää akun käyttöikää ja tehoa. Jos yksikään valo ei pala, vähintään toista akkua ei ole kunnolla asetettu tai akku on viallinen; tarkista, että akut on asetettu kunnolla paikoilleen.	Katso kuva D

KÄYTTÖ	
Puhaltaminen	
PUHALTIMEN ja tuulettimen kotelon kansi ASENNUS	Katso kuva E1,E2,E3
Päälle/pois-kytkin  VAROITUS! Laite käy vielä muutaman sekunnin sen jälkeen, kun se on kytketty pois päältä. Anna moottorin pysähtyä täysin, ennen kuin asetat laitteen maahan.	Katso kuva F
Puhaltimen käyttö VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE - Pidä puhallusputkea noin 8" etäisyydellä maasta kun käytät laitetta. - Liikuta laitetta kaartuvasti puolleta toiselle. Etene hitaasti ja pidä kerääntyvät roskat/lehdet edessäsi.  Caution! Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.	Katso kuva G
Puhallusnopeuden säätäminen HUOMAA: Nopeus, jonka työkalu ylläpitää joka kerta, kun se avataan, on nopeus, kun se viimeksi suljettiin. Säädä tarvittaessa nopeutta.	Katso kuva H
Imurointi	
Puhallusputken ja tuulettimen kotelon kansi purkaa	Katso kuva I1,I2
IMURIPUTKEN ja pyörä ASENNUS	Katso kuva J1,J2
Lehtien keruupussin liittäminen	Katso kuva J3
Päälle/pois-kytkin  VAROITUS! Laite käy vielä muutaman sekunnin sen jälkeen, kun se on kytketty pois päältä. Anna moottorin pysähtyä täysin, ennen kuin asetat laitteen maahan.	Katso kuva F
Imurin käyttäminen HUOMAA: On suositeltavaa käyttää suurta nopeutta parhaan mahdollisen tyhjiösuorituskyvyn saavuttamiseksi.	Katso kuva K
IMURIPUTKEN ja lehtien keräyssussi purkaa	Katso kuva L1,L2
Pussin tyhjentäminen	Katso kuva M1,M2

Tukkeutuneen lian poistaminen juoksupyörästä (työkalu ei sisälly)
HUOMAA: Ennen kuin yrität poistaa roskia, poista akku.

Katso kuva N

AKUN TILAN LED-VALOT (Katso Kuva D)

- Paina ennen käynnistämistä tai käytön jälkeen painiketta, joka on virran merkivalon vieressä koneessa tarkistaaksesi akun kapasiteetin.
- Käytön aikana akkutehon ilmaisimien osoittaa akkukapasiteettia automaattisesti. LED-valot ilmoittavat akun tilan seuraavasti.
- Koneelle, jossa on kaksi akkupakkausta eri tehoilla, virran merkivalo näyttää sen akun tilan, jonka varaustaso on matalampi.

Akkutehon ilmaisimen tila	Akun tila
Viisi vihreää valoa (●●●●●) palaa.	Kummankin akun varaustaso on korkea.
Two, three or four green lights are illuminated.	Kummassakin akussa on varausta jäljellä. Mitä useampi valo palaa, sitä enemmän akkukapasiteettia on jäljellä.
Vain yksi vihreä valo (●○○○○) palaa.	Vähintään toisen akun varaustaso on erittäin matala. Tarkista ja lataa akkupakkaus.
Yksikään valo ei pala.	Vähintään toista akkua ei ole kunnolla asetettu tai akku on viallinen.
Vain yksi valo vilkkuu kaksi kertaa syklin aikana.	Ainakin toisen akun varaustaso on liian alhainen (katso akun varauksen tila), lataa molemmat akut samalla kertaa ennen niiden uudelleen käyttämistä tai asettamista säilytykseen.
Vain yksi valo vilkkuu kolme kertaa syklin aikana.	Ainakin toinen akusta on kuuma, odota akun jäähtymistä ennen uudelleen käynnistystä.
Vain yksi valo vilkkuu neljä kertaa syklin aikana.	Kone on ylikuormittunut. Poista työkalu leikkausalueelta, ja yritä uudelleen.

SÄILYTYS

Säilytä puhallin/imuria sisällä, viileässä ja kuivassa paikassa, lasten ja eläinten saavuttamattomissa.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

Puhdista laite säännöllisesti.



Varoitus! Pidä laite kuivana. Älä missään olosuhteissa ruiskuta sitä vedellä.

- Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoaa saippuaa ja kosteaa liinaa.
- Älä käytä mitään pesuainetta, puhdistajaa tai liuotinta, joka saattaa sisältää kemikaaleja, jotka voisivat vakavasti vahingoittaa laitteen muoviosia.

YMPÄRISTÖN SUOJELU



Romutettuja sähkölaitteita ei saa heittää pois talousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Vakuutamme täten, että tuote
Selostus **Akkukäyttöinen Puhallin tyhjiö**
Tyyppi **WG583E WG583E.9 (5-koneiden nimitys, edustaja Akkukäyttöinen Puhallin tyhjiö)**
Toiminto **lian poimintaan tai puhaltamiseen**

Täyttää seuraavien direktiivien määräykset:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC

2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC
- Yhdenmukaisuuden arviointi perusteilla **Liite V 99.7 dB (A)**
- Mitattu äänenvoimakkuuden taso
- Ilmoitettu taattu äänenvoimakkuuden taso **103 dB (A)**

Yhdenmukaiset standardit,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Henkilö valtuutettu kääntämään teknisen tiedoston,
Nimi Marcel Filz
Osoite Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Apulais Pääinsinööri, testaus ja sertifiointi
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSIKKERHET



ADVARSEL! Les alle instruksjoner.

Hvis du unnlater å følge instruksjonene under, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Ta vare på alle advarsler og veiledninger for fremtidig referanse.

Dette produktet må bare benyttes med den medfølgende strømkilden.

VIKTIG!

LES NØYE FØR BRUK

TA VARE PÅ TIL SENERE BRUK

Rutiner for trygg bruk

1) Rutiner for trygg bruk

- Les instruksene nøye. Bli kjent med kontrollene og riktig bruk av redskapet;
- La aldri barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, eller personer som ikke kjenner til disse instruksjonene bruke maskinen, lokale bestemmelser kan sette grenser for alder på operatør.
- Aldri bruk redskapet mens

personer, særlig barn, eller kjeledyr er i nærheten;

- Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som inntreffer i forhold til andre personer eller eiendommer.

2) FORBEREDNINGER

- Ha på skikkelig skotøy og langbukser når bruk maskinen . Ikke bruk maskinen når du er barbert eller har på deg åpne sandaler. Unngå bekledning med løst hengende deler og/eller snorer.
- Bruk aldri løse klær eller smykker som kan bli trukket inn i luftinntaket. Hold langt hår bort fra luftinntak;
- Bruk vernebriller under operasjon; bruk beskyttende briller eller vernebriller.
- Kjør maskinen i anbefalt posisjon, og bare på et fast, jevnt underlag.
- Ikke bruk maskinen på asfaltert eller gruset underlag, der materialer som kastes ut kan forårsake skade.
- Før bruk skal du alltid foreta en visuell inspeksjon for å se at skjæreutstyr, bolter

til skjæreutstyr, og andre festeanordninger, er sikret, er huset uskadet og at beskyttelser og skjermer er på plass. For å beholde balansen bør slitte eller ødelagte komponenter byttes i hele sett. Skift ut skadde eller uleselige merker.

3) OPERASJON

- a) Forsikre at matekammeret er tomt før du starter maskinen.
- b) Hold ansiktet og kroppen unna mateåpningen.
- c) Ikke la klærne, hendene, eller andre kroppsdeler komme inn i matekammeret, utkastingsjakten, eller i nærheten av noen bevegelige deler.
- d) Sørg for god balanse og godt fotfeste til enhver tid. Ikke strekk deg over. Stå aldri på et høyere nivå enn maskinbasen, når det mates materialet inn i den.
- e) Står alltid klar av utkastsonen når du bruker denne maskinen.
- f) Mat materialer inn i maskinen svært forsiktig slik at biter av metall, steiner, flasker, bokser eller andre fremmedlegemer ikke er med.
- g) Hvis skjæremekanismen treffer eventuelle fremmedlegemer, eller Hvis maskinen skulle begynne å lage uvanlig støy eller vibrasjoner, slå straks av strømmen og la maskinen stoppe. Fjern batteripakken fra maskinen og gjør følgende før du starter og bruke maskinen igjen:
 - i) inspiser for skader;
 - ii) Bytt ut eller reparer ødelagte deler;
 - iii) Sjekk og stram til løse deler.
- h) Ikke la behandlet materiale bygge seg opp i utkastsonen. Dette kan hindre riktig tømning, og kan føre til tilbakeslag av materiale gjennom mateåpningen.
 - i) Hvis maskinen blir tett, steng av strømkilden og fjern batteripakken fra maskinen før du rengjør den for avfall.
 - j) Aldri bruk redskapet med defektive vern eller skjermer, uten sikkerhetstilbehør, for eksempel avfallsoppsamler på plass.
 - k) Hold strømkilden ren for avfall og andre ansamlinger,

for å hindre skade på strømkilden eller at det oppstår brann.

- l) Ikke transporter maskinen mens strømkilden er på.
- m) Du må alltid koble maskinen fra strømforsyningen (f.eks. ta batteriet ut av maskinen)
 - Når du går fra maskinen;
 - før noe som blokkerer fjernes.
 - før du kontrollerer, renses eller reparerer med redskapet;
- n) Unngå å bruke maskinen i dårlige værforhold, spesielt når det er fare for lynnedslag.

4) VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- a) Sørg for at alle muttere, bolter og skruer sitter stramt for og for at redskapet er trygt og rede for bruk.
- b) Sjekk avfallsoppsamler ofte for slitasje eller skade.
- c) Erstatt slitte eller skadde deler.
- d) Bruk kun ekte erstatningsdeler og tilbehør.
- e) Oppbevar maskinen på et tørt sted, som er utilgjengelig for barn.
- f) Når maskinen stoppes for vedlikehold, inspeksjon, lagring, eller for å endre et tilbehør, må du slå av

strømkilden, koble maskinen fra strømmettet, og sørg for at alle bevegelige deler stanset helt. La maskinen avkjøles før du gjør noen undersøkelser, justeringer osv. Behandle maskinen med forsiktighet og hold den ren.

- g) Oppbevar maskinen på et tørt sted, som er utilgjengelig for barn.
- h) Kjøl seg ned før lagring.
- i) Ved vedlikehold av skjæreutstyr skal du være klar over at selv om strømforsyningen er slått av, kan skjæreutstyret fortsatt bevege seg, på grunn av låsefunksjonen på beskyttelsen.
- j) Forsøk aldri å omgå låsefunksjonen på beskyttelsen.

5) Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for enheter med sekker.

Slå av maskinen før du fester eller fjerner sekken.

BATTERISIKKERHET SIKKERHETSANVISNINGER FOR BATTERIPAKKE

- a) Ikke demonter, åpne eller**

riv opp sekundære celler eller batteripakker.

- b) Ikke kortslutt en celle eller en batteripakke. Ikke oppbevar celler eller batteripakke løst i en boks eller skuff hvor de kan kortslutte hverandre eller bli kortsluttet av andre metallgjenstander.**

Når batteripakken ikke er i bruk skal den holdes adskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter. Kortslutning av batteriet kan forårsake skader eller brann.

- c) Ikke utsett celler eller batteripakke for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.**
- d) Ikke utsett celler eller batteripakke for mekanisk støt.**
- e) Hvis du opplever cellelekkasje, ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Dersom kontakt har oppstått, vask området med rikelige mengder vann og oppsøk medisinsk hjelp.**

- f) Søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis en celle eller batteripakke har blitt svelget.**

- g) Hold batteripakken ren og tørr.**

- h) Tørk batteripakkekontaktene med en ren, tørr klut hvis de blir skitne.**

- i) Batteripakken må lades før bruk. Bruk denne instruksjonen og korrekt ladeprosedyre.**

- j) Ikke ha batteripakken til ladning når den ikke er i bruk.**

- k) Etter en lang lagringsperiode kan det være nødvendig å lade og utlade batteripakken flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.**

- l) Batteripakken gir best ytelse når den oppbevares i normal romtemperatur ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).**






- m) Når du kaster en batteripakke, hold batterier fra forskjellige elektrokjemiske systemer adskilt fra hverandre.**

- n) Bruk kun batterilader spesifisert av Worx.**

Bruk ikke andre ladere enn de som er levert for bruk med utstyret. En type lader som er egnet for en type batteripakke kan skape brannfare hvis den brukes med en annen type batterier.

- o) Tikke bruk batteripakker som ikke er beregnet for bruk sammen med utstyret.**
- p) Hold batteripakken utenfor barns rekkevidde.**
- q) Ta vare på den originale bruksanvisningen for fremtidig bruk**
- r) Ta ut batteriene fra utstyret når det ikke er i bruk**
- s) Kvitt deg med produktet på forsvarlig måte.**
- t) Ikke bland batterier av forskjellig produksjon, kapasitet, størrelse eller type i enheten.**
- u) Ikke fjern batteripakken fra originalemballasjen før den trengs.**
- v) Vær oppmerksom på pluss (+) og minus (-) merkene på batteriet for å sikre riktig bruk.**

SYMBOLER

	Les instruksjonsveiledningen
	Bruk vernebriller
	Bruk hørselsvern
	Skal ikke utsettes for regn.
	Varsling av fare
	Hold tilskuere og barn på avstand
	Blåsing
	Suging
	Impelleren fortsetter å rotere etter at maskinen er skrudd av. Ikke berør noen av delene på hageredskapet før de er helt stanset.
	Fjern batteriet fra strømtilkoblingen før du utfører noen justeringer, service eller vedlikehold.



Hvis det ikke håndteres riktig, kan batteriet komme inn i vannsyklusen, noe som kan forårsake skade på økosystemet. Ikke kast brukte batterier som usortert kommunalt avfall.



Ikke brenn



Litium-ion-batterier Dette produktet er merket med symboler tilknyttet "separat samling" av alle batteripakker og batteripakker. Du kan deretter resirkulere eller fjerne den for å redusere påvirkningen på miljøet. Batteripakken inneholder skadelige stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.



Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

KOMPONENTLISTE

1. HÅNDTAG
2. PÅ/AV-BRYTER
3. HØY /LAVHASTIGHETS KONTROLLKNAPP
4. RØR-UTLØSERKNAPP
5. BLÅSERRØR
6. BLÅSER RØRDYSE
7. BATTERIPAKKE*
8. ANTISTATISK STRIPE
9. ØVRE STØVSUGERRØR
10. NEDRE STØVSUGERRØR
11. HJUL
12. LØVOPPSAMLINGSPOSE
13. VIFTEHUS DEKSEL
14. BATTERIPAKKE UTLØSERKNAPPER* (SE FIGUR C)
15. STRØMINDIKATORLAMPE (SE FIGUR.D)

*Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen.

TEKNISKE DATA

Type WG583E WG583E.9 (5-designert maskin, representativ vakuumelektrisk vifte)

	WG583E	WG583E.9
Merkespenning	40 V MAX(2x20 V MAX)**	
Blåsehastighet	Max. 335 km/h	
Gjennomstrømningshastighet	Max. 575 m ³ /h	
Komposteringsgrad:	12:1	
Kapasitet for oppsamlingspose:	35 L	
Batteri type	Lithium-ion	/
Batterikapasitet	4.0 Ah (WA3553)	/
Lade Modell	WA3883	/
Lade vurdering	Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz Utgang 1: 20 V , 2.0 A *** Utgang 2: 20 V , 2.0 A ***	/
Ladings tid (Omtrent) Batteripakke: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Maskinens vekt	4.2 kg (blåst) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (blåst) 3.8 kg (Vac)

** Spenning målt uten belastning. Batterispenningen når maksimum 20 V ved oppstart. Merkespenningen er 18 V.

*** Ladeutgang 1 og utgang 2 betyr to utganger med samme utgangsspenning og strømstyrke.

TILLEGGSUTSTYR

	WG583E	WG583E.9
Batteripakke	2 (WA3553)	/
Lader	1 (WA3883)	/

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Les på tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.

STØYINFORMASJON

Belastning lydtrykk L_{pA} : 84.7 dB(A)

Belastning lydeffekt L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{pA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Bruk hørselsvern



VIBRASJONSINFORMASJON

Vanlig belastningsvibrasjon a_h < 2.5 m/s²

Usikkerhet $K=1.5$ m/s²

Den erklært totale vibrasjonsverdien kan benyttes til å sammenligne ett verktøy med et annet, og kan også anvendes i en forberedende vurdering av eksponering.



ADVARSEL: Vibrasjonsutslippsverdien under faktisk bruk av verktøyet kan avvike fra oppgitt verdi, avhengig av måten verktøyet brukes på og følgende eksempler og andre variasjoner i hvordan verktøyet brukes:
Hvordan verktøyet brukes og hvilke materialene som blir kuttet eller drillt.

Verktøyet er i god stand og godt vedlikeholdt.

Bruk av riktig tilbehør for verktøyet, og sørg for at det er skarpt og i god stand.

Hvor stramt grepet på håndtakene er, og om det brukes antivibrasjonstilbehør.

Og at verktøyet blir brukt til det formålet det er tilsiktet i henhold til designet og disse instruksjonene.

Dette verktøyet kan forårsake hånd-arm vibrasjonssyndrom, hvis det ikke brukes riktig.



ADVARSEL: For å være nøyaktig, bør også et overslag over eksponeringsnivå under faktiske bruksforhold også tas med i betraktning i alle deler av driftssyklusen, slik som når verktøyet er skrudd av og når det går på tomgang, men ikke faktisk gjør jobben. Dette kan redusere eksponeringsnivået betraktelig over hele arbeidsperioden.

For å hjelpe til å minimere risikoen for vibrasjonseksponering.

Bruk ALLTID skarpe meisler, driller og blad.

Vedlikehold verktøyet i henhold til disse instruksjonene og sørg for at det er godt smurt (der det er hensiktsmessig).

Hvis verktøyet skal brukes regelmessig, invester i antivibrasjonstilbehør.


Planlegg arbeidstidplanen din slik at du sprer bruk av høyvibrasjonsverktøy utover flere dager.




OPERASJON

FORMÅLSMESSIG BRUK

Blåseren & Sugeren er kun ment til privat bruk. Bruk blåseren utendørs for å fjerne eller suge rent gården etter behov.

MONTERING OG BRUK

VIRKEMÅTE	FIGUR
FØR BRUK	
Kontrollere batteriladingen MERK: Fig. A gjelder bare for batteripakken med batterilampen tent.	Se figur A
Lading av batteripakken MERK: <ul style="list-style-type: none">Batteripakken leveres uladet. Batteriet må lades opp helt før første klipp.Lad alltid de to batteriene samtidig. Mer detaljer finnes i håndboken.  ADVARSEL! Laderen og batteripakken er spesifikt laget for å brukes sammen. Ikke bruk andre batteripakker eller ladere. La aldri metallgjenstander komme inn i laderen eller batteripakken. Dette kan føre til en elektrisk feil som kan være farlig.	Se figur B
Fjerning eller installering av batteripakke MERK: <ul style="list-style-type: none">Denne gressklipperen vil bare fungere med 2 batterier installert. Bruk alltid de samme to batteriene og lad to batterier samtidig.Når du anvender två batterier med ulike strømstyrker, vil maskinen bare operere på nivå med den laveste oppladde batteri	Se figur C
Strømindikatorlampe Se detaljer i delen BATTERISTATUS VIKTIGN: Når bare én lampe lyser, er batteriet for mye utladet, selv om maskinen fortsatt kan fungere. Hvis du fortsetter å bruke maskinen med batteriet i denne utladede tilstanden, kan det redusere batteriets levetid og ytelse. Når ingen lys er tent sitter batteriet ikke riktig i, eller batteriet er defekt, og du må dobbeltsjekke at batteriene er helt på plass i posisjon.	Se figur D
BRUK	



Blåsing	
Montering av blåserøret og Viftehush deksel	Se figur E1,E2,E3
På/Av-bryter  ADVARSEL! Maskinen kjører noen sekunder etter at den er slått av. La motoren stanse helt før du setter verktøyet fra deg.	Se figur F
Å bruke blåseren BRUKERTIPS - Hold blåserøret omtrent 8" over bakken når du bruker verktøyet. - Bruk en feiende bevegelse fra side til side. Gå langsomt fremover mens du holder rusket/løvet foran deg.  Advarsel! Ikke blås bort harde gjenstander slik som spiker, bolter eller småstein.	Se figur G
Justere blåsehastigheten MERK: Hastigheten som verktøyet opprettholder hver gang du slår det på, er hastigheten du slo det av forrige gang. Tilbakestill om nødvendig hastigheten.	Se figur.H
sugefunksjonen	
demontere av blåserøret og Viftehush deksel	Se figur. I1,I2
Montering av støvsugerrør og hjul	Se figur J1,J2
Feste løvoppsamlingsposen	Se figur J3
På/Av-bryter  ADVARSEL! Maskinen kjører noen sekunder etter at den er slått av. La motoren stanse helt før du setter verktøyet fra deg.	Se figur.F
Bruke sugefunksjonen MERK: Høy hastighet anbefales for beste vakuump ytelse.	Se figur K
demontere av støvsugerrør og blad oppsamlingsposen	Se figur. L1,L2
Tømme posen	Se figur M1,M2
Fjerne tilstoppet rusk fra impelleren (verktøy er ikke inkludert) MERK: Sørg for å fjerne batteriene før du prøver å fjerne rusk.	Se figur N

BATTERI STATUS LED'S (Se figur D)

- Trykk på knappen ved siden av strømindikatorlampen

på maskinen før du starter eller etter bruk for å kontrollere batterikapasiteten.

- Når klipperen er i bruk, vil batterikapasiteten angis automatisk av batteriindikatoren. LED's konstante sanser og viser batteri tilstand som følgende.
- For maskiner med 2 batteripakker med forskjellig ladenivå, viser strømindikatorlampen batteriets tilstand til det laveste av de to batteriene.

Indikator for batteristatus	Batteritilstand
Fem grønne lamper () lyser.	De to batteriene er fulladet.
To, tre eller fire grønne lamper lyser.	De to batteriene har noe energi igjen. Jo flere lamper som lyser, jo mer batterikapasitet er igjen.
Bare én grønn lampe () lyser.	Minst ett av batteriene flatt og må lades.
Ingen lampe lyser.	Minst ett batteri er ikke riktig satt inn, eller batteriet er defekt.
Bare ett lys blinker to ganger pr. syklus.	Minst ett batteri er flatt (se batteritilstand), lad opp de to batteriene straks før ny bruk eller oppbevaring.
Bare ett lys blinker tre ganger pr. syklus.	Minst ett batteri er varmt, vent på at batteriene er avkjølt før du starter igjen.
Bare ett lys blinker fire ganger pr. syklus.	Maskinen er overbelastet. Fjern verktøyet fra skjæringsnittet og prøv igjen.

LAGRING

Oppbevar løvblåseren/-sugeren innendørs på et kjølig og tørt sted utenfor barns og dyrs rekkevidde.

Å RENGJØRE VERKTØYET



Rengjør verktøyet regelmessig.



Advarsel! Hold produktet tørt. Sprøyt aldri vann på det.

- Rengjør verktøyet med en fuktig klut med litt mild såpe.
- Ikke bruk et vaskemiddel, rengjøringsmiddel eller løsemiddel som kan inneholde kjemikalier som kan skade platen.

MILJØVERNTILTAK

 Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk  hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

SAMSVARSERKLÆRING

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklærer at produktet,
Beskrivelse **Batteridrevet vakuumblåser**
Type **WG583E WG583E.9 (5-designert maskin, representativ vakuumelektrisk vifte)**
Funksjoner **plukke opp eller blåse rusk**

Samsvarer med følgende direktiver,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC

2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC:
- Tilpassningsbedømmelse Utført ifølge **Annex V**
- Målt Lydkraftniv **99.7 dB (A)**
- Erklært Garantert Lydkraftniv **103 dB (A)**

Standardene samsvarer med,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen,

Navn Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Visesjefsingeniør, Testing og Sertifisering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSÅKERHET

 **WARNING! Läs alla instruktioner.** Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. **Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.**

- Apparaten bör endast användas med det medföljande nätaggregatet.

VIKTIGT LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Säker användningspraxis 1) Utbildning

- Läs noga igenom dessa instruktioner. Bekanta dig med kontrollerna och hur man använder maskinen på rätt sätt;
- Låt aldrig barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, eller personer som inte känner till dessa instruktioner, använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa

operatörens ålder.

- c) Använd aldrig maskinen då människor, i synnerhet barn, eller husdjur är i närheten;
- d) Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

2) FÖRBEREDELSE

- a) Under arbete med maskinen, använd alltid solida skodon och långbyxor. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler. Undvik att använda kläder som sitter löst eller som har hängande remmar eller band.
- b) Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan sugas in i luftinloppet. Låt inte långt hår komma nära luftinloppen;
- c) Använd skyddsglasögon under användning; använd hörselskydd.
- d) Kör maskinen i en rekommenderad position och endast på en fast, jämnt underlag.
- e) Kör inte maskinen på en stenbelagd eller grusad yta där utlagt material kan

orsaka skada.

- f) Inspektera alltid maskinen visuellt innan användning, för att se till att kvarnen, skruvarna och andra fästnanordningar är säkrade, att kåpan är oskadad och att skydd och skärmar sitter på plats. Byt ut slitna eller skadade komponenter i uppsättningarna för att bevara balansen. Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

3) ANVÄNDNING

- a) Innan du startar maskinen, säkerställ att matarkammaren är tom.
- b) Håll ditt ansikte och din kropp borta från mataröppningen.
- c) Låt inte händer eller en annan kroppsdel eller kläder komma i kontakt med insidan av matarkammaren, utmatningsrännan eller i närheten av någon rörlig del.
- d) Håll god balans och fotfäste i alla lägen. Översträck dig inte. Stå aldrig på en högre nivå än basen av maskinen när du matar in material i den.
- e) Stå inte i vägen för utsläppszonen när du kör

- maskinen.
- f) Vid inmatning av material in i maskinen, var mycket försiktig så att inte metallbitar, stenar, flaskor, burkar eller andra främmande föremål följer med in.
- f) Om skärmekanismen slår emot några främmande föremål eller Om maskinen skulle börja ge ifrån sig ovanliga ljud eller vibrationer, stäng omedelbart av strömkällan och låt maskinen stanna. Ta bort batteripaketet från maskinen och vidta följande åtgärder innan du startar om och kör maskinen:
- i) Inspektera för skada.;
- ii) Ersätt eller reparera eventuella skadade delar;
- iii) Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.
- g) Låt inte bearbetat material byggas upp i utsläppszonen; detta kan förhindra ordentligt utsläpp och resultera i rekyl av material genom mataröppningen.
- h) Om maskinen blir igensatt, stäng av strömmen och ta bort batteripaketet från maskinen innan du rensar bort skräp.
- i) Använd aldrig maskinen med trasiga skydd eller skärmar, eller utan säkerhetsanordningar, , exempelvis skräpuppsamlare på plats.
- j) Håll strömkällan fri från skräp och andra ansamlingar för att förhindra skador på strömkällan eller möjlig brand.
- k) Transportera inte denna maskin medan strömmen är på.
- l) Koppla alltid bort maskinen från strömkällan (ta t.ex. bort batteripaketet från maskinen)
- närhelst du går ifrån maskinen;
 - innan du rensar en tilltäppning;
 - innan kontroll, rengöring eller underhåll på maskinen;
- m) Undvik att använda maskinen under dåliga väderförhållanden, särskilt vid risk för blixtnedslag.

4) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- a) Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att säkerställa att maskinen

- är driftsäker.
- b) Kontrollera skräppuppsamlaren regelbundet, vad gäller slitage och sönderfall.
 - c) Byt ut slitna eller skadade delar.
 - d) Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
 - e) Förvara maskinen på en torr plats, utom räckhåll för barn.
 - f) När maskinen stoppas, p.g.a. service, kontroll, lagring eller för att byta tillbehör, stäng av strömkällan, koppla bort maskinen från strömförsörjningen och säkerställ att alla delar som rör sig har stannat helt och hållet. Låt maskinen svalna innan du utför kontroller, justeringar etc. Vårda maskinen och håll den ren.
 - g) Förvara maskinen på en torr plats, utom räckhåll för barn.
 - h) Låt alltid gräsklipparen svalna innan du ställer undan den.
 - i) Vid underhåll av kvarnen, var uppmärksam på att kvarnen fortfarande kan sättas i rörelse p.g.a. spärranordningen på skyddet, även om strömkällan är avslagen.

- j) Försök aldrig att "köra över" spärranordningen på skyddet.

5) Ytterligare säkerhetsinstruktioner för enheter med påstillbehör

Stäng av maskinen innan anslutning eller borttagning av påsen.

BATTERISÄKERHET SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIPAKET

- a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.**
- b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslutas eller skadas av ledande material.** När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de förorsaka brandrisk.
- c) Exponera inte batteriet**

- för eld eller värme.
Undvik förvaring i direkt solljus.
- d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.**
 - e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp.**
 - f) Sök omedelbar läkarhjälp om någon har svält en battericell eller batteriet.**
 - g) Håll batteriet rent och torrt.**
 - h) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.**
 - i) Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.**
 - j) Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.**
 - k) Efter lång tids användning kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batteriet många gånger för att nå maximal prestanda.**
 - l) Batterier fungerar bäst när de används vid normal rumstemperatur (20 °C ± 5 °C).**
 - m) När du kasserar batteriet, se till att hålla batterier med olika elektrokemiska system ifrån varandra.**
 - n) Ladda endast med laddare av varumärket Worx. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här batteriet.** En laddare som passar för en viss typ av batteri kan förorsaka brandrisk vid användning tillsammans med ett annat batteri.
 - o) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.**
 - p) Håll batteriet borta från barn.**
 - q) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.**
 - r) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.**
 - s) Kassera batteriet på rätt sätt.**
 - t) Blanda inte celler från olika tillverkning, kapacitet, storlek eller**

- typ inom en enhet.**
- u) Avlägsna inte batteriet från originalförpackningen tills det är nödvändigt för användningen.**
- v) Observera plus (+) och minus (-) märkningen på batteriet och säkerställa korrekt användning.**

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen
	Använd skyddsglasögon
	Använd hörselskydd
	Utsätt inte för regn
	Varning för fara
	Håll kringstående och barn borta

	Blåsläge
	Sugläge
	Fläkthjulet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.
	Ta bort batteriet från sockeln innan du utför någon justering, service eller underhåll.
	Batterierna kan komma in i vattnets kretslopp om de inte kasseras korrekt och detta kan vara skadligt för EKO-systemet. Kasta inte batterier i de vanliga osorterade hushållssoporna.
	Får ej uppeldas
	Li-Ion-batteri Denna product har märkts med en symbol för sopsortering för alla batterisatser. De kommer då att återvinnas och plockas isär för att minska påverkan på miljön. Batterisatser kan vara skadliga för miljön och för människors hälsa då de innehåller farliga substanser.
	Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

KOMPONENTER

- HANDTAG**
- TILL/FRÅN-STRÖMBRYTAREN**
- HÖG / LÅG HASTIGHET KONTROLLKNAPP**
- KNAPP FÖR LÖSGÖRANDE AV SLANGEN**
- BLÅSRÖR**
- BLÅSRÖRSMUNSTYCKE**
- BATTERIPAKET***

8. ANTISTATISK REMSA

9. ÖVRE VAKUUMRÖR

10. NEDRE VAKUUMRÖR

11. HJUL

12. LÖVUPPSAMLINGSPÅSE

13. FLÄKTKÅPA

14. KNAPPAR FÖR LÖSGÖRANDE AV BATTERIPACKEN *(SE FIG. C)

15. STRÖMINDIKATOR (SE FIG. D)

* Avbildat eller beskrivet tillbehör ingår delvis inte i leveransomfånget.

TEKNISKA DATA

Typ WG583E WG583E.9 (5-utformad maskin, representativ vakuumelektrisk fläkt)

	WG583E	WG583E.9
Spänning	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Blåshastighet	Max. 335 km/h	
Flödes hastighet	Max. 575 m ³ /h	
Mulchinghastighet:	12:1	
Uppsamlingspåsens volym:	35 L	
Batterityp	Lithium-ion	/
Batterikapacitet	4.0 Ah (WA3553)	/
Laddarmodell	WA3883	/
Laddningsmärkdatab	Inmatning: 100-240 V~ 50-60 Hz Utmatning 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Utmatning 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	/
Laddningstid (Ungefär.) Batteripaket: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Maskinens vikt	4.2 kg (Blås) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (Blås) 3.8 kg (Vac)

** Spänning mäts utan arbetsbelastning. Initial batterispänning när maximalt 20 volt. Nominell spänning är 18 volt.

*** Med Laddare utgång 1 och utgång 2 menas två kontakter med samma utgångsströka och ström.

TILLBEHÖR

	WG583E	WG583E.9
Batteripaket	2 (WA3553)	/
Laddare	1 (WA3883)	/

Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från samma återförsäljare som du köpte produkten från. Läs på tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

BULLERINFORMATION

Ett uppmätt ljudtryck L_{PA} : 84.7 dB(A)

En uppmätt ljudstyrka L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Använd hörselskydd.



VIBRATIONSPERFORMANSINFORMATION

Typisk uppmätt vibrering a_h < 2.5 m/s²

Osäkerhet $K=1.5$ m/s²

Det angivna totala vibrationsvärdet kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra samt vid en preliminär exponeringsutvärdering.

! **WARNING:** Vibrationsvärde vid verklig användning av maskinverktyget kan skilja sig åt från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget används och beroende på följande exempel och andra variationer om hur verktyget används: Hur verktyget används och materialet som skärs eller borras.

Verktyget är i bra skick och bra underhållet. Användning av korrekt tillbehör för verktyget och säkerställ att de är skarpa och i bra skick. Åtdragningsgraden av greppet på handtaget och om några antivibrationsstillbehör används. Och att verktyget används såsom avsett enligt dess konstruktion och dessa instruktioner.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm vibrationssyndrom om det används på felaktigt sätt.

! **WARNING:** För att vara korrekt bör en beräkning av exponeringsnivån under verkliga förhållanden vid användning också tas med för alla delar av hanterings-

scykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.

Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering. Använd ALLTID skarpa mejslar, borrar och blad.

Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner och håll det välsmort (där så behövs)

Om verktyget ska användas regelbundet, investera i anti-vibrationstillbehör.


Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av kraftigt vibrerande verktyg över flera dagar.




ANVÄNDARHANDLEDNING

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Använd maskinen utomhus för att blåsa bort skräp om behov uppstår.

MONTERING OCH DRIFT

Åtgärd	Figur
INNAN ENHETEN TAS I BRUK	
Kontroll av batteriets laddningsstillstånd OBS: Figur C gäller endast batteripack med batterilampor.	Se Fig. A
Laddning av batteripaketet OBS: <ul style="list-style-type: none"> Ditt batteripaket är OLADDAT och du måste ladda det en gång innan användning. Ladda alltid helt de två batterierna samtidigt. Mer information finns i bruksanvisningen till laddaren.  VARNING! Laddaren och batteripaketet är särskilt konstruerade för att fungera tillsammans. Använd inget annat batteripaket eller någon annan laddare. Se till att inga metallföremål kommer in i laddaren eller batteripaketet. Det kan orsaka elektriska fel som kan medföra fara.	Se Fig. B
Ta bort eller sätta i batteripaketet OBS: <ul style="list-style-type: none"> Det här verktyget kräver 2 batterier. Var god använd alltid samma två batterier och ladda de två batterierna samtidigt. När du använder två batterier med olika strömstyrkor, maskinen körs bara till nivån för det lägsta laddade batteriet 	Se Fig.C

Strömindikator Se avsnittet BATTERISTATUS VIKTIGT När endast en grön lampan lyser är ditt batteri alltför urladdat även om Klipparen fortfarande klarar av att klipp gräs. Om du fortsätter att använda din gräsklippare med batteriet i denna urladdade kondition kan det reducera batteriets livslängd om dess prestanda. Om ingen lampa är tänd är minst ett batteri fel isatt eller defekt. var god dubbelkolla att batterierna är helt festsatta på plats.	Se Fig. D
DRIFT	
Blåsläge	
SÄTTA IHOP BLÅSSLANG och flätkåpan	Se Fig. E1,E2,E3
On/Off Switch  VARNING! Verktyget fortsätter att gå i några sekunder efter att det stängts av. Låt motorn stanna helt och hållet innan verktyget sätts ned.	Se Fig. F
ANVÄNDA LÖVBLÅSAREN ANVÄNDARRÅD - Håll blåsroret ungefär 8" över marken vid användning. - Rör den i en svepande rörelse från sida till sida. Gå långsamt framåt och håll det samlade skräpet framför dig.  Försiktighet! Blås inte hårda föremål som spikar, bultar eller stenar.	Se Fig.G
Justera blåshastigheten OBS: Hastigheten som ditt verktyg håller varje gång du slår på det är samma hastighet när du stängde av den förra gången. Om nödvändigt, vänligen justera hastigheten.	Se Fig.H
Sugläge	
demontering av blåsroret och flätkåpan	Se Fig. I1,I2
SÄTTA IHOP SUGSLANG och hjulet	Se Fig.J1,J2
Montera lövuppsamlingspåsen	Se Fig.J3
On/Off Switch  VARNING! Verktyget fortsätter att gå i några sekunder efter att det stängts av. Låt motorn stanna helt och hållet innan verktyget sätts ned.	Se Fig.F

Använda sugfunktionen OBS: Det rekommenderas att använda hög hastighet för bästa vakuumprestanda	Se Fig. K
demontering av SUGSLANG och den Lövuppsamlingsväskan	Se Fig. L1, L2
Tömma påsen	Se Fig. M1, M2
Avlägsna skräp som fastnat i fläkthjulet (inget verktyg inkluderat) OBS: Se till att ta bort batterierna innan du försöker rensa bort skräp.	Se Fig. N

BATTERI STATUS LED (Se Fig. D)

- Innan användning eller efter användning trycker du på knappen bredvid strömindikatorlampan på maskinen för att kontrollera batterikapaciteten.
- Under drift kommer batterikapaciteten automatiskt att indikeras av batteriindikatorn. Indikatorn känner av och visar batterietnivån enligt följande.
- För maskiner med 2 batterier som har olika strömstyrkor, visar strömindikatorlampan batteriets tillstånd för den nedre av de två batterierna.

Batteristatus	Batteritillstånd
Fem gröna lampor (●●●●●) lyser.	Hög batterinivå.
Två, tre eller fyra gröna lampor lyser.	Medelhög batterinivå. Ju fler lampor som lyser, desto högre är batterinivån.
Endast en grön lampa (●□□□□) lyser.	Batterinivån på minst en av batterisatserna är mycket låg. Kontrollera och ladda batteriet.
Inga lampor lyser.	Minst ett batteri är fel isatt eller defekt.
Endast en lampa blinkar två gånger per cykel.	Minst ett batteri är urladdat (se batteriladdningstillstånd), ladda de två batterierna minst en gång innan maskinen används igen eller förvaras.
Endast en lampa blinkar tre gånger per cykel.	Minst ett batteri är hett. Låt dem svalna innan du startar maskinen igen.
Endast en lampa blinkar fyra gånger per cykel.	Maskinen är överbelastad. Avlägsna maskinen från arbetsområdet och försök igen.

FÖRVARING

Förvara lövblåsen/sugen inomhus på en torr, sval plats, där inga barn eller djur kan komma åt den.

RENGÖR VERKTYGET

Rengör verktyget regelbundet.



Varning! Håll produkten torr. Spruta under inga omständigheter vatten på det.

- Rengör endast med mildtvålslösning och en fuktigt trasa.
- Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan innehålla kemikalier som kan skada plasten.

MILJÖSKYDD



Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala

myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Deklarerar att denna produkt,
Beskrivning **Batteridrivna vakuumbläsare**
Typ **WG583E WG583E.9 (5-utformad maskin, representativ vakuumelektrisk fläkt)**
Funktion **uppsamling eller utblås av skräp**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC

2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Annex V**
- Uppmätt bullernivå **99.7 dB (A)**
- Deklarerad garanterad bullernivå **103 dB (A)**

Standarder överensstämmer med:
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen,

Namn Marcel Filz
Adress Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2020/05/30

Allen Ding

Vice chefsingenjör, tester och certifiering

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

⚠ UWAGA Należy przeczytać wszystkie przepisy.

Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy dobrze przechowywać te przepisy.

- Urządzenie może być zastosowane wyłącznie z zespołem zasilania, który był dostarczony z tym urządzeniem.

WAŻNE PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi

1) SZKOLENIE

- a) Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia.
- b) Nie dopuszczać do urządzenia dzieci lub innych osób z obniżonymi zdolnościami fizycznymi,

sensorycznymi lub umysłowymi oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, a także osób, które nie zapoznały się z instrukcjami użytkownika urządzenia; lokalne przepisy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące wieku operatora.

- c) Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta.
- d) Zapamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych ludzi lub ich mienia.

2) PRZYGOTOWANIE

- a) Podczas posługiwania się tym urządzeniem należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie i długie spodnie. Nie używaj urządzenia, bez obuwia lub w sandałach. Unikaj noszenia luźnych ubrań lub ubrań z wiszącymi paskami lub frędzlami.
- b) Nie należy zakładać luźnych ubrań lub biżuterii, która mogła by dostać się do

wlotu powietrza. Długie włosy należy zabezpieczyć, aby nie dostały się do wlotów powietrza.

c) Używać środków do ochrony słuchu oraz okularów ochronnych. Środki ochronne należy stosować przez cały czas pracy z urządzeniem.

d) Urządzenie należy używać wyłącznie w jego właściwej pozycji oraz na twardym, równym podłożu.

e) Zabrania się eksploatacji urządzenia na powierzchni utwardzonej żwirem, ponieważ odłamki żwiru lub innego materiału mogą spowodować obrażenia obsługi lub innych osób.

f) Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy wzrokowo skontrolować, czy elementy kruszące, śruby elementów kruszących oraz pozostałe elementy mocujące są poprawnie zamontowane, następnie czy obudowa nie jest uszkodzona oraz czy osłony i ekrany są zamontowane na właściwym miejscu. W celu zabezpieczenia poprawnego działania urządzenia

należy wymienić zużyte lub uszkodzone elementy poszczególnych zespołów. Wymienić uszkodzone lub nieczytelne tabliczki.

3) DZIAŁANIE

a) Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zbiornik jest pusty.

b) Nie zbliżać się do otworu wlotowego.

c) Nie zbliżać rąk lub innych elementów ciała lub odzieży do zbiornika, otworu wylotowego lub innych elementów ruchomych urządzenia.

d) Przez cały czas pracy z urządzeniem utrzymuj właściwą równowagę i postawę roboczą. Nie nachylać się. Podczas podawania materiału nigdy nie stój powyżej podstawy maszyny.

e) Podczas pracy z urządzeniem, zawsze należy stać poza strefą wyładunku..

f) Podczas podawania materiału do urządzenia należy zachować szczególnie przestrzegać, aby materiał nie zawierał elementów metalowych, kamieni, butelek, puszek

lub innych przedmiotów obcych.

g) Jeśli mechanizm tnący uderzy w obcy przedmiot lub urządzenie zacznie wydawać nietypowy dźwięk lub pojawią się drgania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i poczekać do całkowitego zatrzymania się urządzenia. Wyjąć akumulator z urządzenia a przed ponownym uruchomieniem i obsługą urządzenia wykonać następujące czynności:

- i) skontrolować uszkodzenia;
 - ii) wymienić lub zreperować uszkodzone części;
 - iii) skontrolować i dokręcić wszystkie poluzowane części.
- h) Unikać gromadzenia się przetworzonego materiału w strefie wyładowczej; może to uniemożliwić prawidłowe rozładowania oraz być przyczyną odrzutu materiału poprzez otwór wlotowy.
- i) Jeśli maszyna zostanie uniedrożniona, należy odłączyć zasilanie a przed przystąpieniem do usunięcia osadów, wyjąć

akumulator z urządzenia.

- j) Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub ekranami, albo bez urządzeń ochronnych, na przykład założony worek na zbierane cząstki.
- k) Źródło zasilania należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec uszkodzeniu źródła zasilania lub ewentualnego pożaru..
- l) Zabrania się przemieszczania urządzenia z włączonym źródłem zasilania.
- m) Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania (np. wyjąć akumulator z urządzenia)
 - przy każdorazowym odejściu od urządzenia,
 - przed przystąpieniem do usuwania zatorów lub czyszczeniu otworu wylotowego,
 - przed przeglądem, czyszczeniem lub innymi pracami;
- n) Unikać obsługi maszyny przy złej pogodzie, szczególnie jeśli istnieje ryzyko porażenia piorunem.

4) Konserwacja i przechowywanie

- a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki i zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby.
- b) Należy często sprawdzać, czy nie jest uszkodzony worek na zbierane cząstki.
- c) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- d) Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- e) Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- f) Przed przystąpieniem do prac serwisowych, konserwacyjnych lub zmagazynowaniu urządzenia, wymiany wyposażenia dodatkowego, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, upewnić się, czy wszystkie elementy maszyny są całkowicie nieruchome. Przed przystąpieniem do kontroli lub regulacji, itp. należy poczekać do całkowitego schłodzenia maszyny, Urządzenie należy utrzymywać w czystości.
- g) Urządzenie przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- h) Przed zmagazynowaniem urządzenia, odczekać do jego całkowitego schłodzenia..
- i) Podczas wykonywania prac serwisowych należy zawsze wziąć pod uwagę, że elementy rozdrabniające są nadal ruchome, pomimo, iż maszyna jest odłączona od źródła zasilania w skutek aktywnej blokady ochronnej osłony.
- j) Nigdy nie próbować zastąpić funkcji blokady.

5) Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla urządzeń ze zbiornikami workowymi.

Wyłączyć urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem worka.

ZABEZPIECZENIE AKUMULATORA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKUMULATORA

a) Nie demontuj, nie

- otwieraj lub nie niszczyć ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.
- b) Nie zwieraj ogniw lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarceniu przez inne metalowe przedmioty. Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.
- e) W razie wycieku z ogniw, nie dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.
- f) Nie używaj ogniw lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.
- g) Utrzymuj ogniw i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.
- h) Jeśli zaciski ogniw lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.
- i) Ogniw pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.
- j) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie












używasz.




- k) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogni w lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.
- l) Ogniwa pomocnicze oraz moduł akumulatora osiągają największą wydajność podczas pracy w normalnej temperaturze pokojowej ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- m) Podczas utylizacji akumulatorów należy oddzielić od siebie akumulatory o różnych systemach elektromechanicznych.
- n) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent. Dla ładowarki, która nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.
- o) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.
- p) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.
- q) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.
- r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.
- s) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.
- t) Nie używaj w urządzeniu ogni w różnych producentów, pojemności i wymiarów.
- u) Nie wyjmuj baterii z oryginalnego opakowania do momentu zastosowania w urządzeniu.
- v) Kieruj się poprawną biegunowością wyznaczoną za pomocą symboli plus (+) i minus (-) na baterii / akumulatorze.

SYMBOLE



Zapoznać się z instrukcją użytkownika

	Używać ochrony wzroku
	Używać ochrony słuchu
	Nie wystawiać na działanie deszczu
	Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
	Należy zachować bezpieczną odległość o przechodniów.
	Tryb wydmuchiwania
	Tryb odkurzania
	Wirnik wciąż się obraca po wyłączeniu urządzenia. Przed dotknięciem elementów maszyny należy odczekać do momentu ich całkowitego zatrzymania się.
	Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów upewnij się, że akumulator został wyjęty.
	Nieprawidłowo utylizowane baterie mogą dostać się do obiegu wodnego, co jest groźne dla ekosystemu. Nie wyrzucaj baterii wraz z niesortowanymi odpadami miejskimi..
	Nie wrzucać do ognia

 Li-Ion 	Bateria litowo-jonowa. Ten produkt oznaczono symbolem „segregacji odpadów” dla zużytych baterii i akumulatorów. Umożliwia to jego recykling i demontaż, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Pakiety akumulatorów są niebezpieczne dla środowiska i dla ludzkiego życia, gdyż zawierają niebezpieczne substancje.
	Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

LISTA KOMPONENTÓW

1. **UCHWYT**
2. **WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK**
3. **PRZYCIŚK REGULACJI WYSOKICH/ NISKICH OBROTÓW**
4. **PRZYCIŚK ZWOLNIENIA DMUCHAWY**
5. **RURA DMUCHAWY**
6. **DYSZA WYLOTOWA DMUCHAWY**
7. **POJEMNIK BATERYJNY***
8. **PASEK ANTYSTATYCZNY**
9. **GÓRNA RURY ODKURZACZA**
10. **DOLNA RURY ODKURZACZA**
11. **KÓŁKA**
12. **WOREK NA LIŚCIE**
13. **POKRYWA OBUDOWY WENTYLATORA**
14. **ZATRZASK POJEMNIKA BATERYJNEGO*(PATRZ RYS. C)**
15. **KONTROLKA WSKAŹNIKA (PATRZ RYS.D)**

*Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.

DANE TECHNICZNE

Typ **WG583E WG583E.9** (5-oznaczenie urządzenia, odpowiadające Dmuchawie zasilanej akumulatorowo)

	WG583E	WG583E.9
Napięcie znamionowe	40 V \approx MAX(2x20 V MAX)**	
Szybkość nadmuchu	Max. 335 km/h	
Pojemność odkurzacza	Max. 575 m ³ /h	
Współczynnik mulczowania:	12:1	
Pojemność zbiornika na trawę:	35 L	
Typ baterii	Lithium-ion	/
Pojemność akumulatora	4.0 Ah (WA3553)	/
Model ładowarki	WA3883	/
Parametry ładowarki	Wejście: 100-240 V~ 50-60 Hz Wydajność 1: 20 V \approx , 2.0 A *** Wydajność 2: 20 V \approx , 2.0 A ***	
Czas ładowania(Ok.) Akumulator: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Waga urządzenia	4.2 kg (Podmuch) 5.1 kg (Zasysanie)	2.9 kg (Podmuch) 3.8 kg (Zasysanie)

** Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalną wartość 20V. Napięcie nominalne wynosi 18V.
*** Wyjście ładowarki 1 wyjście 2 oznaczają dwa porty z jednakowymi wartościami napięcia i natężenia prądu wyjściowego.

AKCESORIA

	WG583E	WG583E.9
Akumulatorki	2 (WA3553)	/
Ładowarki	1 (WA3883)	/

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI

Ważone ciśnienie akustyczne L_{PA} : 84.7 dB(A)

Ważona moc akustyczna L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Używać ochrony słuchu.



INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Wartość przenoszenia wibracji a_h < 2.5 m/s²

Niepewność $K=1.5$ m/s²

Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym oraz może być użyta we wstępnej ocenie narażenia



OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:

Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.

Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.

Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie.

Czy dokręcone są szczęki na uchwycie i czy używane są jakiegokolwiek akcesoria antybiracyjne.

Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Nieprawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk.



OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywistość wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy. Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.

Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wiertel i ostrzy. Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach).

Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.

**Dmuchawa/odkurzacz/rozdrabniacz
beprzewodowy**

PL


Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:

Dmuchawa/odkurzacz to urządzenie przeznaczone jedynie do użytku przydomowego. Należy używać dmuchawy na zewnątrz do przenoszenia lub odkurzania zanieczyszczeń w ogródku według potrzeb.

MONTAŻ I OBSŁUGA

DZIAŁANIE	RYСУNEK
PRZED PRACĄ	
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora UWAGA: Fig. A dotyczy wyłącznic akumulatora wyposażonego w kontrolkę świetlną.	Patrz Rys. A
Ładowanie akumulatora UWAGA: <ul style="list-style-type: none"> Akumulatorki są NIENAŁADOWANE i należy je naładować przed użyciem. Zawsze ładować oba akumulatory jednocześnie. Więcej szczegół znajduje się w instrukcji obsługi ładowarki.  OSTRZEŻENIE! Ładowarka oraz akumulatorki są specjalnie zaprojektowane do tego, aby pracowały razem, a więc nie należy używać innych urządzeń. Nigdy nie należy wkładać ani dopuszczać przedmiotów metalicznych do ładowarki lub pojemnika bateryjnego, gdyż może to spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem.	Patrz Rys. B
Demontaż i montaż akumulatora UWAGA: <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie pracuje wyłącznie z dwoma zainstalowanymi akumulatorkami. Zawsze używać dwóch takich samych akumulatorów i ładować je równocześnie. Jeżeli używane są dwie baterie różnej mocy, urządzenie będzie działać tylko do najniższego poziomu naładowania akumulatora 	Patrz Rys. C

Kontrolka wskaźnika
W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z rozdziałem STAN AKUMULATORKA

WAŻNE:

Gdy świeci się tylko jedna dioda, akumulator jest nadmiernie rozładowany, mimo iż przycinarka wciąż może być w stanie przycinać żywopłot. Kontynuowanie pracy przycinarki z akumulatorem w takim stanie może zmniejszyć żywotność i wydajność akumulatora. Jeśli nie świeci żadna kontrolka oznacza to, że przynajmniej jedna bateria nie jest w pełni doładowana lub jest uszkodzona, sprawdzić, czy są dobrze założone na swoim miejscu.

Patrz Rys. D


DZIAŁANIE

Tryb wydmuchiwania

MONTAŻ RURY DMUCHAWY oraz pokrywy obudowy wentylatora

Patrz Rys. E1,E2,E3

Włącznik/wyłącznik

 **OSTRZEŻENIE! Narzędzie działa jeszcze kilka sekund po wyłączeniu.**

Przed położeniem narzędzia zaczekaj na całkowite zatrzymanie silnika.

Patrz Rys. F

UŻYWANIE DMUCHAWY WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Podczas pracy urządzenie trzymać rurę dmuchawy ok. 8" nad ziemią.
- Używać ruchu zamiatającego z jednej strony w drugą. Posuwać się wolno utrzymując nagromadzone zanieczyszczenia/liście przed sobą.

Patrz Rys. G



Ostrzeżenie! Nie należy kierować dmuchawy w kierunku twardych obiektów, takich jak gwoździe, śruby lub kamienie.


Regulacja prędkości dmuchania
UWAGA: obroty, które urządzenie osiąga po włączeniu są za każdym razem równe obrotom ustawionym przed jego ostatnim wyłączeniem. W razie potrzeby proszę dostosować obroty.

Patrz Rys. H

Odkurzanie

demontażem RURY DMUCHAWY oraz pokrywy obudowy wentylatora

Patrz Rys. I1,I2

MONTAŻ RURY ODKURZACZA i kółka	Patrz Rys. J1,J2
PODŁĄCZENIE WORKA NA LIŚCIE	Patrz Rys. J3
Włącznik/wyłącznik  OSTRZEŻENIE! Narzędzie działa jeszcze kilka sekund po wyłączeniu. Przed położeniem narzędzia zaczekaj na całkowite zatrzymanie silnika.	Patrz Rys..F
UŻYWANIE ODKURZACZA UWAGA: W celu uzyskania najlepszej wydajności zasysania zalecane jest stosowanie wysokich obrotów.	Patrz Rys. K
demontażem RURY ODKURZACZA oraz worka do zbierania liści	Patrz Rys. L1,L2
Opóźnianie worka na liście	Patrz Rys. M1,M2
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ BLOKUJĄCYCH WIRNIK (narzędzie niezłączone) UWAGA: Należy pamiętać, aby wyjąć akumulator przed próbą usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.	Patrz Rys. N

DIODY LED STANU BATERII (Patrz Rys. D)

- Przed uruchomieniem lub po eksploatacji urządzenia naciśnij przycisk znajdujący się obok kontrolki zasilania na urządzeniu, aby sprawdzić pojemność akumulatora.
- Podczas pracy pojemność akumulatora będzie wskazywana automatycznie przez wskaźnik naładowania akumulatora. Wskaźnik nieustannie mierzy i wyświetla stan akumulatora w następujący sposób.
- W przypadku urządzeń z 2 akumulatorami o różnej mocy, wskaźnik zasilania pokazuje stan naładowania akumulatora o niższym poziomie naładowania.

Stan kontrolki LED baterii	Stan baterii
Świeci pięć zielonych kontrolki (●●●●●).	Dwie baterie są w pełni doładowane.
Świecą dwie, trzy lub cztery zielonych kontrolki.	Dwie baterie są w czynności. Większa ilość świejących kontrolki oznacza wyższy stan doładowania baterii.
Świeci wyłącznie jedna zielona kontrolka (●○○○○).	Poziom naładowania co najmniej jednego akumulatora jest bardzo niski. Skontroluj i naładuj akumulator.


Nie świeci żadna kontrolka.	Nie zainstalowano przynajmniej jednej baterii lub jest uszkodzona.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci dwa razy w cyklu.	Przynajmniej jedna bateria jest wyładowana (skontrolować stan naładowania), przed ponownym użyciem lub składowaniem należy naładować dwie baterie.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci trzy razy w cyklu.	Przynajmniej jedna bateria jest gorąca, poczekać do obniżenia temperatury przed ponownym użyciem.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci cztery razy w cyklu.	Maszyna jest obciążona. Usunąć narzędzie z obszaru dmuchania i ponowić próbę.

PRZECHOWYWANIE


Dmuchawę/Odkurzacz należy przechowywać wewnątrz budynku, w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy regularnie czyścić.

-  **Ostrzeżenie! Utrzymywać suchość produktu. Nie spryskiwać wodą pod żadnym pozorem.**
- **Do czyszczenia urządzenia używać jedynie łagodnego mydła i nawilżonej szmatki.**
 - **Nie stosować żadnych detergentów, środków czyszczących lub rozpuszczalników mogących zawierać środki chemiczne, które mogą poważnie uszkodzić tworzywo sztuczne.**

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗГODНОЌИ

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

декларujemy, że produkt,
Opis **Dmuchawa odkurzacz akumulatorowy**
Typ **WG583E WG583E.9 (5-oznaczenie**
urządzenia, odpowiadające Dmuchawie zasilanej
akumulatorowo)
Funkcja **Odkurzacz-dmuchawa służy do**
zbierania zanieczyszczeń do pojemnika lub do
wydmuchiwania zanieczyszczeń

jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC zmieniona przez 2005/88/EC

2000/14/EC zmieniona przez 2005/88/EC:
- Procedura oceny zgodności zgodna z **Aneksm V**
Dyrektywy
- Moc dźwięku **99.7 dB(A)**
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku **103 dB(A)**

Normy są zgodne z,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ПРОДУКТОВА БЕЗОПАСНОСТ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Прочетете внимателно

всички инструкции и
предупреждения за
безопасност. Тяхното
неспазване може да доведе
до токов удар, пожар и/или
нанасяне на сериозни
наранявания.

Съхранявайте всички
предупреждения и
инструкции, така че в
бъдеще да можете да се
допитвате до тях.

Косачката може да
бъде използвана само
с доставения към нея
електрозахранващ модул.

ВАЖНО.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
ПРЕДИ УПОТРЕБА.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ
СПРАВКИ.

Безопасни работни
практики

1) Обучение

а) Прочетете внимателно
тези инструкции.
Запознайте се с уредите
за управление и с
правилното използване на

**Безжична духалка за листа/
прахосмукачка/мулчер**

BG

машината.

- b) До машината никога не бива да бъдат допускани деца и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или такива, които нямат съответния опит и познания и не са запознати с настоящите указания за боравене с уреда. Възможно е възрастта на оператора да е ограничена от местното законодателство.
- c) Никога не включвайте компресора, когато наоколо има хора, най-вече деца, или домашни любимци.
- d) Не забравяйте, че операторът или потребителят носят отговорност както за възникването на злополуки, така и за застрашаването на други хора или на тяхното имущество.

2) Подготовка

- a) Докато работите с машината трябва да носите здрави обувки и дълги панталони. Не работете с компресора,

ако сте боси или носите открити сандали. Избягвайте широки дрехи или такива, от които висят шнулове или връзки.

- b) Не се обличайте със широки дрехи и не носете свободно висящи бижута, които биха могли да бъдат засмукани от въздушния отвор, който е също така опасен и за дългите коси.
- c) Набавете си антифони и защитни очила. Носете ги през цялото време докато работите с машината.
- d) По време на експлоатация заемете препоръчителната позиция и се уверете, че сте стъпили на твърда и равна повърхност.
- e) Компресорът не бива да бъде използван върху настилки от паваж или дребен чакъл, където изхвърленият материал би могъл да причини наранявания.
- f) Преди да включите машината, задължително вижте дали закрепващите елементи са обезопасени, проверете дали по корпуса няма никакви щети и се уверете, че

защитните механизми и прегради са на място. С цел запазване на баланса, подменете износените или повредени компоненти като цели комплекти. Сменете също и нечетливите етикети.

3) Експлоатация

- a) Не пускайте компресора преди да сте се уверили, че хранващата му камера е празна.
- b) Пазете тялото и лицето далеч от засмукващия отвор на машината.
- c) Не допускайте дрехите, ръцете или други части от тялото ви да попаднат в хранващата камера, изхвърлящата тръба или в близост до която и да е било движеща се част.
- d) Работете винаги здраво стъпил на земята и с тяло в равновесно положение. Не се протягайте прекалено много. Когато подавате материал към компресора, никога не заставайте на място, което е по-високо от неговата основа.
- e) Когато работите с машината стойте винаги настрани от зоната за

изхвърляне.

- f) Бъдете изключително внимателни, когато подавате материали в устройството. Не включвайте метали, скали, бутилки, кутии или други чужди предмети.
- g) Ако режещият механизъм се натъкне на чужди предмети или машината трябва да започне да издава ненормални звуци или вибрации, незабавно изключете хранването и спрете машината. Преди да рестартирате и работите с машината, изключете машината от източника на хранване и изпълнете следните стъпки:
- i) Проверете за евентуални повреди;
- ii) Заменете или отремонтирайте всяка една счупен част;
- iii) Инспектирайте и затегнете всеки един разхлабен елемент.
- h) Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the intake

- opening.
- i) Не оставяйте обработения материал да се натрупа в зоната за изхвърляне. Това ще затрудни процеса на изхвърляне и може да доведе до връщане на материала обратно през засмукващия отвор.
 - j) Абсолютно е забранено да се работи с машина, която е без монтирани предпазни устройства, или чийто защитни механизми и прегради са дефектни (например прахоуловители).
 - k) С цел предотвратяване избухването на пожар и повреждането на източника на ток, същият трябва да бъде поддържан чист от всякакви отпадъци и друг вид остатъчен материал.
 - l) Не пренасяйте компресора докато той все още е свързан към източника на ток.
 - m) Не забравяйте да изключите захранването на машината (например: извадете батерията от машината)
 - преди да оставите машината;
 - преди да почистите или да отпушите изхвърлящата тръба;
 - преди да започнете да инспектирате, да почиствате или да работите по компресора.
 - n) Избягвайте да използвате машината при лоши атмосферни условия, особено когато има риск от падане на гръмотевици.

4) Техническо обслужване и съхранение

- a) За да сте сигурни, че уредът е в безопасно работно състояние, вижте дали всички негови гайки,
- b) Често проверявайте колектора за отпадъци за износване или износване.
- c) Подменете износените и повредени части.
- d) Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.
- e) Съхранявайте машината в сухо помещение, далеч от достъпа на деца.
- f) При спиране на компресора за техническо обслужване, инспектиране,

съхранение или за подмяна на даден аксесоар, първо го изключете от електрическата мрежа и след това проверете дали всички негови движещи се части са изцяло неподвижни. Оставете машината да се охлади преди да пристъпите към извършването на настройки, проверки и пр. Грижете се за уреда и го поддържайте чист.

- g) Съхранявайте машината в сухо помещение, далеч от достъпа на деца.
- h) Не складирайте компресора преди да е изстинал.
- i) Когато обслужвате шредера, имайте предвид, че шредерът може да бъде преместен, дори ако захранването е изключено поради блокиращата функция на предпазителя.
- j) Никога не се опитвайте да отмените блокиращата функция на защитния механизъм.

5) Допълнителни инструкции за

безопасност за устройства с торбирани приставки

Изключете устройството, преди да инсталирате или извадите чантата.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

- а) Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте клетките или акумулаторната батерия.**
- б) Не свързвайте накъсо акумулаторна батерия. Не съхранявайте акумулаторните батерии случайно в кутия или чекмедже, където те могат да се окъсят помежду си или от проводящи материали.** Когато акумулаторната батерия не е в употреба, я съхранявайте далеч от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове

или други дребни метални предмети, които могат свържат единия полюсен извод с другия. Окъсяването на полюсните изводи на батерията може да причини изгаряния или пожар.

- в) Не излагайте акумулаторната батерия на топлина или огън. Избягвайте съхранение на пряка слънчева светлина.**
- г) Не подлагайте акумулаторната батерия на механичен удар.**
- д) В случай на теч от акумулаторната батерия не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.**
- е) Незабавно да се потърси медицинска помощ, ако са погълнати клетка или акумулаторна батерия.**

- ж) Пазете акумулаторната батерия чиста и суха.**
- з) Избърсвайте полюсните изводи на акумулаторната батерия с чиста суха кърпа, ако те се замърсят.**
- и) Преди употреба акумулаторната батерия трябва да бъде зареждана. Винаги правете справка с тази инструкция и използвайте правилната процедура за зареждане.**
- к) Не дръжте акумулаторната батерия на заряд, когато не се използва.**
- л) След продължителен период на съхранение може да се наложи зареждане и разреждане на акумулаторната батерия няколко пъти за получаване на максимални експлоатационни показатели.**
- м) Акумулаторната батерия отдава най-добрите си експлоатационни**

показатели, когато работи при нормална стайна температура (20 °C ± 5 °C).

- н) Когато изхвърляте акумулаторни батерии, дръжте батериите от различни електрохимични системи отделно една от друга.**
- о) Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от Worx. Не използвайте друго зарядно устройство освен специално предназначено за използване с оборудването.** Зарядно устройство, което е подходящо за един тип акумулаторна батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга акумулаторна батерия.
- п) Не използвайте акумулаторна батерия, която не е предназначена за използване с оборудването.**
- р) Пазете акумулаторната батерия далеч от деца.**
- с) Запазете оригиналната**

литература на изделието за бъдещи справки.

- т) Изваждайте акумулаторната батерия от оборудването, когато не се използва.**
- у) Изхвърлете я по подходящ начин.**
- ф) Не смесвайте клетки от различно производство, капацитет, размер или тип в устройството.**
- х) Не изваждайте батерията от оригиналната ѝ опаковка, докато е необходима за употреба.**
- ц) Спазвайте обозначенията плюс (+) и минус (-) на батерията и се уверете, че се използват правилно.**

СИМВОЛИ



Прочетете ръководството за експлоатация.



Сложете предпазни очила.

	Сложете антифони
	Не използвайте машината в дъждовно време.
	Предупреждение за опасност.
	Дръжте настрана случайно преминаващите хора.
	Нисък режим
	Вакуум режим
	След изключване на машината, работното колело продължава да се върти. Изчакайте, докато всички компоненти на машината са спрели напълно, преди да докоснете.
	Проверявайте дали батерията е извадена преди смяна на принадлежности.
	Батериите може да влязат в кръговрата на водата, ако бъдат изхвърлени неправилно, което може да е опасно за екосистемата. Не изхвърляйте батерии като несортирани домакински отпадъци
	Да не се изгаря

 Li-Ion 	Li-Ion батерия Този продукт е маркиран със символ, свързан с „разделното събиране“ на всички пакети батерии. Впоследствие той ще бъде рециклиран или разглобен, за да се намали въздействието върху околната среда. Пакетите батерии може да бъдат опасни за околната среда и за човешкото здраве, тъй като съдържат опасни съставки.
 	Излязлите от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте рециклиращи съоръжения там, където има такива. Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.




СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. ДРЪЖКА
2. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ
3. БУТОН ЗА ВИСОКА / НИСКА СКОРОСТ
4. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТРЪБАТА
5. ТРЪБА НА КОМПРЕСОРА
6. ДЮЗА НА НАКРАЙНИКА НА ДУХАЛКАТА
7. АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ *
8. АНТИСТАТИЧНА ЛЕНТА
9. ГОРНА ВАКУУМНА ТРЪБА
10. ДОЛНА ВАКУУМНА ТРЪБА
11. КОЛЕЛА
12. ЧАНТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИСТА
13. КАПАК НА КОРПУСА НА ВЕНТИЛАТОРА
14. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ *(ВИЖ ФИГ. С)
15. ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА (ВИЖ ФИГ..D)

*Не всички описани или показани на илюстрациите аксесоари са включени в стандартната доставка.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел **WG583E WG583E.9** (5-определена машина, представителна вакуумна електрическа дуخالка)

	WG583E	WG583E.9
Номинално напрежение	40 V  макс. (2x20Vмакс.) **	
Скорост на издухване	Max. 335 km/h	
Мощност на засмукване	Max. 575 m ³ /h	
Степен на мулчиране	12:1	
Капацитет на колекционната торба:	35 L	
Вид батерия	Литиевойонна	/
Капацитет на батерията	4.0 Ah (WA3553)	/
Модел на зарядното устройство	WA3883	/
Характеристики на зарядното устройство	Входящо напрежение: 100-240 V~ 50-60 Hz Изходящо напрежение 1: 20 V  , 2.0 A *** Изходящо напрежение 2: 20 V  , 2.0 A ***	
Време за зареждане (прибл.) Пакет батерии: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Тегло на машината	4.2 kg ((Духалка) 5.1 kg (Прахосмукачка)	2.9 kg ((Духалка) 3.8 kg (Прахосмукачка)

** Напрежение, измерено без натоварване.
Първоначалното напрежение на батерията достига максимум 20 волта. Номиналното напрежение е 18 волта.

*** Изходът на зарядното устройство 1 и изходът 2 показват, че и двата порта имат едно и също изходно напрежение и ток.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	WG583E	WG583E.9
Батерия	2 (WA3553)	/
Зарядно устройство	1 (WA3883)	/

Препоръчваме да закупвате Вашите аксесоари от същия магазин, от който сте закупили инструмента. Вижте опаковката на аксесоара за повече подробности. Персонала на магазина може да Ви помогне и посъветва.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ШУМ

Претеглено налягане на звука L_{PA} : 84.7 dB(A)

Претеглена мощност на звука L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Да се носят средства за защита на слуха.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ВИБРАЦИИ

Типична претеглена вибрация a_h : <2.5 m/s²

Коефициент на несигурност K : 1.5 m/s²

Обявената обща стойност на вибриране може да бъде използвана при сравняване на един инструмент с друг, както и при първоначална оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работа с електрическия уред е възможно емисионната стойност на вибрациите да се различава от обявената такава, като това зависи от начина на използване и може да бъде представено със следните примери за употреба на машината: Как се работи с инструмента и какви материали се режат или пробиват с него.

В добро състояние ли е машината и дали се поддържа както трябва.
Използва ли се правилния аксесоар и сигурно ли е, че той е остър и в добро състояние.
Затегната ли е ръкохватката и монтирани ли са някакви антивибрационни аксесоари.
Инструментът използва ли се по предназначение и в

Безжична дуخالка за листа/ прахосмукачка/мулчер

BG

съответствие с настоящите инструкции.

Ако бъде използван по неправилен начин, този уред може да причини вибрационни симптоми на ръцете.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** От гледна точка на точността, при изчисляване на нивото на излагане в действителни експлоатационни условия трябва да бъдат взети предвид всички етапи на работния цикъл, като например периодите, в които инструментът е изключен или в които той работи на празни обороти. Това може значително да намали нивото на излагане в рамките на целия експлоатационен период. Помощ при намаляване степента на излагане на вибрационен риск: Използването длет, бургии и ножове трябва ВИНАГИ да са остри. Поддържайте този уред съгласно настоящите инструкции и не забравяйте да го смазвате добре (когато е подходящо). Ако инструментът ще бъде редовно използван, инвестирайте средства в закупуването на антивибрационни аксесоари. Планирайте вашия работен график така, че силните вибрации при експлоатация да бъдат разпределени в рамките на няколко дни.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Вентилаторът & Прахосмукачките са само за жилищна употреба. Използвайте вентилатор, за да премествате или вакуумирате отпадъците в двора на открито, ако е необходимо.

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Действие	Фигура
ПРЕДИ РАБОТА	
Проверете зареждането на батерията ЗАБЕЛЕЖКА: Фигура А важи само за батерии с индикатор за батерията.	виж фиг.. А

Зареждане на батерията

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Батерията не е напълно заредена фабрично. Всяка батерия трябва да бъде напълно заредена преди първата употреба.
- Винаги зареждайте и двете батерии едновременно. Вижте ръководството за зарядното устройство за повече подробности.

! **ВНИМАНИЕ!** Зарядното устройство и батерията са специално проектирани да работят заедно, така че не се опитвайте да използвате друго оборудване. Никога не вкарвайте метални предмети в свързването на зарядното устройство или батерията поради електрическа повреда, в противен случай ще възникне опасност.

виж фиг. В

Инсталиране и премахване на батерията

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Устройството може да работи само когато са монтирани 2 батерии. Препоръчително е да използвате едни и същи две батерии и да зареждате и двете батерии едновременно.
- Когато използвате две батерии с различни ампер-часове или нива на зареждане, Машината работи само до нивото на минимално заредена батерия

виж фиг.С

131




Индикатор за батерията
Вижте подробности в раздела СТАТУС НА БАТЕРИЯТА

ВАЖНО: Когато свети само едната светлина, това означава, че батерията е прекалено изтощена, въпреки че косачката все още може да реже трева. Ако при тези условия продължите да използвате машината, това ще намали експлоатационния живот на батерията и ще се отрази на нейната производителност. Когато нито една от светлините не свети или едната от тях мига, това означава, че батериите не са поставени както трябва. Моля, проверете дали батериите са влезли изцяло в гнездото.

виж фиг. D

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Режим на издухване

Монтажен вентилатор тръбаи капак на корпуса на вентилатора	виж фиг. E1,E2,E3
Превключвател за включване / изключване  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като бъде изключен уредът продължава да работи в продължение на няколко секунди. Преди да го оставите на земята, изчакайте двигателя да спре напълно.	виж фиг. F
Използване на вентилатора СЪВЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - Когато работите с машината, дръжте издухващата тръба на около 8" см. над повърхността. - Извършвайте широки движения от единия до другия край. Напредвайте бавно, държейки натрупаните отпадъци/листа пред вас.  Caution! Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.	виж фиг.G
Регулирайте скоростта на издухване ЗАБЕЛЕЖКА: скоростта, с която инструментът работи винаги след включване, е тази скорост, когато сте го изключили последния път. Молим, ако е необходимо, коригирайте скоростта.	виж фиг.H
Почистване	
разглюбяване на компресорната тръбаи капак на корпуса на вентилатора	виж фиг. I1,I2
Монтажен вакуумна тръба и колела	виж фиг. J1,J2
Поставете торбичка за събиране на листа	виж фиг. J3
Превключвател за включване / изключване  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като бъде изключен уредът продължава да работи в продължение на няколко секунди. Преди да го оставите на земята, изчакайте двигателя да спре напълно.	виж фиг.F
Използвайте вакуум ЗАБЕЛЕЖКА: При работа като прахосмукачка се препоръчва висока скорост на машината.	виж фиг. K
разглюбяване на вакуумна тръба за събиране на листата	виж фиг. L1,L2

Изпразнете торбата за събиране на листа	виж фиг. M1,M2
Премахване на запушени отпадъци от работното колело (без инструменти) ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да извадите батериите, преди да почиствате машината от отпадъци.	виж фиг. N

СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА (Вж. Фиг. D)

- Преди да започнете работа или след употреба натиснете бутона до светлинния индикатор за захранването на машината, за да проверите капацитета на батерията. По време на употреба капацитетът на батерията ще бъде посочен автоматично от индикатора за батерията.
- Индикаторът постоянно засича и показва състоянието на батерията, както следва.
- При машина с 2 пакета батерии с различна мощност светлинният индикатор за захранването показва състоянието на батерията на по-слабата от двете батерии.

Състояние на светлинния индикатор за батерията	Състояние на батерията
Светят пет зелени светлини (●●●●●).	Двете батерии са напълно заредени.
Светят две, три или четири зелени светлини.	Двете батерии имат остатъчен заряд. Колкото повече светлини светят, толкова по-голям е капацитетът на батерията.
Свети само една зелена светлина (●□□□□).	Поне една батерия е на път да се изтощи и трябва да бъде заредена.
Не светят светлини.	Поне една от батериите не е добре поставена или батерията може да е повредена.
Само една светлина премигва двукратно циклично.	Поне една от батериите е прекалено разреждана (моля, вижте състоянието на зареждане на батерията), моля, презаредете двете батерии едновременно, преди да ги използвате отново или да ги съхранявате.
Само една светлина премигва трикратно циклично.	Поне една батерия е гореща, изчакайте ги да се охладят, преди да започнете отново.

Само една светлина премигва четирикратно циклично.

Машината е претоварена. Увеличете височината на рязане или натиснете бавно.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте сешоар / вакуум на хладно и сухо място на закрито. Съхранявайте на място, недостъпно за деца и животни.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Машината трябва да бъде редовно почиствана.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поддържайте уреда сух. В никакъв случай не го мокрете.

- При почистването му използвайте само меки сапуни и влажни кърпи.
- Не употребявайте никакви почистващи препарати или съдържащи химикали разтворители, които могат сериозно да увредят пластмасовите части на машината.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Избягвайте от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте рециклиращи съоръжения там, където има такива. Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

декларира, че продуктът,
описание **Акумулаторна духалка и прахосмукачка за листа**
Тип **WG583E WG583E.9 (5-определена машина, представителна вакуумна електрическа духалка)**
функция **издухване и събиране на отломки в колектор за отпадъци**

отговаря на следните директиви:

2006/42/ЕС, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/ЕСизменена от директива2005/88/ЕС

2000/14/ЕСизменена от директива2005/88/ЕС:

-на процедура за оценка на съответствието съгласно

ПриложениеV

-измерено ниво на звукова мощност **99.7 dB (A)**

- обявено и гарантирано ниво на звукова мощност **103 dB(A)**

както и на стандартите:

EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Отговорник за съставянето на техническото досие:

Име Marcel Filz

Адрес Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30

Allen Ding

Заместник-главен инженер, отговарящ за
тестването и сертифицирането
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BIZTONSÁGOS TERMÉKHASZNÁLAT

 **FIGYELEM Olvasson el
minden biztonsági**

figyelmeztetést és

valamennyi utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

**Őrizzen meg minden
figyelmeztetést és
utasítást, a jövőben
szüksége lehet ezekre.**

- A készülék kizárólag a vele együtt szállított táppal használható.

illetve tapasztalattal nem rendelkező vagy a jelen utasításokat nem ismerő személyek használják; a működtető életkorára vonatkozóan helyi korlátozások lehetnek érvényben.

- c) Soha ne működtesse a gépet, ha mások (különösen gyerekek), esetleg állatok vannak a közelben.
- d) ne feledje, hogy a készüléküzemeltetője vagy használója felel a másokat ért balesetek vagy az őket ért károk miatt.

134

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ

A biztonságos működtetés gyakorlata

1) Tájékozódás

- a) figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és a készülék megfelelő használatával.
- b) Soha ne engedje meg, hogy a gépet gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű,

2) Előkészítés

- a) A szerszám működtetése közben mindig csukott cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a gépet lábbeli nélkül vagy nyitott szandával. Kerülje el a bő vagy lógó övekkel és kendőkkel ellátott ruházat viseletét.
- b) Ne viseljen laza ruházatot vagy olyan ékszereket, amelyeket a fúvócső beszippanthat. Vigyázzon, hogy a hosszú haj ne kerüljön a fúvócső útjába.
- c) Szerezzen be hallásvédő eszközt és védőszemüveget.

A gép használata közben mindig viselje őket.

- d) A gépet csak az előírt pozícióban, szilárd és vízszintes talajon használja.
- e) Ne használja a gépet burkolt vagy kavicsos felületeken, mert a szétszóródó burkolóanyag sérüléseket okozhat.
- f) Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a vágó alkatrészek és az ezeket rögzítő elemek megfelelő rögzítését/ meghúzását, a védőburkolat sérülésmentességét, és a védők és védőernyők pozicionálását. Cserélje ki a kopott vagy károsodott alkatrészeket, hogy megőrizze a gép eredeti állapotát. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlaná vált címkéket.

3) Működtetés

- a) A gép elindítása előtt ellenőrizze, hogy a gyűjtőkamra üres-e.
- b) Tartsa távol az arcát és a testét a beszívó nyílástól.
- c) Ne engedje, hogy kezei, testrészei vagy ruházata a gyűjtőkamrába vagy a kidobó csúszdába, vagy

bármely mozgó alkatrész közelébe kerüljenek.

- d) Munkavégzés közben mindig ügyeljen az egyensúlyára. Ne nyúljon túl messzire. Soha ne álljon magasabban a gép talpánál a hulladékok összegyűjtése során.
- e) A gép működtetése közben kerülje el a gép feldolgozott anyagot kidobó övezetét.
- f) A hulladékok összegyűjtése során nagyon ügyeljen arra, hogy a gépbe ne kerüljenek fémdarabok, kövek, üvegek, fémdobozok, és egyéb idegen anyagok.
- g) Ha a vágószerkezet idegen anyagba ütközik vagy a gép szokatlan hangokat vagy rezgéseket bocsát ki, azonnal kapcsolja ki a gép áramellátását és várja meg a gép teljes leállítását. Vegye ki az akkucsomagot a gépből, majd tegye meg a következő lépéseket a gép újabb elindítása és működtetése előtt:
 - i) vizsgálja meg a gépet az esetleges károsodások felfedezéséért;
 - ii) cserélje ki vagy javítsa meg a károsodott részeket;
 - iii) keresse meg az esetleg

meglazult részeket, és rögzítse őket.

- h) Ne engedje, hogy a feldolgozott anyagok felgyűljenek a gép kidobó övezetében; az efféle jelenség megzavarja a folyamatos kidobást, és akár a beszívott anyag beszívó nyíláson való kilökéséhez vezethet.
- i) Ha a gép eldugult, a hulladékok eltávolítása előtt kapcsolja ki a gép áramellátását és vegye ki a gép akkucsomagját.
- j) Soha ne működtesse a szerszámot, ha a védőburkolata vagy egyéb védőelemei megsérültek, illetve a biztonsági eszközök, például a hulladékgyűjtő-tartály nélkül.
- k) Tartsa tisztán a gép áramforrását, a károsodás és az esetleges tűzveszély megelőzése végett.
- l) Ne szállítsa/költöztesse a gépet működő áramforrással.
- m) Mindig csatlakoztassa le az áramforrásról a gépet (pl. vegye ki belőle az akkumulátort), ha
- ha felügyelet nélkül hagyja

a gépet,

- akadálymentesítés és a kidobó csúszda megtisztítása előtt,
 - mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne;
- n) Ne használja a gépet rossz időjárási viszonyok között, különösen, ha fennáll a villámlás veszélye.

4) Karbantartás és tárolás

- a) minden csavar és anya legyen szoros, hogy a készüléket biztonságosan működtethesse;
- b) Ellenőrizze gyakran, hogy a gyűjtőtartály nem sérült-e meg.
- c) A kopott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki.
- d) Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
- e) A gépet száraz, gyerekek elől elzárt helyen tárolja.
- f) Ha a gép szervizelés, ellenőrzés, tárolás vagy tartozékcsere céljából le van állítva, válassza le az akkucsomagot vagy szüntesse meg a gép áramellátását, és bizonyosodjon meg, hogy

a gép összes mozgó alkatrésze teljesen leállt. Az ellenőrzések és beállítások, stb. előtt, várja meg a gép teljes lehűlését. Gondosan tartsa karban és tisztán a gépet.

- g) A gépet száraz, gyerekek elől elzárt helyen tárolja.
- h) Tárolás előtt mindig várja meg a gép teljes lehűlését.
- i) A vágószerkezet alkatrészeinek szervizeléskor soha ne feledkezzen meg, hogy a védőelem szinkronizáló funkciója miatt a vágószerkezet elemei még az áramforrás leválasztása után is elmozdulhatnak.
- j) Soha ne próbálja kiiktatni a védőelem szinkronizáló funkcióját.

5) Kiegészítő biztonsági utasítások zsákoló tartozékokkal ellátott gépek esetén

A zsák fel- vagy leszerelése előtt mindig kapcsolja ki a gépet.

AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI

FIGYELMEZTETÉSEK

a) Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.

b) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az

akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés- és tűzveszélyes.

c) Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.

d) Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.

e) Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön

a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

f) Az akkumulátor vagy egy cella lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

g) Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.

h) Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.

i) Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.

j) Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.

k) Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.

l) Az akkumulátor szobahőmérsékleten

(20 °C ± 5 °C) használva nyújtja a legjobb teljesítményt.

m) Az akkumulátorok ártalmatlanításakor a különböző elektrokémiai rendszereket különítse el egymástól.

n) Csak a Worx által javasolt töltővel töltsse fel. Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja. Ha egy adott akkumulátorhoz megfelelő töltőt másik akkumulátorral használ, az tűzveszélyes lehet.

o) Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.

p) Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.

q) Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.

r) Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

s) Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.

t) Ne helyezzen be különböző gyártóktól származó, illetve eltérő

kapacitású, méretű vagy típusú akkukat a készülékbe.

u) Az akkucsomag csomagolását csak közvetlenül a használat előtt távolítsa el.

v) Figyeljen az akkun látható (+) és mínusz (-) polaritású jelzésekre az akku előírt használata érdekében.

SZIMBÓLUMOK

	Olvassa el a kezelői kézikönyvet
	Viseljen szemvédőt
	Viseljen fülvédőt
	Ne tegye ki esőnek
	Figyelmeztetés veszélyre
	A közelben ne állodgáljon senki

	Fúvó mód
	Szívó mód
	A lapátkerék a berendezés kikapcsolása után tovább forog. Mielőtt az alkatrészekhez hozzátérne, várja meg, míg a berendezés minden alkatrésze leáll.
	Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort eltávolította az alkatrészek cseréjét megelőzően.
	Az akkumulátor nem megfelelő leselejtezés esetén bekerülhet a víz körforgásba, ami veszélyes lehet az ökoszisztémára nézve. A hulladék akkumulátort ne dobja a kommunális hulladékba.
	Ne dobja tűzbe
	Lítium-ion akkumulátor. A terméken található szimbólum arra utal, hogy minden akkumulátorcsomagot külön kell gyűjteni. Ezeket aztán újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az akkumulátorcsomag veszélyes lehet a környezetre és az emberi egészségre nézve, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz.
	A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

ALKATRÉSZ LISTA

- MARKOLAT**
- KI-/BEKAPCSOLÓ GOMB**
- NAGY / ALACSONY SEBESSÉGŰ VEZÉRLŐ GOMB**

4. CSÓKIOLDÓ GOMB
5. FÚVÓCSŐ
6. ROBBANÁS FÚVÓKA
7. AKKUMULÁTOR *
8. ANTISZTATIKUS CSÍK
9. FELSŐ VÁKUUMCSŐ
10. ALSÓ VÁKUUMCSŐ
11. KERÉK
12. LEVÉLGYÚJTÓ ZSÁK
13. VENTILÁTOR FEDELE
14. AKKUMULÁTORKIOLDÓ GOMB *(LÁSD AZ CÁBRÁT)
15. AKKUMULÁTOR JELZŐ LÁMPA (LÁSD AZ. D CÁBRÁT)

* Nem minden gép tartalmazza az összes, a fentiekben felsorolt alkatrészt.

MŰSZAKI ADATOK

Típus **WG583E WG583E.9 (5-gépek megnevezése, képviselője az akkumulátorral működtetett fúvó vákuum)**

	WG583E	WG583E.9
Feszültség	40 V \equiv MAX(2x20 V MAX)**	
Fúvási sebesség	Max. 335 km/h	
Vákuum-kapacitás	Max. 575 m ³ /h	
Mulcsozási ráta	12:1	
A gyűjtőzsák kapacitása:	35 L	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	/
Akkumulátor kapacitása	4.0 Ah (WA3553)	/
Töltő típusa	WA3883	/
Töltő besorolása	Bemenet: 100-240 V~ 50-60 Hz Kimenet 1: 20 V \equiv , 2.0 A *** Kimenet 2: 20 V \equiv , 2.0 A ***	

Töltésidő (kb.) Akkumulátor: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
A készülék súlya	4.2 kg (Fúj) 5.1 kg (Vákuum)	2.9 kg (Fúj) 3.8 kg (Vákuum)

** Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 20 volt. A névleges feszültség 18 volt.

***A töltő 1-es és 2-es kimenete alatt két olyan portot értünk, amelyek egyforma feszültséget és áramerősséget szolgáltatnak.

TARTOZÉKOK

	WG583E	WG583E.9
Akkumulátor	2 (WA3553)	/
Töltés	1 (WA3883)	/

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a szerszámot is vásárolta. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

ZAJÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomósszint L_{PA} : 84.7 dB(A)

A-súlyozású hangerő L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Viseljen fülvédőt.



REZGÉSÉRTÉKEK

Rezgés kibocsátás $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Bizonytalanság $K=1.5 \text{ m/s}^2$

A hivatalos összesített rezgésszint a szerszámok összehasonlítására, illetve a kitettség előzetes felmérésére használható.



FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos kéziszerszám használata során a rezgés kibocsátás eltérhet a fenti értéktől attól függően, hogy a szerszámot hogyan használják. Az érték függhet az alábbiaktól: Hogyan használják a szerszámot, milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.

Az eszköz jó állapotban van-e, megfelelően karbantartják-e.

Akkumulátoros fúvó/Vákuum/ Mulcher

HU

Megfelelő tartozékokat használnak-e az eszközhöz, vigyáznak-e, hogy hegyes legyen és jó állapotban maradjon. A markolat megfelelően rögzül-e, használnak-e rezgéscsillapító tartozékokat. A szerszámot rendeltetésszerűen, kialakításának és a jelen utasításoknak megfelelően használják-e.

Ha a szerszámot nem kezelik megfelelően, kéz-kar vibrációs szindrómát okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: A pontosság érdekében az expozíciós szint becsült értékéhez a valós használati körülmények között figyelembe kell venni a működési ciklus valamennyi elemét, így azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik. Ez a teljes munkaidőszak viszonylatában jelentősen csökkentheti az expozíciós szintet. A rezgéscsökkentővel való kitettséget az alábbiakkal csökkentheti: Az eszközt jelen utasításoknak megfelelően tartsa karban, és vigyázzon a megfelelő kenésre (ahol erre szükség van). Ha rendszeresen használja az eszközt, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat. Úgy tervezze meg a munkáját, hogy a magas rezgésszámú eszközök használatát igénylő feladatokat több napra ossza el.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RENDELTELTÉS:

A fűvő-szívó készülék kizárólag lakossági felhasználásra alkalmas. Használja a készüléket kültéren a szennyeződés elfújására vagy felszívására, szükség szerint.

ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDÉS

MŰVELET	ÁBRA
MŰKÖDTETÉS ELŐTT	
Az akku feltöltöttségi állapotának ellenőrzése MEGJEGYZÉS: A A ábra csak az akku feltöltöttségi szintjét is jelző akkucsomagra vonatkozik.	Lásd az. A ábrát
Az akkumulátor feltöltése MEGJEGYZÉS: <ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor NINCS FELTÖLTVE, használat előtt előbb fel kell tölteni. A két akkut mindig egy időben és teljesen töltsse fel. További részletek a töltő használati útmutatójában. FIGYELMEZTETÉS! A töltőt és az akkumulátort kifejezetten egymáshoz tervezték, ezért ne próbálkozzon más eszköz használatával. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a töltőbe vagy az akkumulátorba, és ne engedje, hogy azokba fémtárgyak jussanak, mivel ez elektromos meghibásodáshoz vezet, és veszélyes.	Lásd az. B ábrát

Az akkumulátor eltávolítása vagy behelyezése

MEGJEGYZÉS:

- Ez az elektromos kisgép csak akkor működik, ha mindkét akkumulátort megfelelően behelyezték a nekik kijelölt rekeszbe. Kérjük, hogy mindig ugyanazt a két akkut használja, és hogy mindig egy időben töltsse fel őket.**
- Amennyiben eltérő teljesítményű akkumulátorokat használ, a gép csak a legalacsonyabban feltöltött akkumulátor szintjére fog futni**

Lásd az. C ábrát

Akkumulátor jelző lámpa Lásd a részleteket az AKKU ÁLLAPOTA című fejezetben

FONTOS:
Ha csak egy jelzőfény világít, az akkumulátor túlságosan lemerült, bár előfordulhat, hogy még lehet sövénynt vágni vele. Ha a sövényvágót lemerült akkumulátorral tovább működteti, az csökkentheti az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.
Ha egyetlen jelzőfény sem ég, minimum egy akku nincs tökéletesen behelyezve, vagy az akku hibás. Kérjük, alaposan ellenőrizze az akkuk megfelelő behelyezését és pozicionálását.

Lásd az. D ábrát

MŰKÖDÉS

Fűvő mód

A FŰVŐCSŐ FELSZERELÉSE és a ventilátorház fedele

Lásd az. E1,E2,E3 ábrát

Ki-/bekapcsoló gomb
FIGYELMEZTETÉS Kikapcsolást követően a szerszám még néhány másodpercig működik. Mielőtt a szerszámot letenné, várja meg, hogy a motor teljesen leálljon.


Lásd az. F ábrát

A FŰVŐGÉP HASZNÁLATA ÖTLETEK A HASZNÁLATHOZ

- Az eszköz működtetésekor tartsa a fűvőcsövet kb. 8°-rel a talaj fölött.
- Oldalirányú sópró mozdulatokat végezzen. Lassan haladjon, a felgyülemlett levelek vagy hulladék legyenek ön előtt.

Lásd az. G ábrát

FIGYELMEZTETÉS!
Ne fújjon kemény tárgyakat, például szökeket, csavarokat vagy köveket.

A fűvási sebesség beállítása MEGJEGYZÉS: Az a sebesség, amelyet az eszköz minden egyes bekapcsoláskor megtart, az a sebesség, amikor utóljára kikapcsolta. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a sebességet.	Lásd az. H ábrát
por szívózás	
A fűvócső leszerelése és a ventilátorház fedele	Lásd az. I1,I2 ábrát
A vákuumcső FELSZERELÉSE és a kerék	Lásd az. J1,J2 ábrát
A levél gyűjtőzsák csatlakoztatása	Lásd az. J3 ábrát
Ki-/bekapcsoló gomb  FIGYELMEZTETÉS Kikapcsolás követően a szerszám még néhány másodpercig működik. Mielőtt a szerszámot letenné, várja meg, hogy a motor teljesen leálljon.	Lásd az. F ábrát
A szívó funkció használata MEGJEGYZÉS: A legjobb vákuumteljesítmény elérése érdekében ajánlott nagy sebességet használni.	Lásd az. K ábrát
A vákuumcső leszerelése és a levélgyűjtő táska	Lásd az. L1,L2 ábrát
A levélgyűjtő zsák ürítése	Lásd az. M1,M2 ábrát
A felgyülemllett szennyeződés eltávolítása a forgólapátból (szerszám nincs mellékelve) MEGJEGYZÉS: Mielőtt megpróbálna eltávolítani a törmelékot, feltétlenül távolítsa el az akkumulátort.	Lásd az. N ábrát

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ LED-JE (Lásd az D ábrát)

- Az akku feltöltöttségi szintjének ellenőrzése végett, nyomja meg az akku feltöltöttségisintjét jelző lámpa mellett található gombot a gép elindítása előtt vagy a gép használata után.
- A gép használata közben az akkucsomag feltöltöttségi szintje automatikusan megjelenik az akku feltöltöttségi állapotát jelző lámpán. A jelzőlámpa folyamatosan érzékeli, és u-csak folyamatosan jelzi ki az akkucsomag feltöltöttségi állapotát.
- Azoknál a gépeknél, amelyek akkucsomagja két eltérő feltöltöttségi szintű akkut tartalmaz, az akku feltöltöttségi állapotát jelző lámpa az alacsonyabb feltöltöttségi szinttel rendelkező akku állapotát fogja jelezni.

Az akkumulátor feltöltöttségi szintjét jelző mutató	Az akku állapota
Mind az öt zöld fényű LED ég (●●●●●).	Mindkét akku nagyon fel van töltve.
Két, három vagy négy zöld fényű LED ég.	A két akkuban még elegendő energia van. Minél több LED ég, az akkuk annál jobban fel vannak töltve.
Csak egy zöld fényű LED ég (●□□□□).	A legjobb esetben is, legalább az egyik akku feltöltöttségi szintje nagyon alacsony. Kérjük, ellenőrizze az akkucsomagot, majd töltsse fel.
Egyetlen zöld fényű LED sem ég.	Minimum egy akku nincs megfelelően behelyezve vagy valamelyik akku hibás.
Az egyik LED kétszer villog egy ciklus alatt.	Minimum egy akku teljesen lemerült (kérjük, hivatkozzon az akku feltöltöttségi állapota című fejezetre), ezért kérjük, hogy használata vagy tárolás előtt mindkét akkut egyszerre töltsse fel.
Az egyik LED háromszor villog egy ciklus alatt.	Használat közben minimum egy akku felhevült, ezért várja meg a lehűlését/lehűlésüket, mielőtt ismét folytatná a munkát.
Az egyik LED négyszer villog egy ciklus alatt.	A gép túlterhelt. Egy picit húzza el az elektromos szerszámot a fűvási övezetből, majd próbálja folytatni a megkezdett munkát.

TÁROLÁS

A fűvó-szívó készüléket beltéren, száraz, hűvös helyen, gyermekektől és állatoktól távol tárolja.


AZ ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A szerszámot tisztítsa rendszeresen.

 **Figyelmeztetés! Vigyázzon, hogy a szerszám mindig száraz legyen. Soha ne permetezze vízzel.**

- **A szerszám tisztításához csak szappanos vizet és nedves ruhát használjon.**
- **Ne használjon semmilyen vegyi anyag tartalmú tisztítószerrel vagy oldószert, mert az súlyosan károsíthatja a műanyagot.**

KÖRNYEZETVÉDELEM

 A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Kijelenti, hogy a termék:
Leírás **Akkumulátorral működtetett fúvó vákuum**
Típus **WG583E WG583E.9 (5-gépek megrevezése, képviselője az akkumulátorral működtetett fúvó vákuum)**
Rendeltetés **hulladék fújása és felszedése egy gyűjtőtartályba**

Megfelel a következő irányelveknek:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU & (EU)2015/863
2000/14/EC módosítva 2005/88/EC

2000/14/EC módosítva 2005/88/EC:
- Megfelelőség-ellenőrző eljárás a **V. függelék értelmében**
- Mért hangerő-szint **99.7 dB(A)**
- Garantált hangerő-szint **103 dB(A)**

Az alábbi normáknak,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Név Marcel Filz
Cím Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2020/05/30
Allen Ding
Helyettes főmérnök, Tesztelés és minősítés
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SECURITATEA PRODUSULUI

 **AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de**

siguranță și toate instrucțiunile. În caz de nerespectare a avertismentelor și instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor și/sau al accidentării grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

- Această instalație poate fi utilizată doar cu unitatea de alimentare care a fost livrată cu această instalație.

IMPORTANT
CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

Practici de utilizare în siguranță

1) Instruirea

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a echipamentului.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu capacități fizice, senzoriale

Aspirator fără fir cu funcție de suflare/Aspirator/Mulcher

RO

sau mentale mai reduse, respectiv celor lipsiți de experiență și de cunoștințe necesare și nici oamenilor nefamiliarizați cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina. Reglementările locale pot îngreuna și vârsta operatorului.

- c) Nu utilizați mașina dacă în apropierea lui se află diferite persoane (mai ales copii) sau animale.
- d) Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.

2) Pregătirea

- a) Când utilizați aparatul, purtați încălțăminte solidă și pantaloni lungi; Nu utilizați mașina desculț sau cu sandale deschise. Evitați purtarea de haine largi sau care au cordoane sau cravate care atârână.
- b) Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi atrase în orificiul de intrare a aerului. Nu permiteți apropierea persoanelor cu păr lung de orificiile de intrare a aerului.
- c) Procurați-vă dispozitive de

protecție a auzului și ochelari de protecție. Purtați-le tot timpul cât utilizați mașina.

- d) Acționați mașina numai în poziția recomandată și numai pe un sol ferm, orizontal.
- e) Nu utilizați mașina pe suprafețe pavate sau cu pietriș deoarece materialele aruncate de aceasta pot duce la rănirea persoanelor.
- f) Înainte de utilizare faceți o inspecție vizuală pentru a vă convinge că elementele de toc și șuruburile care le fixează sunt strânse, carcasa nu este deteriorată, iar apărătorile și ecranele de protecție sunt la locul lor. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate pentru a păstra starea inițială a mașinii. Înlocuiți etichetele uzate sau ilizibile.

3) Funcționarea

- a) Înainte de a porni mașina, verificați dacă este gol cuva de alimentare cu materiale.
- b) Țineți la distanță fața și corpul dvs. de orificiul de intrare a materialelor în cuvă.
- c) Evitați introducerea mâinilor, a membrelor sau a hainelor dvs. în cuva de alimentare

- a mașinii sau în jgheabul de evacuare și țineți-le la distanță de piesele componente aflate în mișcare.
- d) Păstrați-vă întotdeauna echilibrul. Nu vă întindeți prea mult. Nu stați niciodată la o înălțime mai mare decât baza mașinii în timpul alimentării cu materiale a acestuia.
- e) În timpul acționării mașinii, evitați întotdeauna zona jgheabului de evacuare.
- f) În timpul alimentării cuvei cu diferite materiale, aveți o grijă sporită ca aceasta să nu adune bucăți de metal, pietre, sticle, cutii de conserve sau alte obiecte străine.
- g) Dacă mecanismul de tocare lovește vreun obiect străin sau dacă mașina începe să scoată sunete anormale sau să vibreze, deconectați imediat sursa de alimentare și așteptați oprirea completă a mașinii. Scoateți acumulatorul din mașină și efectuați pașii următori înainte de a reporni și a acționa din nou mașina:
- i) inspectați mașina în căutare de deteriorări;
- ii) înlocuiți sau reparați piesele deteriorate;
- iii) verificați dacă există piese cu fixare slăbită și fixați-le bine.
- h) Nu permiteți adunarea materialului procesat în zona de evacuare; acest fenomen poate împiedica evacuarea corectă a materialului și poate duce și la o refulare a materialului prin orificiul de alimentare.
- i) Dacă mașina s-a blocat, deconectați sursa de alimentare și scoateți acumulatorul din mașină înainte de a curăța aceasta de mizerie.
- j) Nu utilizați niciodată aparatul cu apărători sau scuturi de protecție defecte sau fără dispozitive de protecție, cum ar fi colectorul de reziduuri, instalate.
- k) Păstrați curată sursa de alimentare (mizerie și alte acumulări) pentru a preveni deteriorarea acesteia sau un eventual incendiu.
- l) Nu transportați/mutați mașina cu sursa de alimentare conectată.
- m) Deconectați întotdeauna mașina de la alimentarea

electrică dacă (de ex.: scoaterea acumulatorului din mașină)

- dacă lăsați mașina nesupravegheată,
 - înainte de a rezolva blocajele sau de a destupa jgheabul de evacuare,
 - înainte de a controla, curăța sau lucra cu mașina;
- n) Utilizați aparatul numai în timpul zilei sau în locuri unde există o sursă de lumină artificială corespunzătoare.

4) Întreținerea și depozitarea

- a) Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în bună stare de funcționare.
- b) Verificați periodic colectorul de materiale solide pentru a preveni uzura și deteriorarea.
- c) Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- d) Utilizați numai piese de rezervă și accesorii originale.
- e) Păstrați mașina într-un loc uscat, ferit de accesul copiiiilor.
- f) Dacă mașina a fost oprită

pentru service, inspecție, depozitare sau pentru a schimba un accesoriu, deconectați mașina de la sursa de alimentare și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit complet. Așteptați răcirea completă a mașinii înainte de a efectua vreo inspecție, vreun reglaj, etc. Întrețineți mașina cu simț de răspundere și păstrați-o curată.

- g) Păstrați mașina într-un loc uscat, ferit de accesul copiiiilor.
- h) Așteptați întotdeauna răcirea mașinii înainte de depozitare.
- i) La operațiunile de service ale elementelor de tocire vă rugăm să țineți cont că aceste piese se pot mișca și atunci când sursa de alimentare este deconectată, din cauza funcției de sincronizare a apărătorii.
- j) Nu încercați să anulați niciodată funcția de sincronizare a apărătorii.

5) Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru

mașinile dotate cu accesorii gen sac

Opriiți mașina înainte de a atașa sau a desprinde sacul.

SIGURANȚA BATERIEI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATOR

a) Nu demontați, deschideți sau rupeți celulele sau acumulatorul.

b) Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorii la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare.

Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l la distanță de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.

c) Nu expuneți acumulatorul la

căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

d) Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.

e) În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belșug și solicitați asistență medicală.

f) Consultați medicul imediat dacă ați înghițit o celulă sau un acumulator.

g) Mențineți acumulatorul curat și uscat.

h) Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.

i) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.

j) Nu lăsați acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizați.

k) După perioade extinse de depozitare, poate

fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

- l) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe când este operat la temperatura normală a camerei (20 °C ± 5 °C).**
- m) Când depuneți la deșeurile acumulate, păstrați separat acumulatele unor sisteme electrochimice diferite.**
- n) Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de Worx. Nu utilizați niciun alt încărcător în afară de cel conceput specific pentru utilizarea cu acest echipament.** Un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator poate genera riscul de izbucnire a incendiilor dacă este utilizat cu un alt acumulator.
- o) Nu utilizați acumulate care nu sunt concepute pentru utilizarea cu acest echipament.**
- p) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.**
- q) Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări**

ulterioare.

- r) Scoateți acumulatorul din echipament dacă nu îl utilizați.**
- s) Depuneți acumulatorul la deșeurile în mod corespunzător.**
- t) Nu introduceți în aparat acumulate care provin de la producători diferiți sau cu capacități, dimensiuni sau tipuri diferite.**
- u) Nu scoateți pachetul de acumulate din ambalajul lui original decât în momentul premergător utilizării acestuia.**
- v) Țineți cont de polaritatea (+) și (-) indicate pe acumulator pentru a asigura o utilizare corectă a acestuia.**











SIMBOLURI







Citiți manualul de utilizare



Purtați echipament de protecție pentru ochi

	Purtați echipament de protecție pentru urechi
	Ferțiți mașina de ploaie!
	Avertisment privind pericole
	Instruiți persoanele aflate în zonă să păstreze distanța.
	Mod de suflare
	Mod de aspirare
	Impeller continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.
	Asigurați-vă că acumulatorul este scos înaintea schimbării accesoriilor.
	Bateriile pot intra în circuitul apei, dacă sunt lichidate incorect, fapt ce poate fi periculos pentru ecosistem. Nu lichidați deșeurile de baterii la fel ca deșeurile comunale nesortate.
	Nu ardeți

 Li-Ion 	Baterie Li-Ion. Acest produs a fost marcat cu simbolul referitor la 'colectarea separată' a tuturor blocurilor de baterii și a carcasei de baterie. Acestea vor fi apoi reciclate sau demontate pentru a se reduce impactul asupra mediului. Blocurile de baterii pot fi periculoase pentru mediu și sănătatea umană pentru că ele conțin substanțe periculoase.
 	Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeurii împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

LISTĂ DE COMPONENTE

1. MÂNER
2. BUTON DE PORNIRE/OPRIRE
3. BUTON DE CONTROL AL VITEZEI MARE/MICI
4. BUTON DE ELIBERARE A TUBURILOR
5. TUB SUFLANTĂ
6. DUZĂ PENTRU TUBUL DE SUFLARE
7. ACUMULATOR *
8. BANDĂ ANTISTATICĂ
9. TUB DE VID SUPERIOR
10. TUB DE VID INFERIOR
11. ROȚI
12. SAC DE COLECTARE A FRUNZELOR
13. CAPAC CARCASĂ VENTILATOR
14. BUTON DE ELIBERARE A ACUMULATORULUI* (CONSULTAȚI FIG. C)
15. INDICATOR LUMINOS (CONSULTAȚI FIG. D)

* Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în pachetul de livrare standard.

DATE TEHNICE

Tip WG583E WG583E.9(5-mașină desemnată, suflantă electrică cu vid reprezentativă)

	WG583E	WG583E.9
--	--------	----------

Aspirator fără fir cu funcție de suflare/Aspirator/Mulcher

RO

Tensiune nominală	40 V $\overline{\text{MAX}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Viteza de suflare	Max. 335 km/h	
Capacitate de aspirare	Max. 575 m ³ /h	
Raport strat protector:	12:1	
Capacitate colectare iarbă:	35 L	
Tip acumulator	Litiu-ion	/
Capacitate acumulator	4.0 Ah (WA3553)	/
Model încărcător	WA3883	/
Tensiune încărcător	Intrare: 100-240 V~ 50-60 Hz leșire 1: 20 V $\overline{\text{MAX}}$, 2.0 A *** leșire 2: 20 V $\overline{\text{MAX}}$, 2.0 A ***	
Timp încărcare (Aprox.) Acumulator: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Greutate mașină	4.2 kg (Suflare) 5.1 kg (Aspirare)	2.9 kg (Suflare) 3.8 kg (Aspirare)

** Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a acumulatorului atinge maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18 volți.

*** leșire nr.1 și nr. 2 a încărcătorului înseamnă două porturi care furnizează 2 tensiuni și 2 amperaje egale.

ACCESORII

	WG583E	WG583E.9
Acumulator	2 (WA3553)	/
încărcător	1 (WA3883)	/

Vă recomandăm să achiziționați accesoriile de la același magazin de la care ați cumpărat unealta electrică. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență și sfaturi.

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonică ponderată L_{PA} : 84.7 dB(A)

Putere acustică ponderată L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{PA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Purtați echipament de protecție pentru urechi.



INFORMAȚII PRIVIND VIBRAȚIILE

Valoarea de emisie a vibrației a_h : <2.5 m/s²

Incertitudinea K : 1.5 m/s²

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta și, de asemenea, poate fi utilizată în cazul unei evaluări preliminare a expunerii.



AVERTISMENT: Valoarea de emisie a vibrației în timpul folosirii efective a sculei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modulurile în care este folosită scula, ce depind de exemplele următoare și de variații ale modului de utilizare a sculei: Modul în care scula este folosită și tipul de materiale tăiate sau sfredelite.

Scula este în stare bună de funcționare și bine întreținută

Folosirea accesoriului corect pentru sculă și păstrarea acesteia în condiții bune.

Strângerea corespunzătoare a mânerelor și dacă se folosesc accesorii anti-vibrație.

Scula este folosită conform indicațiilor din fabrică și conform acestor instrucțiuni.

Această sculă poate cauza sindromul vibrație mână-braț dacă nu este folosită în mod corespunzător.



AVERTISMENT: Pentru a fi corectă, estimarea nivelului de expunere în condiții concrete de folosire trebuie să ia în considerare toate părțile ciclului de operare cum ar fi de câte ori scula este oprită și cât timp este pornită dar nu lucrează. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul perioadei de lucru totale.

Ajută la micșorarea riscului de expunere la vibrații.

Utilizați ÎNTOTDEAUNA dălți, burghie și pânze ascuțite
Păstrați unealta electrică în conformitate cu aceste instrucțiuni și aveți grijă de lubrifierea ei corespunzătoare (dacă e cazul).

Dacă această unealtă electrică este utilizată în mod constant, atunci achiziționați și accesorii anti-vibrație. Planificați-vă astfel programul de lucru încât uneltele electrice cu vibrații mari să fie utilizate de-a lungul mai multor zile.

Aspirator fără fir cu funcție de suflare/Aspirator/Mulcher

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI:

Suflanta/aspiratorul este destinat uzului casnic. Dacă doriți, puteți utiliza suflanta și în exterior pentru a deplasa sau aspira mizeria din grădină.

ASAMBLARE ȘI OPERARE

ACȚIUNE	FIGURA
ÎNAINTE DE OPERAȚIUNEA PROPRIU-ZISĂ	
Verificarea stării de încărcare a acumulatorului NOTĂ: Fig. A se referă numai la acel pachet de acumulator care are și indicator luminos al nivelului de încărcare.	Consultați fig. A
Încărcarea acumulatorului NOTĂ: <ul style="list-style-type: none"> Acumulatorul este NEÎNCĂRCAT și trebuie să îl încărcați o dată înainte de utilizare. Încărcați complet și simultan cele două acumulatori ale mașinii. Mai multe detalii în ghidul de utilizare al încărcătorului. ⚠️ AVERTISMENT! Încărcătorul și acumulatorul sunt concepute special pentru fi utilizate împreună, așadar nu încercați să utilizați alte dispozitive. Nu introduceți sau nu permiteți niciodată pătrunderea obiectelor metalice în conectorii încărcătorului sau acumulatorului, deoarece pot apărea defecțiuni de natură electrică și pericole.	Consultați fig. B
Asamblarea mânerului frontal NOTĂ: <ul style="list-style-type: none"> Această unealtă electrică funcționează numai atunci când ambele acumulatori sunt instalate corect. Vă rugăm să utilizați întotdeauna aceleași acumulatori și să le încărcați simultan. Dacă utilizați un pachet de acumulatori cu două acumulatori de puteri diferite, dispozitivul va funcționa la nivelul cel mai scăzut de încărcare a bateriei 	Consultați fig. C

Battery indicator light
Vezi detalii în paragraful: STAREA ACUMULATORULUI

IMPORTANT:

Când se aprinde un singur indicator luminos, acumulatorul este complet descărcat, chiar dacă mașina de tuns gardul viu mai poate funcționa o perioadă. Continuarea operării mașinii cu acumulatorul în această stare poate reduce durata de viață și performanțele acumulatorului.
Dacă niciun un LED nu este aprins, cel puțin un acumulator este instalat greșit sau este defect. Vă rugăm să verificați cu atenție dacă acestea sunt așezate corect în locașul lor.

Consultați fig. D

OPERAȚIUNE

Modul de suflare

ASAMBLAREA TUBULUI PENTRU SUFLANTĂ și capac carcasă ventilator

Consultați fig. E1,E2,E3

Buton de pornire/oprire
⚠️ AVERTISMENT! Unealta funcționează timp de câteva secunde după ce a fost oprită. Înainte de așezarea unelei, așteptați ca motorul să se oprească.

Consultați fig. F

UTILIZAREA SUFLANTEI SFATURI PENTRU UTILIZATORI

- Atunci când folosiți aparatul, mențineți tubul suflantei la aproximativ 8" deasupra solului.
- Folosiți o mișcare de baleiere, dintr-o parte în alta. Avansați lent, menținând materialele solide/frunzele în fața dvs.

Consultați fig. G

⚠️ Avertisment! Nu suflați obiecte solide, cum ar fi cuie, bolțuri sau pietre.

Reglarea vitezei de suflare
NOTĂ: viteza pe care o memorează dispozitivul dvs. de fiecare dată când îl porniți este viteza folosită când l-ați oprit ultima dată. La nevoie, vă rugăm să potriviți viteza.

Consultați fig. H

Aspirarea

dezasamblarea TUBULUI PENTRU SUFLANTĂ și capac carcasă ventilator


Consultați fig. I1,I2

ASAMBLAREA TUBULUI PENTRU ASPIRATOR și roată

Consultați fig. J1,J2

ATAȘAREA SACULUI DE COLECTARE A FRUNZELOR

Consultați fig. J3

<p>Buton de pornire/oprire</p>  <p>AVERTISMENT! Unealta funcționează timp de câteva secunde după ce a fost oprită. Înainte de așezarea unelei, așteptați ca motorul să se oprească.</p>	<p>Consultați fig. F</p>
<p>UTILIZAREA ASPIRATORULUI</p> <p>NOTĂ: Se recomandă folosirea vitezei ridicate pentru cea mai bună performanță în aspirare.</p>	<p>Consultați fig. K</p>
<p>dezasamblarea TUBULUI PENTRU ASPIRATOR și Sacul de Strângere a Frunzelor</p>	<p>Consultați fig. L1, L2</p>
<p>Golirea sacului de colectare a frunzelor</p>	<p>Consultați fig. M1, M2</p>
<p>ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR SOLIDE ÎNFUNDATE DE PE ELICE (scula nu este inclusă)</p> <p>NOTĂ: Asigurați-vă că îndepărtați bateriile înainte de a încerca să curățați orice resturi.</p>	<p>Consultați fig. N</p>

<p>Doar un singur LED verde este aprins (■□□□).</p>	<p>Nivelul de încărcare a cel puțin unui acumulator din pachetul de acumulatori este foarte scăzut. Vă rugăm să verificați nivelul de încărcare și reîncărcați pachetul de acumulatori.</p>
<p>Nu arde niciun LED.</p>	<p>Cel puțin un acumulator este instalat greșit sau este defect.</p>
<p>Doar un singur LED pâlpâie de două ori într-un ciclu.</p>	<p>Cel puțin un acumulator este complet descărcat (vă rugăm să vă referiți la paragraful care descrie starea de încărcare a acumulatorului). Vă rugăm să reîncărcați simultan cele două acumulatori înainte de a utiliza o nouă acumulator sau înainte de stocarea ei.</p>
<p>Doar un singur LED pâlpâie de trei ori într-un ciclu.</p>	<p>Cel puțin un acumulator s-a supraîncălzit, așteptați răcirea lui/or înainte de a reîncepe munca.</p>
<p>Doar un singur LED pâlpâie de patru ori într-un ciclu.</p>	<p>Mașina este suprasolicitată. Îndepărtați un pic unelele electrice din zona de suflare, după care reluați operațiunea.</p>

INDICATOARELE LED DE STARE ALE BATERIEI

(Consultați fig. D)

- Dacă doriți să aflați nivelul de încărcare al pachetului de acumulatori, apăsați butonul de lângă indicatorul luminos al nivelului de încărcare al pachetului de acumulatori înainte de utilizarea sau după utilizarea mașinii.
- În timpul utilizării mașinii, indicatorul luminos al nivelului de încărcare al pachetului de acumulatori va indica automat nivelul de încărcare al acestuia. Indicatorul luminos detectează și indică în mod constant starea pachetului de acumulatori.
- La mașinile care conțin un pachet de acumulatori în care puterea celor două acumulatori incluse diferă, indicatorul luminos al nivelului de încărcare indică nivelul de încărcare al acumulatorului cu nivelul de încărcare mai scăzut.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului	Starea acumulatorului
<p>Ard cinci LED-uri verzi (■ ■ ■ ■ ■).</p>	<p>Cele două acumulatori sunt încărcate foarte bine.</p>
<p>Ard două, trei sau patru LED-uri verzi.</p>	<p>Există energie în cele două acumulatori. Cu cât ard mai multe LED-uri verzi, acumulatorii dețin cu atât mai multă energie.</p>

DEPOZITAREA

Depozitați suflanta/aspiratorul în interior, într-un spațiu uscat, ferit de copii și animale.

CURĂȚAREA APARATULUI

Curățați aparatul cu regularitate.



Avvertiment! Păstrați aparatul uscat. În niciun caz nu pulverizați apă pe acesta.

- Pentru curățarea instrumentului, folosiți numai săpun neagresiv și o cârpă moale.
- Nu utilizați detergenți, agenți de curățare sau solvenți care ar putea conține substanțe chimice, deoarece aceste produse pot deteriora grav componentele din plastic.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeurile împreună cu gunoierul menajer. Vă rugăm să le depuneți la unitățile de reciclare existente. Pentru

sfaturi privind reciclarea, consultați autoritățile locale sau distribuitorul.

Aspirator fără fir cu funcție de suflare/Aspirator/Mulcher

RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Subsemnații,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declarăm că produsul,
Descriere **Aspirator pe baterii cu funcție de suflare**
Tip **WG583E WG583E.9 (5-mașină desemnată, suflantă electrică cu vid reprezentativă)**
Funcție **Pompa de vacuum este destinată aspirării reziduurilor în colectorul pentru**

Respectă următoarele Directive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU & (EU)2015/863
2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC

2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC:
- Procedură de evaluare a conformității conformă cu **Anexa V**
- Nivel de putere sonoră măsurat **99.7 dB(A)**
- Nivel de putere sonoră garantat declarat **103 dB(A)**

Se conformează standardelor,
EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Persoana responsabilă pentru elaborarea fișei tehnice,
Denumire Marcel Filz
Adresă **Positec Germany GmbH**
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30
Allen Ding
Adjunct Inginer șef, Testare și certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOST VÝROBKU

VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny.

Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

- Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

**DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
A USCHOVEJTE TYTO
POKYNY PRO BUDOUCÍ
ODKAZY**

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

1) Průprava

- Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
- Nikdy nenechávejte obsluhovat toto zařízení děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

- nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nebo osoby neobeznámené s těmito pokyny k obsluze zařízení. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
- c) Nikdy zařízení nepoužívejte v blízkosti dalších osob, zvláště pak dětí nebo domácích zvířat.
 - d) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel nesou odpovědnost za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám nebo jejich majetku.
 - d) Se strojem pracujte pouze v doporučené poloze a pouze na pevném, vodorovném podkladu.
 - e) Se strojem nepracujte na zpevněných nebo šterkových podkladech, kde může dojít ke zranění odmrštěným materiálem.
 - f) Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou drtící soustrojí, jeho šrouby a další spojovací prvky bezpečně zajištěny, zda není kryt poškozen a zda jsou ochranné kryty a mřížky na svém místě. S ohledem na vyváženost opotřeбенé nebo poškozené součásti měňte v celých sestavách. Poškozené nebo nečitelné štítky vyměňte.

2) Příprava

- a) Při práci se zařízením vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem naboso, nebo v otevřené obuvi - sandálech. Nenoste při práci volný oděv nebo oděv obsahující volně visící šňůry či vázanky.
- b) Nenoste volný oděv nebo šperky, mohly by být vtaženy do sání vzduchu. Dlouhé vlasy držte z dosahu sání vzduchu.
- c) Poříd'te si ochranu sluchu a ochranné brýle. Používejte je po celou dobu práce se strojem.

3) Použití

- a) Před uvedením do provozu se ujistěte, zda je příváděcí komora prázdná.
- b) Svoji tvář i tělo držte z dosahu přívodních otvorů.
- c) Zabraňte, aby se vaše ruce nebo jiné části těla či oděvu dostaly do příváděcí komory, výstupní šachty nebo do blízkosti jakýchkoliv pohyblivých částí.
- d) Za všech okolností udržujte

rovnováhu a správný postoj. Nepřetěžujte se. Při zavádění materiálu do stroje nestůjte nikdy výše, než je úroveň jeho základny.

- e) Při práci vždy stůjte mimo výfukovou oblast stroje.
- f) Při zavádění materiálu do stroje buďte velmi opatrní, aby se dovnitř nedostaly kovové předměty, kameny, láhve, plechovky nebo jiné cizí předměty.
- g) Pokud se do řezného soustrojí dostanou jakékoliv cizí předměty nebo pokud začne stroj vydávat neobvyklý zvuk, nebo se objeví vibrace, okamžitě vypněte napájení a počkejte, až se stroj zcela zastaví. Před opětovným uvedením do chodu vyjměte ze stroje akumulátorový blok a proveďte následující kroky:
 - i) zkontrolujte, zda není něco poškozeno;
 - ii) jakékoliv poškozené části vyměňte nebo opravte;
 - iii) zkontrolujte, zda nejsou některé části uvolněny a dotáhněte je.
- h) Zabraňte, aby se zpracovávaný materiál hromadil v místě výstupu; tím by se bránilo správnému

odvodu, což by mělo za následek zpětný ráz materiálu v místě vstupního otvoru.

- i) Pokud dojde k zanesení stroje, odpojte napájecí zdroj a před vyčištěním a odstraněním úlomků ze stroje vyjměte akumulátor.
- j) Nikdy nepracujte se zařízením, pokud má vadné ochranné kryty nebo štíty. Nebo pokud nemá na svém místě upevněnu bezpečnostní výbavu, jako je například lapač nečistot.
- k) Napájecí zdroj udržujte v čistotě bez zanesených úlomků nebo jiných nečistot, aby se zabránilo jeho poškození nebo případnému vzniku požáru.
- l) Pokud je napájecí zdroj zapnut, stroj nepřenášejte.
- m) Zařízení vždy odpojte od napájení (např. vyjměte ze zařízení akumulátor).
 - kdykoliv stroj ponecháte bez dozoru,
 - před odstraněním nánosů blokujících průchod nebo před vyčištěním výstupní šachty,
 - Před kontrolou, čištěním a jakoukoli prací na stroji;
- n) Nepoužívejte zařízení za

špatných povětrnostních podmínek, zvláště pak pokud hrozí nebezpečí bouřek.

4) Údržba a uložení

- a) Všechny matice, šrouby a spojovací prvky udržujte dotaženy, aby bylo zařízení v bezpečném provozním stavu;
- b) Pravidelně kontrolujte lapač nečistot, zda není opotřeben nebo poškozen.
- c) Opotřebené nebo poškozené díly vyměňte.
- d) Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- e) Stroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- f) Pokud je stroj zastaven kvůli údržbě, prohlídce nebo pro jeho uskladnění, nebo kvůli výměně příslušenství, vypněte napájecí zdroj, stroj odpojte od napájecího přívodu a ujistěte se, zda se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Před provedením prohlídky, nastavení apod. ponechejte stroj vychladnout. Provádějte pečlivou údržbu stroje a udržujte jej v čistotě.
- g) Stroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

- h) Před uložením ponechejte stroj vždy vychladnout.
- i) Pokud provádíte servis drtiče vezměte na vědomí, že i když je zdroj napájení vypnut v důsledku funkce zablokování ochranným krytem, drtící soustrojí může být ještě stále v pohybu.
- j) Nikdy se nepokoušejte vyřadit funkci blokace ochranným krytem.

5) Další bezpečnostní pokyny pro jednotky s připojenými vaky

Před nasazením nebo sejmutím vaku stroj vypněte.

BEZPEČNOST BATERIE ERIE BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERÍ

- a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému**

- zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty.** Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.**
- d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.**
- e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.**
- f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.**
- g) Udržujte baterie čisté a suché.**
- h) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.**
- i) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.**
- j) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.**
- k) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.**
- l) Baterie poskytuje nejvyšší výkon, je-li používána při běžné pokojové teplotě ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).**
- m) Při likvidaci baterií oddělte od sebe baterie s odlišnými elektrochemickými systémy.**
- n) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností Worx. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je**

nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.

Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.

o) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.

p) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.

q) Uschovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.

r) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.




s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.


t) V zařízení nekombinujte bateriové články různého data výroby, kapacity, velikosti nebo typu.

u) Nevýjímejte baterii z originálního obalu dřívě, než bude použita.

v) Dodržujte polaritu vložených baterií plus (+) a mínus (-) a zajistěte používání baterií správným způsobem.

SYMBOLY

	Přečtěte si návod k obsluze
	Používejte ochranné prostředky zraku
	Používejte ochranu sluchu
	Nevystavujte toto zařízení vlhkosti.
	Nebezpečí úrazu
	Držte z dosahu okolních osob
	Režim odfukování
	Režim vysavač
	Po vypnutí náradí bude rotor ještě chvíli pokračovat v otáčení. Nedotýkejte se žádné části náradí, dokud nedojde k jejich úplnému zastavení.
	Před výměnou příslušenství zajistěte, aby byla z náradí vyjmuta baterie.

	Akumulátory se mohou při nesprávném způsobu likvidace dostat do systému koloběhu vody, což může ohrozit vlastní ekosystém. Dosloužilé akumulátory nelikvidujte jako netříděný komunální odpad.
	Nevystavujte ohni
 Li-Ion 	Akumulátor Li-Ion. Tento výrobek byl označen symbolem „tříděný odpad“ pro všechny jednotlivé a složené akumulátory. Proto musí být s ohledem dopadu na životní prostředí po dosloužení recyklován nebo demontován. Akumulátory obsahují nebezpečné látky, proto mohou být nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví.
	Vysloužilé elektrické přístroje by neměli být vyhazovány společně s odpadem z domácnosti. Nářadí recyklujte ve sběrnách zřízených k tomuto účelu. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

SEZNAM SOUČÁSTEK

1. RUKOJEŤ
2. SPÍNAČ ZAPNUTO/VYPNUTO
3. OVLÁDACÍ TLAČÍTKO VYSOKÉ/NÍZKÉ RYCHLOSTI
4. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ TRUBICE
5. TRUBICE FUKARU
6. TRYSKA TRUBICE DMYCHADLA
7. AKUMULÁTOR *
8. ANTISTATICKÝ PROUŽEK
9. HORNÍ TRUBICE SACÍ
10. SPODNÍ TRUBICE SACÍ
11. KOLA
12. SBĚRNÝ VAK NA LISTÍ
13. KRYT POUZDRA VENTILÁTORU
14. ZÁPADKA JEDNOTKY BATERIÍ*

15. KONTROLKA AKUMULÁTOR (VIZ OBR.D)

***Ne všechno zobrazené nebo popisované příslušenství je součástí standardní dodávky.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ WG583E WG583E.9 (5-označení strojního zařízení, reprezentativní vakuový elektrický dmychadlo)

	WG583E	WG583E.9
Jmenovité napájecí napětí	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Rychlost dmýchání	Max. 335 km/h	
Kapacita vakua	Max. 575 m ³ /h	
Mulčovací poměr:	12:1	
Kapacita sběrného	35 L	
Typ baterie	Li-Ion	/
Kapacita baterie	4.0 Ah (WA3553)	/
Model nabíječky	WA3883	/
Parametry nabíječky	Vstup: 100-240 V~ 50-60 Hz Výstup 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Výstup 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	/
Doba nabíjení(Přibl.) Akumulátor: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	/
Hmotnost	4.2 kg (Dmychadlo) 5.1 kg (Vysavač)	2.9 kg (Dmychadlo) 3.8 kg (Vysavač)

** Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí je 18 voltů.

*** Nabíjecí výstup 1 a výstup 2 označuje u nabíječky dva porty se stejným napětím a proudem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	WG583E	WG583E.9
Akumulátor	2 (WA3553)	/
Nabíječka	1 (WA3883)	/

Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše nářadí. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství. Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.

ÚDAJE O HLUKU

Naměřená hladina akustického tlaku L_{pA} : 84.7 dB(A)

Naměřený akustický výkon L_{WA} : 99.7 dB(A)

K_{pA} & K_{WA} : 3.0 dB(A)

Používejte ochranu sluchu.



INFORMACE O VIBRACÍCH

Hodnota vibrací: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Odchylka $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí a rovněž může být použita k předběžnému stanovení doby práce.

⚠ VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického nástroje se může lišit od deklarované hodnoty podle způsobu, jakým je nástroj používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:

Způsob, jakým je nástroj používán a povaha narušovaných nebo vrтанých materiálů.

Dobry stav nástroje a řádné provádění jeho údržby. Používání správného příslušenství k nástroji, ostrost a dobrý stav příslušenství.

Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.

Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.

Při neřízeném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

⚠ VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že v odhadu úrovně nebezpečí při praktickém používání je nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit úroveň nebezpečí v rámci celkového pracovního času.

Zásady pro omezení nebezpečí vystavení vibracím:

VŽDY používejte ostré trny, vrtáky a čepele.

Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s

těmito pokyny, udržujte nástroj dobře promazaný

(odpovídajícím způsobem).

Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.

Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.

OBSLUHU



PŘEDMĚT POUŽITÍ:


Vysavač a odkovavač je určen pouze pro domácí použití.

Odkovavač používejte podle potřeby ve venkovním prostředí k odkovávání nebo vysávání nečistot.

SESTAVENÍ A OBSLUHU

PROVÁDĚNÝ ÚKON	OBR
SESTAVENÍ	
Kontrola stavu nabití baterie POZNÁMKA: Obr. A platí pouze pro akumulátor s indikátorem stavu nabití.	Viz Obr. A
Nabíjení baterie POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"> Akumulátor NENÍ NABITÝ a před používáním je nezbytné jej nabít. Oba akumulátory dobíjejte na plnou kapacitu vždy současně. Další informace naleznete v návodu pro model. ⚠ VAROVÁNÍ! Tato nabíječka a akumulátor jsou speciálně konstruovány pro vzájemné používání – nezkoušejte používat jiná zařízení. Vždy zabraňte vniknutí kovových předmětů do nabíječky nebo kontaktu kovových předmětů s póly akumulátoru, což by mohlo způsobit elektrickou závalu i úraz.	Viz Obr.B
Vyjmutí nebo vložení baterie POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"> Toto nářadí lze provozovat pouze se dvěma instalovanými akumulátory. Používejte vždy dva shodné typy akumulátorů a nabíjejte je současně. Pokud používáte dva akumulátory s různým výkonem stroj poběží pouze na úroveň nejméně nabitě baterie 	Viz Obr.C

Kontrolka akumulátor Podrobné informace naleznete v části STAV NABÍTÍ AKUMULÁTORU DŮLEŽITÉ: Svítlí-li pouze jedna kontrolka, vaše baterie je téměř vybitá, a to i v případě, mohou-li nůžky na živé ploty ještě stále provádět stříhání živého plotu. Pokračování v práci s tímto nářadím, je-li baterie v téměř vybitém stavu, může zkrátit provozní životnost a výkon vaší baterie. Pokud nesvítlí žádná kontrolka, nejméně jeden akumulátor není plně nasazen, nebo je vadný. Zkontrolujte Prosím, zda jsou oba akumulátory usazena ve správné poloze.	Viz Obr. D
OBSLUHU	
Režim odfukování	
Montáž foukací trubice a krytu pouzdra ventilátoru	Viz Obr. E1,E2,E3
Spínač zapnuto/vypnuto  VAROVÁNÍ! Po vypnutí zařízení ještě několik sekund běží. Před odložením zařízení počkejte, až se motor zcela zastaví.	Viz Obr.. F
Použití zařízení jako foukače TIPY PRO UŽIVATELE - Při používání přístroje držte trubici fukaru asi 8" nad zemí. - Provádějte pohyb ze strany na stranu jako při zametání. Pomalu postupujte vpřed tak, aby byly nahromaděné nečistoty/listy neustále před vámi.  Upozornění! Neodfukujte tvrdé předměty, jako jsou hřebíky, šrouby nebo kamení.	viz obr..G
Nastavení rychlosti foukání POZNÁMKA: rychlost, kterou váš nástroj udržuje při každém zapnutí, je rychlost z posledního vypnutí. V případě potřeby upravte rychlost.	viz obr..H
Vysávání	
Demontáž foukací trubice a krytu pouzdra ventilátoru	viz obr. I1,I2
Montáž sací trubice a kola	viz obr.J1,J2
Nasazení sběrného vaku na listí	viz obr. J3

Spínač zapnuto/vypnuto  VAROVÁNÍ! Po vypnutí zařízení ještě několik sekund běží. Před odložením zařízení počkejte, až se motor zcela zastaví.	viz obr. F
Použití zařízení jako vysavače POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepšího výkonu vysavače se doporučuje použít vysokou rychlost.	viz obr. K
Demontážisací trubice a koše na sběr listů	viz obr.L1,L2
Vyprázdnění sběrného vaku na listí	viz obr. M1,M2
Odstranění nánosů nečistot z lopatek sacího ventilátoru (bez použití nářadí) POZNÁMKA: Před odstraněním veškerého odpadu se ujistěte, že jste vyjmuli baterie.	viz obr. N

STAVOVÉ LED AKUMULÁTORU (Viz Obr. D)

- Před spuštěním nebo po použití stisknete tlačítko umístěné na přístroji vedle kontrolky napájení, abyste zkontrolovali kapacitu akumulátoru.
- Během provozu je kapacita akumulátoru automaticky zobrazena na indikátoru výkonu akumulátoru. Indikátor neustále snímá a zobrazuje stav akumulátoru následujícím způsobem.
- U zařízení se 2 akumulátory s různým výkonem indikuje kontrolka napájení stav spodního akumulátoru.

Indikátor stavu nabití akumulátoru	Stav akumulátoru
Svítlí pět zelených kontrolk (●●●●●).	Dva akumulátory jsou plně nabitě.
Svítlí dvě, tři nebo čtyři zelené kontrolky.	Dva akumulátory jsou ještě částečně nabitě. Čím více zelených kontrolk svítí, tím je vyšší zbývající kapacita nabití.
Svítlí pouze jedna zelená kontrolka (●○○○○).	Úroveň nabití nejméně jednoho akumulátoru je velmi nízká. Zkontrolujte akumulátor a dobijte jej.
Nesvítlí žádná kontrolka.	Nejméně jeden akumulátor není plně nasazen, nebo je vadný.
Bliká pouze jedna kontrolka dvakrát za sebou.	Nejméně jeden akumulátor je téměř vybitý (viz indikátor stavu nabití akumulátoru). Před opětovným použitím, nebo před uskladněním nabijte současně oba akumulátory.

Bliká pouze jedna kontrolka třikrát za sebou.	Nejméně jeden akumulátor je příliš zahřátý. Před opětovným spuštěním zařízení počkejte, až vychladne.
Bliká pouze jedna kontrolka čtyřikrát za sebou.	Nářadí je přetíženo. Foukač na listí odstraňte z místa záběru a poté opět pokračujte v odfukování.

USKLADNĚNÍ

Zahradní vysavač a foukač listí skladujte v chladném a suchém místě, z dosahu dětí a domácího zvířectva.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj pravidelně čistěte.



Varování! Udržujte výrobek v suchu. Za žádných okolností na něj nestříkejte vodu.

- **K čištění přístroje použijte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík.**
- **Nepoužívejte žádný druh mycího prostředku, čisticího prostředku nebo rozpouštědla s obsahem chemických látek, které by mohly vážně poškodit plasty.**

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nepotřebné elektrické výrobky by neměly být likvidovány v běžném domácím odpadu. Je-li to možné, zajistěte jejich recyklaci. Informace týkající se recyklace získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

tímto prohlašujeme, že výrobek
Název **Dmychadlo napájené bateriemi**
Typ **WG583E WG583E.9 (5-označení strojního zařízení, reprezentativní vakuový elektrický dmychadlo)**
Funkce **foukání a sběr listí do lapače**

splňuje požadavky následujících směrnic
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizaci 2 2005/88/EC:

- Postup posuzování shody podle **Dodatek V. 99.7 dB (A)**
- Měřeny akustický výkon
- Deklarovaný zaručený akustický výkon **103 dB(A)**

Splňované normy

EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace,

Jméno Marcel Filz

Adresa Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30

Allen Ding

Zástupce vrchní konstrukční kanceláře,
Testování & Certifikace
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU

UPOZORNENIE Prečítajte si všetky bezpečnostné

upozornenia a všetky pokyny. Ak nebudete dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a upozornenia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

Uložte bezpečnostné pokyny na ďalšie použitie.

- Toto zariadenie môže byť použité iba s napájacou jednotkou, ktorá bola dodaná s týmto zariadením.

DÔLEŽITÉ PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

Pokyny k bezpečnému použitiu

1) Zaškolení

- a) Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohoto zariadenia.
- b) Nikdy nenechávajte obsluhovať toto zariadenie deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,

alebo nedostatkom skúseností a znalostí, alebo osoby nezoznamované s týmito pokynmi na obsluhu zariadenia. Vek obsluhy môže byť obmedzený miestnymi predpismi.

- c) Nikdy zariadenie nepoužívajte v blízkosti ďalších osôb, hlavne detí alebo domácich zvierat.
- d) Pamätajte na to, že obsluha alebo používateľ zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody, ktoré hrozia iným osobám alebo ich majetku.

2) Príprava

- a) Pri práci so zariadením vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte so strojom naboso, alebo v otvorenej obuvi - sandáloch. Nenoste pri práci voľný odev alebo odev, ktorý obsahuje voľne visiace šnúrky či viazanky.
- b) Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by mohli byť vtiahnuté do nasávania vzduchu. Dlhé vlasy držte mimo dosahu nasávania vzduchu.
- c) Zaobstarajte si ochranu sluchu a ochranné okuliare.

Používajte ich po celú dobu práce so strojom.

- d) So strojom pracujte iba v odporúčenej polohe a iba na pevnom, vodorovnom podklade.
- e) So strojom nepracujte na spevnených alebo štrkovitých podkladoch, kde môže dôjsť k zraneniu vymršteným materiálom.
- f) Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či sú drviace zariadenia, jeho skrutky a ďalšie spájacie prvky bezpečne zaistené, či nie je poškodený kryt a či sú ochranné kryty a mriežky na svojom mieste. S ohľadom na vyváženosť opotrebovanej alebo poškodenej súčasti meňte celé zostavy. Poškodené alebo nečitateľné štítky vymeňte.

3) Použitie

- a) Pred uvedením do prevádzky sa uistite, či je privádzacia komora prázdna.
- b) Svoju tvár aj telo držte mimo dosahu prírodných otvorov.
- c) Zabráňte, aby sa vaše ruky alebo iné časti tela či odevu dostali do privádzacej

komory, výstupnej šachty alebo do blízkosti akýchkoľvek pohyblivých častí.

- d) Za všetkých okolností udržiajte rovnováhu a správny postoj. Nepreťažujte sa. Pri zavádzaní materiálu do stroja nestojte nikdy vyššie, než je úroveň jeho základne.
- e) Pri práci vždy stojte mimo výfukovú oblasť stroja.
- f) Pri zavádzaní materiálu do stroja buďte veľmi opatrní, aby sa dovnútra nedostali kovové predmety, kamene, fľaše, plechovky alebo iné cudzie predmety.
- g) Ak sa do rezného zariadenia dostanú akékoľvek cudzie predmety alebo ak začne stroj vydávať neobvyklý zvuk, alebo sa objavia vibrácie, okamžite vypnite napájanie a počkajte, kým sa stroj úplne nezastaví. Pred opätovným uvedením do chodu zo stroja vytiahnite akumulátorový blok a vykonajte nasledujúce kroky:
 - i) skontrolujte, či nie je niečo poškodené;
 - ii) akékoľvek poškodené časti vymeňte alebo opravte;

- iii) skontrolujte, či nie sú niektoré časti uvoľnené a utiahnite ich.
- h) Zabráňte, aby sa spracovávaný materiál hromadil na mieste výstupu; tým by sa bránilo správne odvodu, čo by mohlo spôsobiť spätný ráz materiálu na mieste vstupného otvoru.
- i) Ak dôjde k zaneseniu stroja, odpojte napájací zdroj a pred vyčistením a odstránením úlomkov zo stroja vytiahnite akumulátor.
- j) Nikdy nepracujte so zariadením, ak má poškodené ochranné kryty alebo štíty, alebo ak nemá na svojom mieste bezpečnostnú výbavu, ako je napríklad lapač nečistôt.
- k) Napájací zdroj udržiajte v čistote bez zanesených úlomkov alebo iných nečistôt, aby sa zabránilo jeho poškodeniu alebo prípadnému vzniku požiaru.
- l) Ak je napájací zdroj zapnutý, stroj neprenášajte.
- m) Zariadenie vždy odpojte od napájania (napr. vytiahnite zo zariadenia akumulátor).
 - kedykoľvek stroj necháte bez dozoru,
 - pred odstránením nánosov blokujúcich priechod alebo pred vyčistením výstupnej šachty,
 - Pred kontrolou, čistením, a každou prácou na zariadení
- n) Zariadenie nepoužívajte v zlých poveternostných podmienkach, hlavne ak hrozí nebezpečenstvo búrok.

4) Údržba a uskladnenie

- a) Všetky matice, skrutky a spájacie prvky udržiavajte dotiahnuté, aby bolo zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave.
- b) Pravidelne kontrolujte lapač nečistôt, či nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- c) Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.
- d) Používajte iba originálne diely a príslušenstvo.
- e) Stroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- f) Ak je stroj zastavený z dôvodu údržby, prehliadky alebo z dôvodu uskladnenia, výmeny príslušenstva, vypnite napájací zdroj, stroj odpojte od napájacieho prívodu a uistite sa, či sa všetky pohyblivé časti úplne

zastavili. Pred prevedením prehliadky, nastavenia atď. nechajte stroj vychladnúť. Vykonávajte dôkladnú údržbu stroja a udržiujte ho v čistote.

- g) Stroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- h) Pred uložením nechajte stroj vždy vychladnúť.
- i) Ak vykonávate servis drviča, uvedomte si, že aj keď je zdroj napájania vypnutý z dôvodu funkcie blokovania ochranným krytom, drviace zariadenie môže byť ešte stále v pohybe.
- j) Nikdy sa nepokúšajte vyradiť funkciu blokovanie ochranným krytom.

5) Ďalšie bezpečnostné pokyny pre jednotky s pripojenými vakmi

Pred nasadením alebo odobratím vaku stroj vypnite.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIÍ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

- a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie**

alebo jej články.

- b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými predmetmi.** Ak sa batéria nepoužíva, udržiujte ju v bezpečnej vzdialenosti od sponiek na papiere, mincí, klúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- c) Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.**
- d) Nevystavujte batériu mechanickým rázom.**
- e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte**

- značným množstvom vody a vyhl'adajte lekárske ošetrovanie.
- f) Ak dôjde k požitiu kvapaliny z batérie, vyhl'adajte okamžité lekárske ošetrovanie.
- g) Udržujte batérie čisté a suché.
- h) Ak sú svorky batérie znečistené, utrite ich čistou a suchou handričkou.
- i) Batéria musí byť pred použitím nabitá. Vždy postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.
- j) Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.
- k) Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.
- l) Batéria poskytuje najvyšší výkon, ak sa používa pri bežnej izbovej teplote ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- m) Pri likvidácii batérií oddel'te od seba batérie s odlišnými elektrochemickými systémami.
- n) Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou Worx. Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití iného typu batérie vytvárať riziko spôsobenia požiaru.
- o) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.
- p) Ukladajte batérie mimo dosahu detí.
- q) Uchovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.
- r) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- s) Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.
- t) V zariadení nekombinujte batérové články rôzneho dátumu výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.
- u) Nevyberajte batériu z originálneho obalu skôr,

**než bude použitá.
v) Dodržujte polaritu
vložených batérií plus
(+) a mínus (-) a zaistite
používanie batérií
správnym spôsobom.**

SYMBOL

	Prečítajte si návod na obsluhu
	Používajte ochranné prostriedky zraku
	Používajte ochranu sluchu
	Nevystavujte dažďu
	Nebezpečenstvo úrazu
	Držte sa mimo dosahu okolo stojacích osôb
	Režim odfúkavania

	Režim vysávania
	Po vypnutí zariadenia sa obežné koleso ešte otáča. Pred kontaktom so zariadením, počkajte, až sa všetky jeho súčasti zastavia.
	Pred výmenou príslušenstva zaistite, aby bola z náradia vybratá batéria.
	Akumulátory sa môžu pri nesprávnom spôsobe likvidácie dostať do systému kolobehu vody, čo môže ohroziť vlastný ekosystém. Doslúžile akumulátory nelikvidujte ako zmesový komunálny odpad.
	Nespaľujte ich
	Akumulátor Li-Ion. Tento výrobok bol označený symbolom "triedený odpad" pre všetky jednotlivé a zložené akumulátory. Preto musí byť s ohľadom vplyvu na životné prostredie po doslúžení recyklovaný alebo demontovaný. Akumulátory obsahujú nebezpečné látky, preto môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

ZOZNAM SÚČASTÍ

- 1. RUKOVÄŤ**
- 2. SIEŤOVÝ VYPÍNAČ ON/OFF**
- 3. VYSOKÉ / NÍZKE OTÁČKY OVLÁDACIE TLAČIDLÁ**
- 4. TLAČIDLO NA UVOĽNENIE TRUBICE**
- 5. TRUBICA FUKÁRA**
- 6. DÚCHADLÁ HADÍC TRYSEK**
- 7. JEDNOTKA BATÉRI ***

8. ANTISTATICKÉ PÁSY
9. HORNÁ SACEJ TRUBICE
10. SPODNÁ SACEJ TRUBICEWHEELS
11. KOLESÁ
12. LEAF COLLECTION BAG
13. VENTILÁTOROV KRYTOM
14. ZÁPADKA JEDNOTKY BATÉRIÍ* (POZRI OBR. C)
15. KONTROLKA NAPÁJANIA (POZRI OBR. D)

* Nie všetko zobrazené alebo popísané príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ WG583E WG583E.9 (5-určený stroj, reprezentatívny vakuový elektrický ventilátor)

	WG583E	WG583E.9
Napájacie napätie	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Rýchlosť fúkania	Max. 335 km/h	
Objem vakuá	Max. 575 m ³ /h	
Drviaci pomer:	12:1	
Kapacita zberného	35 L	
Typ akumulátora	Li-Ion	/
Kapacita batérie	4.0 Ah (WA3553)	/
Model nabíjačky	WA3883	/
Parametre nabíjačky	Príkon: 100-240 V~ 50-60 Hz Vstup 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Vstup 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	
Čas nabíjania (Pribl.) Batéria: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Hmotnosť	4.2 kg (fúkať) 5.1 kg (Vac)	2.9 kg (fúkať) 3.8 kg (Vac)

** Napätie merané bez prevádzkového zaťaženia.
Počiatočné nabitie batérie dosahuje maximálne 20 Voltov. Nominálne napätie je 18 Voltov.

*** Nabíjací výstup 1 a výstup 2 označuje u nabíjačky dva porty s rovnakým napätím a prúdom.

PRÍSLUŠENSTVO

	WG583E	WG583E.9
Jednotka Batéri	2 (WA3553)	/
Nabíjačka	1 (WA3883)	/

Odporúčame príslušenstvo kúpiť v rovnakom obchode ako samotné náradie. Podrobnejšie informácie sú priložené k jednotlivému príslušenstvu. Odborní predavači vám pomôžu a poradia.

INFORMÁCIE O HLUKU

Nameraný akustický tlak	L_{PA} : 84.7 dB(A)
Nameraný akustický výkon	L_{WA} : 99.7 dB(A)
K_{PA} & K_{WA} :	3.0 dB(A)

Používajte ochranu sluchu.



INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH

Hodnota emisie vibrácií	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Nepresnosť	$K=1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí a takisto aj na predbežné stanovenie času práce.



VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:
Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.
Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostroti a dobrého stavu.
Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.
Používanie náradia na účel určený podľa konštrukcie a v súlade s pokynmi.

Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho používanie nie je správnym

spôsobom riadené.



VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to okrem skutočného vykonávania práce.

Tým môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.

Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií. VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.

Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).

Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.

Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili do niekoľkých dní.

POKYNY NA OBSLUHU

POUŽÍVANIE PODĽA URČENIA:

Vysávač a odfukovač je určený iba na domáce použitie. Odfukovač používajte podľa potreby vo vonkajšom prostredí na odľukovanie alebo vysávanie nečistôt.

MONTÁŽ A OBSLUHA

VYKONÁVANÝ ÚKON	OBRÁZOK
170 PRED ZAČATÍM PRÁCE	
Kontrola stavu nabitia batérie POZNÁMKA: Obr. A platí len pre akumulátor s indikátorom stavu nabitia.	Pozri Obr. A
Vybratie alebo vloženie batérie POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">Batéria NIE JE NABITÁ a pred použitím je potrebné ju úplne nabiť.Oba akumulátory nabíjajte plnú kapacitu vždy súčasne. Podrobné údaje nájdete v príručke k nabíjačke. Varovanie: Nabíjačka a batéria boli navrhnuté tak, aby mohli byť používané spoločne, a preto sa nepokúšajte používať žiadne iné zariadenia. Nikdy nevkladajte ani nedovoľte vniknutiu kovových predmetov medzi spojenia nabíjačky alebo batérie, pretože môže dôjsť k vzniku elektrickej poruchy alebo nebezpečenstva.	Pozri Obr. B

Vybratie alebo vloženie batérie

POZNÁMKA:

- Toto náradie je možné prevádzkovať len s dvomi inštalovanými akumulátormi. Používajte Vždy Dva Zhodné Typy Akumulátorov a nabíjajte ich súčasne.**
- Ak používate dva akumulátory s rôznym výkonom, Stroj bude fungovať len na úrovni najnižšieho nabitého batérií**

Pozri Obr. C

Kontrolka napájania
Podrobné informácie nájdete v časti STAV NABITIA AKUMULÁTORA

DÔLEŽITÉ:

Ak svieti iba jedna kontrolka, vaša batéria je takmer vybitá, a to aj v prípade, ak je batéria v takmer vybitom stave, môže skrátiť prevádzkovú životnosť a výkon vašej batérie.

Ak nesvieti žiadna kontrolka, najmenej jeden akumulátor nie je plne nasadený, alebo je chybný. Skontrolujte, prosím, či sú iba akumulátory usadené v správnej polohe.

Ak svieti iba jedna kontrolka, vaša batéria je takmer vybitá, a to aj v prípade, ak je batéria v takmer vybitom stave, môže skrátiť prevádzkovú životnosť a výkon vašej batérie.

Pozri Obr. D

OBSLUHA

Režim odfukovania

Montáž fúkačej trubice a ventilátorov krytom

Pozri Obr. E1,E2,E3

Sieťový Vypínač On/Off



VAROVANIE! Po vypnutí zariadenie ešte niekoľko sekúnd beží. Pred odložením zariadenia počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.

Pozri Obr. F

Použitie zariadenia ako fúkača

TIPY PRE POUŽÍVATEĽA


- Pri používaní prístroja držte trubicu fúkača asi 8" nad zemou.

- Pohybujte zo strany na stranu ako pri zametaní. Pomaly postupujte vpred tak, aby boli nahromadené nečistoty/liny neustále pred vami.

Pozri Obr. G



Upozornenie! Nefúkajte na tvrdé predmety, ako sú klince, skrutky alebo kamene.

Nastavenie rýchlosti fúkania POZNÁMKA: Rýchlosť, ktorou nástroj udržuje pri každom zapnutí je rýchlosť, s akou ste naposledy ju vypli. Ak je to nutné, prosím, znovu upravte rýchlosť.	Pozri Obr..H
vysávanie	
demontážou fúkacej trubice a ventilátorov krytom	Pozri Obr. I1,I2
Montáž sacej trubice a kolesá	Pozri Obr. J1,J2
Nasadenie zberného vaku na lístie	Pozri Obr. J3
Sieťový Vypínač On/Off  VAROVANIE! Po vypnutí zariadenie ešte niekoľko sekúnd beží. Pred odložením zariadenia počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.	Pozri Obr. F
Použitie zariadenia ako vysávača POZNÁMKA: Odporúča sa použiť vysoke rýchlosť pre lepší výkon vákuum.	Pozri Obr. K
demontážou sacej trubice a zberný vak na list	Pozri Obr. L1,L2
Vyprázdnenie zberného vaku na lístie	Pozri Obr. M1,M2
Odstránenie nánosu nečistôt z lopatiek nasávacieho ventilátora (bez použitia náradia) POZNÁMKA: Pred pokusom o vybratie nečistôt vyberte batérii.	Pozri Obr. N

ALTERNÁTOR - STAVOVÉ LED KONTROLKY (Pozrite Obr. D)

- Pred spustením alebo po použití stlačte tlačidlo umiestnené na prístroji vedľa kontrolky napájania, aby ste skontrolovali kapacitu akumulátora.
- Počas prevádzky je kapacita akumulátora automaticky zobrazená na indikátore výkonu akumulátora. Indikátor neustále sníma a zobrazuje stav akumulátora nasledujúcim spôsobom.
- Pri zariadeniach s 2 akumulátory s rôznym výkonom indikuje kontrolka napájania stav spodného akumulátora.

Indikátor stavu nabitia akumulátora	Stav akumulátora
Svieti päť zelených kontroliek (●●●●●).	Dva akumulátory sú úplne nabité.

Svietia dve, tri alebo štyri zelené kontrolky.	Dva akumulátory sú ešte čiastočne nabité. Čím viac zelených kontroliek svieti, tým je vyššia zostávajúca kapacita nabitia.
Svieti iba jedna zelená kontrolka (●○○○○).	Úroveň nabitia najmenej jedného akumulátora je veľmi nízka. Skontrolujte akumulátor a dobite ho.
Nesvieti žiadna kontrolka.	Najmenej jeden akumulátor nie je úplne nasadený, alebo je chybný.
Bliká iba jedna kontrolka dvakrát za sebou.	Najmenej jeden akumulátor je takmer vybitý (pozri indikátor stavu nabitia akumulátora). Pred opätovným použitím, alebo pred uskladnením nabite súčasne oba akumulátory.
Bliká iba jedna kontrolka trikrát za sebou.	Najmenej jeden akumulátor je príliš zahriaty. Pred opätovným spustením zariadenia počkajte, až vychladne.
Bliká iba jedna kontrolka štyrikrát za sebou.	Náradie je preťažené. Fúkač na lístie odstráňte z miesta záberu a potom opäť pokračujte v odfukovaní.

USKLADNENIE

Záhradný vysávač a fúkač listia skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich zvierat.

ČISTENIE PRÍSTROJA

Prístroj pravidelne čistite.



Varovanie! Udržujte výrobok v suchu. Za žiadnych okolností naň nestriekajte vodu.

- **Na čistenie prístroja použite iba mydlový roztok a vlhkú handričku.**
- **Nepoužívajte žiadny druh umývacieho prostriedku, čistiacieho prostriedku alebo rozpúšťadla s obsahom chemických látok, ktoré by mohli vážne poškodiť plasty.**

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nepotrebné elektrické výrobky by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom. Ak to bude možné, zaistíte ich recykláciu. Informácie týkajúce sa recyklácie získate na miestnom úrade alebo u predajcu.

PREHLÁSENIE O ZHODE

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Vyhlasujeme, že tento výrobok
Popis **Batérii prevádzka dýchadlo vákuové**
Typ **WG583E WG583E.9 (5-určený stroj, reprezentatívny vákuový elektrický ventilátor)**
Funkcia **fúkание a zber listia do lapača**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC:

- Postup vyhodnotenia zhody podľa

Dodatku V.

- Meraný akustický výkon **99.7 dB(A)**

- Deklarovaný zaručený akustický výkon **103 dB(A)**

Spĺňa posudzované normy:

EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba zodpovedajúca za technickú dokumentáciu,

Meno Marcel Filz

Adresa Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/05/30

Allen Ding

Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,

Testovanie & Certifikácia

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

VARNOŠTNA NAVODILA



OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Neupoštevajte opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

Napravo lahko uporabljate le, če imate na voljo tudi enoto za napajanje.

**POMEMBNO
PRED UPORABO OBVEZNO
PREBERITE
SHRANITE ZA KASNEJŠO
UPORABO**

Varna uporaba

1) Training

- Pazljivo preberite navodila. Pred uporabo naprave se temeljito seznanite s pravili za njeno pravilno uporabo;
- Nikoli ne dovolite, da bi osebe, ki niso ustrezno seznanjene s temi navodili ali otroci uporabljali to napravo. Lokalni predpisi lahko tudi predpisujejo starost uporabnika naprave;
- Nikoli ne uporabljajte kosilnice z nitjo, ko se v neposredni bližini nahajajo

osebe, še posebej otroci ali domače živali.

- d) Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.

2) Priprava

- a) Med uporabo naprave bodite vedno obuti v čvrsto obutev in imejte oblečene dolge hlače. Naprave ne uporabljajte bosi ali, če imate obute odprte sandale. Ne nosite ohlapnih oblačil, katerih deli bi se lahko ujeli v premikajoče se dele naprave.
- b) Med uporabo naprave nikoli ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi jih(ga) lahko povleklo v odprtino za vsesavanje zraka. Pazite, da odprtini za vsesavanje zraka ne boste približali las.
- c) Uporabljajte zaščito za ušesa in zaščitna očala. Zaščitna sredstva nosite več čas uporabe naprave.
- d) Napravo uporabljajte v predpisanem položaju in zgolj na čvrsti, ravni podlagi.
- e) Naprave ne uporabljajte na tlakovanih ali peščenih površinah, kajti delci, ki jih naprava izvrže bi lahko

povzročili poškodbe.

- f) Napravo pred uporabo vedno vizualno preglejte in preverite če so deli trgalnika, pritrdilni vijaki ter ostala pritrdila dobro pričvrščena, ohišje v brezhibnem stanju, varovala in zastori pa na predpisanem mestu. Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte v kompletu in tako zagotovite ustrezno uravnoteženost naprave. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive oznake.

3) Uporaba

- a) Preden napravo zaženete, preverite, če je polnilna komora prazna.
- b) Z obrazom in deli telesa bodite odmaknjeni od odprtine za polnjenje.
- c) Pazite, da z rokami ali drugimi deli telesa, oziroma oblačili, ne boste segali v bližino polnilne komore, odprtine za izmetavanje ali blizu premikajočih se delov naprave.
- d) Med uporabo naprave imejte stalno trden ter stabilen položaj. Naprave ne uporabljate na predelih, ki jih težko dosežete. Med uporabo naprave nikoli ne stojte višje

od točke, na kateri v napravo vstavljate material.

- e) Med uporabo naprave vedno stojte proč od odprtine za izmetavanje.
- f) Pri vstavljanju materiala v napravo pazite, da vanjo ne bodo zašli kovinski predmeti, kamenje, steklenice, pločevinke ali drugi neustrezni predmeti.
- g) Če v rezalni mehanizem zaidejo neustrezni predmeti ali naprava med delovanjem začne neustrezno delovati oziroma vibrirati, jo takoj izklopite in počakajte, da se popolnoma zaustavi. Iz naprave odstranite akumulator in pred njenim ponovnim zagonom izvedite naslednje ukrepe:
 - i) napravo preverite glede poškodb;
 - ii) odpravite okvare in zamenjajte morebitne poškodovane dele;
 - iii) preverite pritrditev in privijte slabo pritrjene dele.
- h) Med uporabo naprave skrbite, da se razkosani material ne bo kopičil na stenah odprtine za izmetavanje; to lahko oteži izmetavanje in povzroči, da material izvrže skozi

odprtino za polnjenje.

- i) Če se naprava zapolni z materialom, jo izklopite, odstranite akumulator ter šele nato odstranite zagozdeni material.
- j) Naprave nikoli ne uporabljajte, če opazite, da je kakšen od njenih delov poškodovan ali niso nameščeni pripomočki za varno uporabo.
- k) Pogonski agregat naj bo vedno čist, brez vseh tujkov, kajti tako preprečite morebitne poškodbe ali požar.
- l) Naprave nikoli ne predstavljajte, če je priklopljena na napajanje in deluje.
- m) Napravo odklopite z vira napajanja (odstranite akumulator iz ležišča)
 - če boste zapustili delovno mesto,
 - pred odstranjevanjem zagozdenega dela ali čiščenjem odprtine za izmetavanje,
 - pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na napravi.
- n) Napravo uporabljajte le podnevi ali, ko je zagotovljena ustrezna

osvetlitev.

4) Vzdrževanje in shranjevanje

- a) Poskrbite, da bodo vse matice in vijaki vedno dobro priviti, saj le tako zagotovite, da je naprava v varnem stanju.
- b) Zbiralno posodo redno preverjajte glede obrabljenosti in staranja.
- c) Obrabljene in poškodovane dele takoj zamenjajte.
- d) Uporabljajte le originalne nadomestne dele in dodatke.
- e) Napravo shranjujte na suhem mestu, izven dosega otrok.
- f) Kadar napravo zaustavite zaradi servisiranja, pregledovanja ali pred shranjevanjem oziroma pred menjavo priključka, jo obvezno izklopite, odklopite z vira napajanja ter počakajte, da se premikajoči se deli popolnoma zaustavijo. Pred pregledovanjem, prilagajanjem itd., počakajte, da se naprava ohladi. Z napravo ravnajte skrbno in poskrbite, da bo vedno čista.

- g) Napravo shranjujte na suhem mestu, izven dosega otrok.
- h) Pred shranjevanjem naj se naprava vedno ustrezno ohladi.
- i) Pri servisiranju drobilnika upoštevajte, da se, kljub izklopljenemu pogonskemu agregatu, zaradi zaščitnega notranjega zaklepa, noži za drobljenje lahko premikajo.
- j) Nikoli ne poskušajte blokirati zaščitnega notranjega zaklepa.

5) Dodatna varnostna navodila za naprave z vrečami za zbiranje

Pred nameščanjem ali odstranjevanjem vreče za zbiranje, napravo izklopite.

BATERIJSKA VARNOST VARNOSTNA OPOZORILA ZA AKUMULATOR

- a) Akumulatorja nikoli ne odpirajte ali razstavljajte, niti ga ne razbijajte.**
- b) Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Akumulatorjev nikakor ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer lahko pride**

do kratkega stika, bodisi med njimi ali z ostalimi prevodnimi predmeti.

Kadar akumulator ni nameščen v strojčku, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili povezavo med kontakti. Če pride do stika med kontakti akumulatorja, to lahko povzroči požar.

c) Akumulatorja ne izpostavljajte vročini ali ognju. Če je mono, akumulatorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

d) Akumulatorja nikoli ne izpostavljajte mehanskim poškodbam.

e) Če opazite, da akumulator pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru, da akumulatorska tekočina pride v stik s kožo ali z očmi, izperite prizadete dele z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

f) Vsekakor pa takoj

obiščite zdravnika, če ste zaužili kakršen koli del akumulatorja.

g) Akumulator shranjujte na čistem in suhem mestu.

h) Če se akumulator zamaže, ga takoj očistite s čisto in suho krpo.

i) Akumulator morate pred uporabo napolniti. Pri polnjenju akumulatorja vedno upoštevajte predpisana navodila in postopke.

j) Če akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz polnilca.

k) Po daljšem obdobju skladiščenja, boste za doseg maksimalne zmogljivosti akumulatorja verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in izprazniti.





l) Akumulator deluje najbolj učinkovito, če ga uporabljate pri običajni sobni temperaturi ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

m) Pri odlaganju akumulatorja pazite, da boste akumulatorje, ki imajo različne elektrokemične sisteme zavrgli ločeno.

- n) Za polnjenje uporabljajte le polnilce, ki jih je predpisal Worx. Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej namenjeni za polnjenje vašega akumulatorja.** Polnilec, ki je predpisan za eno vrsto akumulatorjev lahko pri drugem akumulatorju povzroči požar.
- o) Nikoli ne uporabljajte akumulatorjev, ki niso zasnovani za določeno vrsto opreme.**
- p) Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.**
- q) Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo priloženo akumulatorju.**
- r) Če strojčka ne uporabljate, iz njega odstranite akumulator.**
- s) Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.**
- t) V napravi ne uporabljajte celic različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipa.**
- u) Akumulator odstranite iz originalne embalaže šele, ko ga boste potrebovali.**
- v) Upoštevajte znaka plus (+) in minus (–) na akumulatorju ter**

poskrbite za njegovo pravilno uporabo.

SIMBOLI

	Preberite priročnik z navodili
	Uporabljajte zaščito za oči
	Uporabljajte zaščito za ušesa
	Ne izpostavljajte dežju
	Opozorila glede nevarnosti
	Prisotni naj bodo varno oddaljeni
	Način puhanja
	Način sesanja
	Propeler se po izklopu naprave še nekaj časa vrti. Preden se boste dotikali delov naprave, počakajte, da se zaustavijo.



Poskrbite, da boste pred menjavanjem dodatkov odstranili akumulator.



Če se baterije nepravilno odlaga, lahko vstopijo v vodni cikel, kar pa je lahko nevarno za ekosistem. Odpadnih baterij ne odlagajte v nesortirane komulane odpadke.



Prepovedano sežiganje



Baterije Li-Ion Ta izdelek je označen s simbolom, ki se nanaša na 'ločeno zbiranje' za vse baterijske napajalnike in baterijski napajalnik. Nato bodo reciklirane ali razstavljene, da se zmanjša škodljiv vpliv na okolje. Baterijski napajalniki vsebujejo nevarne snovi in so zato lahko nevarni za okolje in za zdravje ljudi.



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

14. GUMB ZA SPROSTITEV AKUMULATORJA *(GLEJTE SLIKO C)

15. INDIKATORSKA LUČKA NAPAJANJA (GLEJTE SLIKO D)

*Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka **WG583E WG583E.9 (5-namenjen stroj, reprezentativni vakuumski električni puhalec)**

	WG583E	WG583E.9
Napetost	40 V $\overline{\text{---}}$ MAX(2x20 V MAX)**	
Hitrost pihanja	Max. 335 km/h	
Kapaciteta sesanja	Max. 575 m ³ /h	
Intenzivnost zastiranja	12:1	
Prostornina vreče za	35 L	
Vrsta akumulatorja	Lithium-ion	/
Kapaciteta akumulatorja	4.0 Ah (WA3553)	/
Model polnilca	WA3883	/
Napetost polnilca	Vhod: 100-240 V~ 50-60 Hz Izhod 1: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A *** Izhod 2: 20 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A ***	
Čas polnjenja (pribl.) Akumulator: 4.0 Ah (1 pc) 4.0 Ah (2 pcs)	1 hr 2 hrs	
Teža orodja	4.2 kg (Pihanje) 5.1 kg (Sesanje)	2.9 kg (Pihanje) 3.8 kg (Sesanje)

** Napetost je bila izmerjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 20 V. Običajna napetost je 18 V.

*** Izhoda za polnilnik 1 in 2 imata oba enako izhodno napetost in tok.

SESTAVNI DELI

- ROČAJ
- STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
- VISOKE/NIZKEHITROSTIKONTROLNA TIPKA
- GUMB ZA SPROSTITEV CEVI
- CEVI PUHALNIKA
- ŠOBA PIHALNIKA
- AKUMULATOR *
- ANTI STATIČNI TRAK
- ZGORNJA CEV ZA SESANJE
- SPODNJA CEV ZA SESANJE
- KOLESJE
- VREČA ZA LISTJE
- POKROV VENTILATORJA

DODATKI

	WG583E	WG583E.9
Akumulator	2 (WA3553)	/
Polnillec	1 (WA3883)	/

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili strožek. Za podrobnosti si oglejte razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebeje v trgovini.

PODATKI O HRUPU

Vrednotena raven zvočnega tlaka	L_{pA} : 84.7 dB(A)
Vrednotena raven zvočne moči	L_{WA} : 99.7 dB(A)
K_{pA} & K_{WA} :	3.0 dB(A)

Uporabljajte zaščito za ušesa.



PODATKI O VIBRACIJAH

Vrednost emisije vibracij	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Nezanesljivost meritve	$K=1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarirano vrednost emisije vibracij lahko uporabite za primerjavo med strožki, hkrati pa s pomočjo nje predvidite pričakovano raven izpostavljenosti.

! **OPOZORILO:** Dejanska vrednost emisij vibracij med uporabo strožka, se lahko razlikuje od navedene, kajti nanjo vpliva tudi način uporabe strožka, predvsem naslednje okoliščine: Način uporabe orodja in materiali, ki jih lahko obdelujete. Ali je orodje v dobrem stanju in ustrezno vzdrževano. Ali uporabljate ustrezni pripomoček za orodje in je ta oster ter v brezhibnem stanju. Čvrstost oprijema ročajev in morebitna uporaba dodatkov za zmanjševanje vibracij. Uporaba orodja za predviden namen, skladen s temi navodili.

Če orodja ne uporabljate pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapetja in rok.

! **OPOZORILO:** Če želimo resnično natančno oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih okoliščinah, moramo upoštevati tudi vse faze delovnega procesa, tudi število vklopov in izklopov strožka ter čas, ko deluje v prostem teku in neobremenjeno. To lahko znatno

zmanjša raven izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.

Pomoč pri zmanjševanju tveganja pri izpostavljenosti vibracijam.

VEDNO uporabljajte le ostre pripomočke.

Orodje vzdržujte skladno s temi navodili in poskrbite, da bo dobro namazano (kjer je potrebno).

Če boste strožek uporabljali redno, potem investirajte v dodatke za zmanjševanje vibracij.

Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko ravno vibracij izvajali v več fazah, tekom nekaj dni.

NAVODILA ZA UPORABO

PREDVIDENI NAMEN:

Pihalnik/sesalnik je namenjen le za domačo uporabo. S pihalnikom lahko puhate ali sesate dvoriščne odpadke.


SESTAVLJANJE IN NAČIN UPORABE

DEJANJE	SLIKA
PRED ZAČETKOM UPORABE	
Preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorja OPOMBA: Slika A se nanaša le na akumulatorje z indikatorsko lučko.	Glejte sliko. A
Polnjenje akumulatorja OPOMBA: <ul style="list-style-type: none"> Akumulator orodja ob dobavi NI NAPOLNJEN, zato ga morate najprej napolniti. Akumulatorja, ki ju polnite skupaj, vedno napolnite do konca. Več podrobnosti si lahko ogledate v priročniku za polnilnik. ! OPOZORILO! Polnillec in akumulator sta posebej zasnovana za skupno delovanje, zato ne poskušajte uporabljati nobenih drugih polnilcev niti akumulatorjev. V polnillec ali akumulator nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov, ker bi slednji lahko povzročili kratek stik ali druge okvare.	Glejte sliko B
Odstranjevanje ali nameščanje akumulatorja OPOMBA: <ul style="list-style-type: none"> Ta naprava deluje le, če sta vstavljeni dva akumulatorja. Vedno uporabljajte dva enaka akumulatorja in vedno ju tudi napolnite sočasno. Če uporabljate dva akumulatorja z različno močjo, stroj bo deloval le do ravni najnižje napoljenosti baterije 	Glejte sliko C

<p>Indikatorska lučka napajanja Glejte podrobnosti v poglavju STANJE AKUMULATORJA</p> <p>POMEMBNO: Kadar sveti le ena lučka, je akumulator prekomerno izpraznjen, čeprav obrezovalnik še deluje. Če nadaljujete z njegovo uporabo, bo to škodljivo vplivalo na stanje akumulatorja in skrajšalo njegovo življenjsko dobo ter učinkovitost. Če ne sveti nobena lučka, to pomeni, da v ležišče ni pravilno vstavljen niti en akumulator, oziroma je slednji v okvari, zato preverite stanje in ga (ju) potisnite do konca v ležišče.</p>	Glejte sliko D
--	----------------


NAČIN UPORABE	
Način puhanja	
Sestavljanje cevi pihalnika in pokrov ventilatorja	Glejte sliko E1,E2,E3

<p>Stikalo za vklop/izklop</p> <p> OPOZORILO: Orodje po ugasnitvi še nekaj sekund deluje. Zato pred odlaganjem malce počakajte.</p>	Glejte sliko F
--	----------------

<p>180</p> <p>Uporaba pihalnika</p> <p>NAPOTKI ZA UPORABO</p> <p>- Med uporabo pihalnika držite cev približno 8" nad tlemi.</p> <p>- Z nihajnimi gibi pomikajte pihalnik levo in desno. Počasi se pomikajte naprej in s pihalnikom puhajte delce proč od sebe.</p> <p> Pozor! S pihalnikom nikoli ne puhajte trdnih delcev kot so žebliji, vijaki ali kamni.</p>	Glejte sliko G
---	----------------

<p>Nastavljanje intenzivnosti puhanja</p> <p>OPOMBA: Ko vklopite stroj, le ta ohranja hitrost zadnjega vklopa. Po potrebi prilagodite hitrost stroja.</p>	Glejte sliko H
--	----------------

Sesanje	
odstranjevanjem cevi pihalnika in pokrov ventilatorja	Glejte sliko I1,I2
Sestavljanje cevisesalnika in kolesje	Glejte sliko J1,J2
Namestitev vreče za listje	Glejte sliko J3

<p>Stikalo za vklop/izklop</p> <p> OPOZORILO: Orodje po ugasnitvi še nekaj sekund deluje. Zato pred odlaganjem malce počakajte.</p>	Glejte sliko.F
<p>Uporaba sesalnika</p> <p>OPOMBA: Priporočljiva je uporaba najvišje hitrosti sesanja za najboljše delovanje.</p>	Glejte sliko K
odstranjevanjem cevisesalnika in predalnik za zbiranje listja	Glejte sliko L1,L2
Praznjenje vreče za listje	Glejte sliko M1,M2
<p>Odstranjevanje zagozdenih delcev iz propelerja (ne rabite nobenega orodja)</p> <p>OPOMBA: Pred odstranitvijo odpadkov odstranite najprej baterije.</p>	Glejte sliko N

STANJE AKUMULATORJA (Glejte Sliko D)

- Pred zagonom ali po uporabi pritisnite gumb ob indikatorski lučki napajanja na napravi, da preverite zmogljivost akumulatorja.
- Med uporabo indikator moči akumulatorja samodejno prikazuje zmogljivost akumulatorja. Indikator stalno preverja in prikazuje stanje akumulatorja tako.
- Pri napravah z 2 akumulatorjema z različno močjo indikator napajanja prikazuje stanje akumulatorja z nižjim od dveh akumulatorjev.

Indikator napolnjenosti akumulatorja	Stanje akumulatorja
Sveti pet zelenih lučk (●●●●●).	Oba akumulatorja sta popolnoma napolnjena.
Svetita dve, tri ali štiri zelene lučke.	Akumulatorja sta še vedno delno polna. Več lučk sveti, bolj sta akumulatorja napolnjena.
Sveti le ena zelena lučka (●○○○○).	Raven napolnjenosti najmanj enega akumulatorja je zelo nizka. Preverite in napolnite akumulator.
Ne sveti nobena zelena lučka.	Najmanj eden od akumulatorjev ni do konca vstavljen ali je v okvari.

Le ena lučka utripne dvakrat na cikel.	Najmanj eden od akumulatorjev je prekomerno izprazen (preverite stanje akumulatorja), zato oba do konca napolnite in šele nato nadaljujte z delom ali ju shranite.
Le ena lučka utripne trikrat na cikel.	Najmanj eden od akumulatorjev se je pregrel, zato pred nadaljevanjem počakajte, da se ustrezno ohladi.
Le ena lučka utripne štirikrat na cikel.	Naprava je preobremenjena. Odstranite orodje iz območja pihanja in poskusite znova.

SHRANJEVANJE

Puhalnik/sesalnik shranjujte v notranjih prostorih, na suhem mestu in izven doseg a otrok ali živali.


ČIŠČENJE ORODJA

Orodje redno čistite

⚠ Opozorilo! Poskrbite, da bo orodje vedno suho. V nobenem primeru ga ne škropite z vodo.

- Za čiščenje uporabljajte le v blagi milnici namočeno in ožeto krpo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev ali raztopin, ki vsebujejo kemične snovi, katere bi lahko poškodovale plastične dele.

VAROVANJE OKOLJA

 Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Izjavljamo, da je izdelek,
Opis **Baterijsko upravljan sesalnik**
Vrsta **WG583E WG583E.9 (5-namenjen stroj, reprezentativni vakuumski električni puhalec)**
Funkcija **puhanje nečistoč ali njihovo sesanje v zbiralno vrečo**

skladen z naslednjimi direktivami,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC:

- Postopek za ugotavljanje skladnosti, glede na

Dodatek V

- Izmerjena raven zvočne moči **99.7 dB (A)**

- Deklarirana zajamčena raven zvočne moči **103 dB (A)**

Usklajenost s standardi:

EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Oseba, ki je pooblaščen za skladnost tehnične dokumentacije,

Ime Marcel Filz

Naslov Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

181




2020/05/30

Allen Ding

Namestnik glavnega inženirja,

Testiranje in certifikacija

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

WORX
it's your nature

www.worx.com

Copyright © 2020, Positec. All Rights Reserved.